# Canon

Caméscope numérique Manuel d'instruction

Français

Digital-Video-Camcorder Bedienungsanleitung

Deutsch

Videocamera digitale
Manuale di istruzioni

<u>Italia</u>no

# MVX4i











Veuillez lire aussi le manuel d'instruction suivant. Bitte lesen Sie auch die folgende Bedienungsanleitung. Vi preghiamo altresì di leggere il seguente manuale di istruzioni.

Digital Video Software



# Consignes relatives à l'utilisation

#### AVERTISSEMENT:



AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). CET APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR.

POUR TOUTE RÉPARATION, S'ADRESSER À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

#### AVERTISSEMENT:



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

#### ATTENTION:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, AINSI QUE LA PRODUCTION DE PARASITES, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.

#### ATTENTION:

DÉCONNECTER LA PRISE SECTEUR DE LA PRISE D'ALIMENTATION QUAND L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ.

La plaque d'identification CA-570 est située sur le dessous de l'appareil.



L'utilisation de n'importe quel autre appareil que l'adaptateur secteur compact CA-570 peut endommager le caméscope.

# Utilisation de ce manuel

Merci d'avoir acheté le Canon MVX4i. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le caméscope et le conserver à titre de référence future.

## Symboles et références utilisés dans ce manuel

- précautions relatives au fonctionnement du caméscope.
- O [] : numéro de la page de référence.
- O Les lettres majuscules sont utilisées pour les touches du caméscope et de la télécommande sans fil.
- O [] sont utilisés pour les options de menu affichées sur l'écran.
- O "Écran" fait référence à l'écran LCD et à l'écran du viseur.



# À propos des modes de fonctionnement

Les modes de fonctionnement sont déterminés par la position du commutateur POWER et du commutateur TAPE/CARD.

Mode de fonctionnement	Commutateur d'alimentation POWER	Commutateur TAPE/CARD	Affichage sur l'écran	Opération principale	B
CAMERA• 👨	CAMERA	60		Enregistre une séquence vidéo sur la bande.	26
PLAY(VCR)• 👨	PLAY (VCR)		₽®	Reproduit la bande.	34
CAMERA• □□	CAMERA		<b>©</b>	Enregistre des photos/séquences vidéo sur une carte mémoire.	29
PLAY(VCR)•	PLAY (VCR)			Reproduit la carte mémoire.	36

#### Marques de commerce et marques déposées

- Mini DV est une marque commerciale.
- **\$>** est une marque commerciale.
- Windows<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Computer Inc., enregistrées aux États-unis et dans les autres pays.
- HDV est une marque de commerce de Sony Corporation et de Victor Company of Japan, Limited (JVC).
- Les autres noms de produits non mentionnés ici peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leur compagnie respective.

# Table des matières

Introduction	
Utilisation de ce manuel	3
Vérification des accessoires fournis	8
Guide des composants	
Affichages sur l'écran	13
Préparation	
Étape 1 : Préparation de l'alimentation électrique	15
Étape 2 : Insertion d'une cassette	18
Étape 3 : Insertion d'une carte mémoire	19
Étape 4 : Préparation du caméscope	20
Étape 5 : Utilisation de la télécommande sans fil	21
Étape 6 : Ajustement de l'écran LCD	
Étape 7 : Changement de la langue d'affichage	23
Étape 8 : Réglage du fuseau horaire, de la date et de l'heure	24
Fonctions de base	
Enregistrement	
Enregistrement d'une séquence vidéo sur la bande	26
Enregistrement sur une carte mémoire	29
Utilisation du zoom	32
Conseils pour un meilleur enregistrement	33
Lecture	
Lecture d'une bande	
Lecture d'une carte mémoire	
Réglage du volume	37
Lecture sur l'écran d'un téléviseur	38
Fonctions avancées	
Programmes d'enregistrement	
Utilisation des programmes d'enregistrement	
■ Utilisation du mode Super Nuit	
SCN Utilisation des modes Scène spéciale	
P Utilisation du mode de programme d'exposition automatique	44
Tv Utilisation du mode de l'exposition automatique avec priorité	vitesse45
Av Utilisation du mode de l'exposition automatique avec priorité	ouverture 46
Enregistrement Búsica de la	4=
Réglage manuel de l'exposition	47
Réglage manuel de la mise au point	48
Utilisation du retardateur	
Enregistrement avec un microphone extérieur	
Changement des réglages (1) Changement des réglages avec la touche FUNC	E2
Liste des éléments de menu (FUNC.)	32
Réglage de la balance des blancs	53
Sélection d'un effet d'image	
Utilisation des effets numériques	57
Changement des réglages (2)  Changement des réglages avec la touche MENU	64
Liste des éléments de menu (MENU)	
LIGIE GEO EICHTEITIG GE HITCHU (MILINU)	

Utilisation du filtre anti-vent
Création d'une image d'accueil
Création d'une image d'accueil
Lecture Agrandissement des images
Affichage du code de données
Affichage du code de données
Recherche de la fin79
Recherche de date8
Fonctions d'appareil photo numérique
Sélection de la qualité/taille de l'image82
Enregistrement simultané sur la bande et la carte mémoire
Utilisation du flash
Sélection du mode de mesure de la lumière
Changement du mode de mise au point
Sélection du mode d'acquisition
Enregistrement d'images panoramiques (mode d'assemblage)9
Lecture/recherche d'image93
Protection des images
Effacement des images96
Formatage d'une carte mémoire9
Formatage d'une carte mémoire97  Montage
Montage
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique98 Enregistrement de l'entrée analogique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage         Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique
Montage  Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique

# Informations additionnelles

Schéma fonctionnel	144
Accessoires en option	
Caractéristiques	
Index	

ı


# Vérification des accessoires fournis

Adaptateur secteur compact CA-570 (incluant le cordon d'alimentation)	Batterie d'alimentation BP-308	Télécommande sans fil WL-D85	Pile bouton au lithium CR2025 pour la télécommande sans fil
			+
Bouchon d'objectif et cordon de bouchon d'objectif	Multicâble MTC-100	Adaptateur Péritel PC-A10 SCART*	Câble USB IFC-300PCU
Carte mémoire SD SDC-16M	Disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Pour Windows Pour Macintosh		
6			


<sup>\*</sup> N'est pas compris en Chine et en Océanie.

# Guide des composants

#### Vue latérale gauche



### Vue latérale droite



- 1 Haut-parleur ( 37)
- 2 Prise MIC (111 51)
- ③ Couvre-prises
- 4 Numéro de série
- (5) Unité de fixation de la batterie (11) 15)
- 6 Touche RESET ( 129)
- 7 Touche 4 (flash) (1 85) /

Touche ▶/▮▮ (lecture/pause) (☐ 34)


- ® Touche LCD BACKLIGHT ( 22)
- ⑨ Touche ৩ (retardateur) (☐ 50) / Touche REC PAUSE (☐ 100, 102)
- ① Touche REC SEARCH (□ 28) /
  Touche □ (contrôle d'enregistrement)
  (□ 28) /

Touche ◀◀ (rembobinage) (☐ 34) /
Touche CARD – (☐ 36)


- 1) Touche D.EFFECTS (CC 57)
- ① Touche DRIVE MODE (☐ 89) /
  Touche (arrêt) (☐ 34)

- ① Touche REC SEARCH + ((()) 28) /
  Touche ►► (avance rapide) ((()) 35) /
  Touche CARD + ((()) 36)
- 15 Couvre-prises
- 16 Touche MENU ( 64)
- 17 Molette SET ( 37, 52, 64)
- (® Dispositif de fixation de la courroie(□ 147)
- 19 Touche PHOTO (m 29)
- 20 Levier de zoom ( 32)
- 2) Commutateur TAPE/CARD ( 3)
- 22 Molette de sélection de mode ( 40)
- 23 Touche AUDIO LEVEL ( 72)
- 24 Touche LIGHT (11 49)
- 25 Sangle de poignée (1 20)

#### Vue avant



### Vue arrière




- 1) Capteur de télécommande (1) 21)
- (2) Couvre-prises
- ③ Flash (💢 85)
- 4 Mini torche vidéo ( 49)
- 5 Prise AV (11 38)
- 6 Prise DC IN ( 15)
- 7) Indicateur de charge ( 15)
- ® Indicateur d'accès à la carte (1 29)
- 10 Logement de la carte mémoire (11) 19)
- (1) Connecteur USB (11 111, 123)
- 12 Prise DV (11 98, 102)
- (13 Viseur (111 20)
- ① Levier de réglage dioptrique du viseur ( 20)


- ⑤ Témoin d'alimentation POWER (☐ 26, 29)
- ⑥ Touche de verrouillage (pour le mode NETWORK) (☐ 128)
- ① Commutateur d'alimentation POWER (① 3, 128)
- √
  Touche de verrouillage (pour le commutateur d'alimentation POWER) (

  □ 26, 29)
- 19 Touche marche/arrêt (11 26, 29)
- 20 Touche FUNC. (1 52)
- ② Touche FOCUS ([ 48) / Touche DATA CODE ([ 78)
- ② Touche EXP ( 47) / Touche END SEARCH ( 79)
- 23 Couvre-prises
- 24 Bouton BATT. RELEASE (11) 15)

# Vue de dessus




# Vue de dessous



- 1 Microphone stéréo
- ② Touche ♣ (impression/partage)
  (☐ 112, 124)
- 3 Filetage pour trépied ( 33)

- 4 Logement de la cassette (11 18)
- ⑤ Commutateur OPEN/EJECT ▲ (□ 18)
- ⑥ Couvercle du logement de la cassette(□ 18)

### Télécommande sans fil WL-D85




- 1) Émetteur
- 2 Touche START/STOP ( 26, 29)
- ③ Touches CARD -/+ (1111 36)
- ( Touches DATE SEARCH | ◄◄/▶► ( \$\mathbb{\pi}\$ 81)
- ⑤ Touche REW **◄** (ДД 34)
- ⑥ Touche –/ ◀ ▮ ( ( 35)
- 7) Touche PAUSE II (m 35)
- 9 Touche AUDIO DUB. (1107)


- 10 Touche ZERO SET MEMORY ( 80)
- 11 Touche PHOTO ( 29)
- 12 Touches du zoom ( 32)
- ① Touche PLAY ► (□ 34)
- 14 Touche FF ►► (□ 35)
- (1) Touche STOP (1) 34)
- 16 Touche +/**II** ► (□ 35)
- ① Touche x 2 (<u></u> 35)
- 18 Touche TV SCREEN ( 68)

# Affichages sur l'écran

#### Lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo sur une bande (CAMERA·)



# Lors de l'enregistrement sur une carte mémoire (CAMERA· 🔲 )



### Charge restante de la batterie

Le symbole de la batterie indique le niveau de charge de la batterie d'alimentation.



- "

  " clignote en rouge quand la batterie d'alimentation est déchargée.
- Quand vous fixez une batterie d'alimentation déchargée, le caméscope peut se mettre hors tension sans afficher " \( \sqrt{n} \)".
- La charge actuelle de la batterie peut ne pas être indiquée correctement en fonction des conditions dans lesquelles la batterie d'alimentation et le caméscope sont utilisés.

- ① Zoom (□ 32), Exposition ( •——• □ 47)
- 2 Mise au point manuelle ( 48)
- 3 Stabilisateur d'image ( 65)
- 4 Mode d'enregistrement ( 67)
- (5) Programme d'enregistrement (111 40)
- 6 Mode de mesure de la lumière ( 87)
- 7 Balance des blancs (11 54)
- (8) Effets d'image (111 56)
- 9 Mode d'acquisition ( 89)
- 10 Effets numériques (11 57)
- 1) Taille de la séquence vidéo ( 82)
- 12 Qualité/taille de la photo ( \$\square\$ 84)
- (3) Retardateur (17) 50)
- (1) Rappel d'enregistrement (1) 27)
- (5) Utilisation d'une bande (111 14)
- 6 Code temporel ( 27)
- 17 Bande restante (11 27)
- 18 Charge restante de la batterie
- 19 Filtre anti-vent ( 74)
- 20 Atténateur de microphone ( 73)
- 21 Mode audio (<u>111</u> 68)
- ② Casque d'écoute (🗀 37), Mode d'écran large (🗀 75)
- ② Capacité restante sur la carte pour les photos (🖽 84)
- 24 Témoin de niveau audio ( 72)
- ② Capacité restante sur la carte pour les photos (□ 31)
- ② Capacité restante sur la carte pour les séquences vidéo (☐ 31)
- ② Condensation ( 132)
- 28 Mode du capteur de télécommande ( 69)
- Avertissement de bougé du caméscope(□ 65)
- 30 Mini torche vidéo (111 49)
- ③) Flash ( 85)
- 33 Cadre AF ( 29)

### 




- 1) Sortie audio 12 bits (1) 108)
- ② Recherche de la fin (🖂 79), Recherche de date (🖂 81), Doublage audio (🖂 107)
- ③ Effets numériques (m 57)
- 4 Taille de la séquence vidéo (11 109)
- ⑤ Qualité/taille de la photo (☐ 109)
- 6 Mode d'enregistrement ( 67)
- (7) Utilisation d'une bande
- 8 Code temporel (Compteur de bande) ( 27)
- Bande restante ( 27)
- 10 Mode d'écran large ( 75)
- 1) Mode audio ( 68)
- Niveau de volume du haut-parleur intégré ou du casque d'écoute (☐ 37)
- 13 Code de données ( 78)

#### Utilisation d'une bande

- : Enregistrement
- II : Pause
- : Arrêt
- ▲ : Éjection
- ➤ : Lecture
- >> : Avance rapide
- ◀ : Rebobinage
- ►►/◄ : recherche visuelle avant/recherche visuelle arrière ( 35)
- x2▶/◀x2 : lecture à vitesse double (□ 35)
- x1 ▶ / ◀ x1 : lecture à vitesse normale (☐ 35)
- I►/◄1 : lecture au ralenti (☐ 35)

- ||►/ || : lecture avant image par image/lecture arrière image par image (☐ 35)
- ► ||/||  **:** pause à la lecture ( 35)
- ▶► |/ | : recherche de date (☐ 81)
- ►►/< : mémoire du point zéro (☐ 80)
- ♣ / ♣ || : doublage audio
  - $(\Box 107)$

# Lors de la lecture d'une carte mémoire (PLAY(VCR)• 🔲 )



- ① Numéro d'image (CC 69)
- ② Nombre d'images
- 3 Taille de la photo
- Taille de la séquence vidéo/durée de lecture
- ⑤ Marque de protection ( 95)


# Étape 1 : Préparation de l'alimentation électrique

Le caméscope peut être alimenté par la batterie d'alimentation ou connecté à une source d'alimentation secteur. Chargez la batterie d'alimentation avant son utilisation.

### Fixation de la batterie d'alimentation

- Mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position OFF.
- 2. Fixez la batterie d'alimentation sur le caméscope.
  - Retirez le couvre-prises de la batterie d'alimentation.
  - Faites glisser l'extrémité du connecteur de la batterie dans la direction de la flèche et poussez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Pour retirez la batterie d'alimentation : Maintenez pressée le bouton BATT. RELEASE et retirez la batterie de rainure située sur sa partie inférieure.




## Charge de la batterie d'alimentation

- 1. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
- Ouvrez le couvre-prises et connectez l'adaptateur secteur à la prise DC IN du caméscope.
   L'indicateur de charge clignote. Il reste allumé quand la charge est terminée.

Pour retirer l'adaptateur secteur :


- Déconnectez l'adaptateur secteur du caméscope.
- 2. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant.
- 3. Déconnectez le cordon d'alimentation secteur de l'adaptateur.



### Utilisation d'une source d'alimentation secteur

Connectez à une source d'alimentation secteur pour ne pas avoir à vous soucier de la charge de la batterie. Vous pouvez laisser la batterie d'alimentation attachée ; elle ne se déchargera pas.

- Mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position OFF.
- Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- 3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
- Ouvrez le couvre-prises et connectez l'adaptateur secteur à la prise DC IN du caméscope.





- O Mettez le caméscope hors tension avant de connecter ou déconnecter l'adaptateur secteur.
- O Ne connectez aucun autre produit qui n'a pas été expressément recommandé pour la prise DC IN du caméscope ou pour l'adaptateur secteur.
- O Lors de son utilisation, l'adaptateur secteur peut émettre des bruits. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- O Ne déconnectez pas et ne reconnectez pas le cordon d'alimentation pendant la charge de la batterie d'alimentation. La charge peut être interrompue. La batterie d'alimentation peut ne pas être chargée correctement même si l'indicateur de charge est allumé. La batterie d'alimentation peut aussi ne pas être chargée correctement si une coupure de courant se produit pendant la charge. Retirez la batterie d'alimentation et fixez-la au caméscope.



- O Si l'adaptateur secteur ou la batterie d'alimentation est défectueux, l'indicateur de charge clignote rapidement (environ 2 fois par seconde) et la charge est interrompue.
- $\mathbf{O}$  L'indicateur de charge vous informe de l'état de la charge.

0-50%: clignote une fois par seconde.

Plus de 50% : clignote deux fois par seconde.

100%: reste allumé.

### O Durées de charge, d'enregistrement et de lecture

Les durées ci-dessous sont approximatives et varient en fonction des conditions de charge, d'enregistrement ou de lecture.

Batterie d'alimentation		BP-308	BP-315		
Durée de charge		170 min.	255 min.		
Durée d'enregistrement maximum					
Viseur		115 min.	205 min.		
LCD	normal	110 min.	195 min.		
	lumineux	105 min.	185 min.		
Durée d'enregistrement typique*					
Viseur		65 min.	115 min.		
LCD	normal	60 min.	110 min.		
	lumineux	60 min.	100 min.		
Durée de lecture		130 min.	230 min.		

- \* Durée d'enregistrement approximative avec des opérations répétées telles que la mise en marche/arrêt. l'utilisation du zoom et la mise en/hors service.
- O Nous recommandons de charger la batterie d'alimentation à une température comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). En dehors de la plage de température de 0 °C à 40 °C, l'indicateur de charge clignote rapidement et la charge est interrompue.
- O Une batterie d'alimentation au lithium-ion peut être chargée à n'importe quel niveau de charge. Contrairement aux batteries d'alimentation traditionnelles, vous n'avez pas besoin d'utiliser complètement ou de décharger la batterie avant de la recharger.
- O Pour conserver l'énergie de la batterie, mettez le caméscope hors tension au lieu de le laisser en mode de pause à l'enregistrement.
- O Nous recommandons que vous prépariez des batteries d'alimentation pour une durée 2 à 3 fois plus longue que celle dont vous pourriez avoir besoin.

# Étape 2 : Insertion d'une cassette

Utilisez uniquement une cassette vidéo portant le logo Min IN.


 Faites glisser le commutateur OPEN/EJECT et ouvrez le couvercle du logement de la cassette.


Le logement de la cassette s'ouvre automatiquement.

2. Insérez une cassette.

Retirez la cassette en la tirant en ligne droite.

- 3. Appuyez sur la marque PUSH sur le logement de la cassette jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Attendez que le logement de la cassette se rétracte automatiquement et fermez le couvercle du logement de la cassette.







- O N'interférez pas avec le logement de la cassette pendant son ouverture ou sa fermeture automatique, n'essayez pas non plus de fermer le couvercle avant que le logement de la cassette ne soit complètement rétracté.
- O Faites attention de ne pas vous coincer les doigts dans le couvercle du logement de la cassette.



Si le caméscope est connecté à une source d'alimentation électrique, la cassette peut être insérée/retirée même si l'interrupteur d'alimentation POWER est réglé sur OFF.


# Étape 3 : Insertion d'une carte mémoire

Ce caméscope doit être utilisé uniquement avec les cartes Mémoire SD.

#### Insertion de la carte

- Mettez le commutateur d'alimentation POWER sur OFF.
- 2. Ouvrez le couvercle.
- Insérez la carte mémoire toute droite complètement dans la fente de la carte mémoire.
- 4. Refermez le couvercle.


Ne refermez pas le couvercle de force sans avoir inséré correctement la carte.



#### Retrait de la carte

Ne retirez pas la carte mémoire de force sans l'avoir d'abord poussée vers l'intérieur.

- Mettez le caméscope hors tension.
   Assurez-vous que l'indicateur d'accès à la carte ne clignote pas avant de mettre le caméscope hors tension.
- 2. Ouvrez le couvercle.
- Poussez la carte mémoire pour la débloquer. Retirez la carte mémoire.
- 4. Refermez le couvercle.





Si vous utilisez d'autres cartes mémoire que celle fournie avec le caméscope, assurez-vous de les formater avec le caméscope (口 97).




- O Les cartes mémoire SD ont une languette de protection pour les protéger des effacements accidentels. Quand la languette de protection est sur la position LOCK, vous ne pouvez pas enregistrer d'images sur la carte mémoire ni la formater. Si vous souhaitez le faire, changez la position de la languette de protection.
- Un fonctionnement correct ne peut pas être garanti pour toutes les cartes mémoire.



# Étape 4 : Préparation du caméscope

# Ajustement du viseur (réglage dioptrique)


- 1. Mettez le caméscope sous tension et laissez l'écran LCD fermé.
- 2. Ajustez le levier de réglage dioptrique du viseur.



# Fixation du bouchon d'objectif

- 1. Fixez le cordon au bouchon d'objectif.
- 2. Faites passer la sangle de poignée à travers la boucle du cordon.


Faites pression sur les protubérances de chaque côté du bouchon d'objectif pour le fixer/retirer. Accrochez le bouchon d'objectif sur la sangle de poignée pendant un enregistrement et remettez-le en place sur l'objectif quand vous avez terminé.



## Attache de la sangle de poignée

Tenez le caméscope avec votre main droite et ajustez la sangle avec la qauche.

Ajustez la sangle de poignée de façon que vous puissiez atteindre le levier de zoom avec votre index et la touche marche/arrêt avec votre pouce.




# Étape 5 : Utilisation de la télécommande sans fil

# Mise en place de la pile


La télécommande sans fil fonctionne sur une pile bouton au lithium CR2025.

- Appuyez sur la languette dans le sens de la flèche et retirez le porte-pile.
- 2. Placez la pile bouton au lithium avec la face + dirigée vers le haut.
- 3. Remettez en place le porte-pile.



### Utilisation de la télécommande sans fil

Pointez-la sur le capteur de télécommande du caméscope lorsque vous appuyez sur les touches.






- O La télécommande sans fil peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de télécommande est soumis à une lumière trop importante ou à la lumière directe du soleil.
- O Si la télécommande sans fil ne fonctionne pas, vérifiez si le capteur de télécommande est réglé sur [ARRET (ﷺ 69).
- O Si le caméscope ne peut pas être commandé avec la télécommande sans fil, ou s'il peut uniquement être commandé quand la télécommande est très proche, remplacez la pile.

# Étape 6 : Ajustement de l'écran LCD

## Rotation de l'afficheur à cristaux liquides



#### Ouvrez l'écran LCD de 90 degrés.


- Vous pouvez tourner l'afficheur de 90 degrés vers le bas.
- Vous pouvez tourner l'afficheur de 180 degrés vers l'objectif (permettant ainsi au sujet de contrôler l'image de l'écran à cristaux liquides).



Vous pouvez tourner l'écran LCD pour permettre au sujet de contrôler l'image sur l'écran pendant que vous utilisez le viseur. C'est aussi pratique si vous souhaitez vous inclure dans le cadre de prise de vue lors d'un enregistrement avec le retardateur.

# Rétroéclairage de l'écran LCD

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD sur un niveau normal ou lumineux en appuyant sur la touche LCD BACKLIGHT. C'est pratique pour les enregistrements en extérieur.



### Appuyez sur la touche LCD BACKLIGHT.

La luminosité change chaque fois que vous appuyez sur la touche.



- O Ce réglage n'affecte pas la luminosité de l'enregistrement ni celle du viseur.
- O Lors de l'utilisation d'une batterie d'alimentation, le caméscope conserve ce réglage même si vous changez la position du commutateur d'alimentation POWER.
- O La durée d'utilisation de la batterie diminue quand l'écran LCD est réglé sur le niveau lumineux

# Étape 7 : Changement de la langue d'affichage

La langue utilisée pour les affichages du caméscope et les éléments de menu peut être changée sur l'allemand, l'espagnol, le français, l'italien, le russe, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le coréen ou le japonais.

**MENU** ( 64)



- Tournez le commutateur d'alimentation POWER sur la position CAMERA ou PLAY (VCR).
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
- Tournez la molette SET pour sélectionner [LANGUE] et appuyez sur la molette SET.
- Tournez la molette SET pour sélectionner une langue et appuyez sur la molette SET.
- 6. Appuyez sur la touche MENU.



- O Si vous avez changé la langue par erreur, suivez la marque ⊜ à côté de l'option de menu pour changer le réglage.
- O Les affichages (SET) et (MENU) qui apparaissent sur l'écran quand vous modifiez les réglages d'impression et de transfert direct ne changent pas quelle que soit la langue sélectionnée.

# Étape 8 : Réglage du fuseau horaire, de la date et de l'heure


# Réglage du fuseau horaire/heure d'été

**MENU** ( 64)



ZONE HORAIRE

- Tournez le commutateur d'alimentation POWER sur la position CAMERA ou PLAY (VCR).
- 2. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.



- Tournez la molette SET pour sélectionner [REGLAGE D/H] et appuyez sur la molette SET.
- 4. Tournez la molette SET pour sélectionner [ZONE HORAIRE] et appuyez sur la molette SET.
  Le réglage du fuseau horaire apparaît. Le réglage par défaut est



5. Tournez la molette SET pour sélectionner l'option de réglage qui représente votre fuseau horaire et appuyez sur la molette SET.
Pour ajuster l'heure d'été, sélectionnez le fuseau horaire avec \* à côté de la zone.

# Réglage de la date et de l'heure

**MENU** (((2) 64)

Paris.




DATE/HEURE

Tournez la molette SET pour sélectionner [DATE/ HEURE] et appuyez sur la molette SET.

L'affichage de l'année clignote.



- 7. Tournez la molette SET pour sélectionner l'année et appuyez sur la molette SET.
  - · La partie suivante de l'affichage clignote.
  - Réglez le mois, le jour, l'heure et les minutes de la même façon.
- 8. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le menu et pour démarrer l'horloge.





Si vous n'utilisez pas le caméscope pendant environ 3 mois, la batterie rechargeable au lithium intégrée peut se décharger et le réglage de la date/heure peut être annulé. Dans ce cas, rechargez la batterie au lithium intégrée (11 140).

## **Fuseaux horaires**

Une fois que vous avez réglé le fuseau horaire, la date et l'heure, vous n'avez plus besoin de régler à nouveau l'horloge chaque fois que vous voyagez dans un autre fuseau horaire. Réglez simplement le fuseau horaire de votre destination et le caméscope ajuste automatiquement l'horloge.

### Fuseaux horaires et différences avec le temps GMT/UTC

Londres	GMT/UTC	Wellington (WELLINGTO)	+12
Paris	+1	Samoa	-11
Le Caire	+2	Honolulu	-10
Moscou	+3	Anchorage	-9
Dubaï	+4	Lon Angeles (LOS ANG.)	-8
Karachi	+5	Denver	-7
Dacca	+6	Chicago	-6
Bangkok	+7	New York	<b>-</b> 5
Hong Kong	+8	Caracas	-4
Tokyo	+9	Rio de Janeiro (RIO DE J.)	-3
Sydney	+10	Fernando de Noronha (FERNANDO)	-2
Solomon	+11	Açores	<b>–1</b>

# Enregistrement d'une séquence vidéo sur la bande

#### Avant de commencer l'enregistrement

Réalisez un enregistrement de contrôle pour vérifier si le caméscope fonctionne correctement. Au besoin, nettoyez les têtes vidéo ( 142).

 Appuyez sur la petit touche et mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position CAMERA.

Le témoin d'alimentation POWER s'allume

- 2. Réglez le commutateur TAPE/ CARD sur 👨.
- 3. Appuyez sur la touche marche/ arrêt pour démarrer l'enregistrement.


Appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt pour mettre l'enregistrement en pause.

Quand vous avez fini l'enregistrement :

- Mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position OFF.
- 2. Fermez l'écran LCD.
- 3. Remettez en place le bouchon d'objectif.
- 4. Retirez la cassette.
- 5. Déconnectez la source d'alimentation.




- O Attendez que le code temporel s'arrête complètement avant de démarrer l'enregistrement.
- O Si vous enregistrez par dessus des enregistrements précédents, la partie remplacée est effacée complètement. Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous de rechercher le point final des enregistrements précédents.
- O Si vous effectuez un enregistrement près de bruits forts (tels qu'un feu d'artifice, des percussions ou un concert), le son peut être déformé ou peut ne pas être enregistré avec le niveau sonore actuel. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Vous pouvez aussi régler le niveau d'enregistrement audio manuellement (
  72).
- Le caméscope s'arrête après 4 minutes 30 secondes quand il est laissé en mode de pause à l'enregistrement afin de protéger la bande et les têtes vidéo.



- O En mode "arrêt", appuyez sur la touche marche/arrêt pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez sur la touche ♂ (retardateur) pour entrer en mode de pause à l'enregistrement.
  - L'affichage d'utilisation de la bande change sur en mode d'arrêt et sur II en mode de pause à l'enregistrement.
- O Quand le caméscope est alimenté par la batterie d'alimentation, il se met hors tension après 5 minutes quand il est laissé sans n'importe quelle opération pour économiser la batterie (□ 69). Environ 30 secondes avant que le caméscope se mette hors tension, "♠ MISE HORS TENS" apparaît au centre de l'écran. Si le caméscope se met hors tension, tournez le commutateur d'alimentation sur la position OFF puis mettez le à nouveau sous tension.
- O À propos de l'écran LCD et du viseur : les écrans ont été réalisés avec des techniques de très haute précision, avec plus de 99,99% de pixels actifs par rapport aux spécifications. Moins de 0,01% des pixels peuvent occasionnellement avoir un défaut d'allumage ou apparaître en noir ou en vert. Cela n'a aucun effet sur les images enregistrées et ne constitue pas un mauvais fonctionnement.

# Affichage sur l'écran pendant l'enregistrement



#### ① Code temporel

Indique la durée d'enregistrement en heures, minutes et secondes.

#### 2 Bande restante

Indique la durée restante sur la bande en minutes. "" s'anime pendant l'enregistrement. " FIN" clignote quand la fin de la bande est atteinte.

- Si la durée restante est inférieure à 15 secondes, la bande restante peut ne pas apparaître.
- En fonction du type de la bande, l'indication peut ne pas être affichée correctement.

#### ③ Rappel d'enregistrement

Le caméscope compte de 1 à 10 secondes quand vous démarrez l'enregistrement. C'est pratique pour éviter les scènes trop courtes.

# Contrôle et recherche de séquence pendant l'enregistrement

Vous pouvez contrôler les quelques dernières secondes de votre enregistrement (contrôle d'enregistrement). Vous pouvez aussi reproduire la bande de façon à localiser le point à partir duquel vous souhaitez démarrer l'enregistrement (recherche de séquence).

#### Contrôle d'enregistrement

En mode pause à l'enregistrement :

# Appuyez sur la touche 🔾 (contrôle d'enregistrement) puis relâchez-la.

Le caméscope rembobine la bande, reproduit les dernières secondes enregistrées et retourne en mode pause à l'enregistrement.



#### Recherche de séquence

En mode pause à l'enregistrement :

# Maintenez pressée la touche REC SEARCH + (recherche vers l'avant) ou – (recherche vers l'arrière).

- Relâchez la touche au point à partir duquel vous souhaitez démarrer l'enregistrement.
- · Le caméscope retourne en mode pause à l'enregistrement.



# Enregistrement sur une carte mémoire


## Enregistrement de photos sur une carte mémoire


 Appuyez sur la petit touche et mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position CAMERA.

Le témoin d'alimentation POWER s'allume.


- 2. Réglez le commutateur TAPE/ CARD sur 🗀.
- 3. Sélectionnez la taille et la qualité de la photo (

  83).
- 4. Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO.
  - devient vert quand la mise au point est faite et un cadre vert apparaît. Un bip sonore retentit.
  - Quand vous appuyez sur la touche PHOTO sur la télécommande sans fil, l'enregistrement démarre immédiatement.





· L'indicateur d'accès à la carte cliqnote.




# Enregistrement de séquences vidéo sur une carte mémoire

 Appuyez sur la petit touche et mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position CAMERA.

Le témoin d'alimentation POWER s'allume.

- Sélectionnez la taille de la séquence vidéo (□ 83).
   Réglez une taille de séquence vidéo autre que ['栗ENREGIST. OFF].
- Appuyez sur la touche marche/ arrêt pour démarrer l'enregistrement.
  - · L'indicateur d'accès à la carte clignote.
  - Appuyez sur la touche marche/arrêt pour arrêter l'enregistrement.





- O Lorsque vous utilisez une carte mémoire SD, assurez-vous que la languette de protection est dans la position permettant l'enregistrement.
- O Ne mettez pas le caméscope hors tension, ne changez pas la position du commutateur TAPE/CARD, ne déconnectez pas l'alimentation électrique, n'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte mémoire, ne retirez pas la carte mémoire quand l'indicateur d'accès à la carte clignote. Cela pourrait endommager les données.




#### OÀ propos du cadre de mise au point :

Ce caméscope utilise un système autofocus avec intelligence artificiel sur 9 poins (9-point AiAF) qui sélectionne automatiquement les meilleurs cadres de mise au point parmi les neuf disponibles. La façon dont les cadres de mise au point sont sélectionnés varie en fonction du mode d'enregistrement et peut aussi être changé manuellement (

88).

- O Si la mise au point ne peut pas être faite sur le sujet, ♠ devient jaune. Maintenez la touche PHOTO pressée jusqu'à mi-course et ajustez la mise au point manuellement avec la molette SET.
- O Lors de l'enregistrement d'une photo (étape 3), l'image peut apparaître floue momentanément pendant que le caméscope fait la mise au point.
- Si le sujet est trop lumineux, "SUR EXP." clignote. Dans ce cas, utiliser le filtre ND optionnel FS-34U.
- O Le son des séguences vidéo enregistrées sur la carte mémoire est monaural.
- O Si vous utilisez une carte mémoire SD, nous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD Canon ou d'une carte mémoire SD avec une vitesse de transfert de plus de 2 Mo/sec., après l'avoir formatée avec ce caméscope. Avec les cartes non formatées avec ce caméscope ou après des enregistrements/ effacements répétés sur une carte, la vitesse d'écriture peut diminuer et l'enregistrement peut être interrompu.
- O Quand le caméscope est alimenté par la batterie d'alimentation, il se met hors tension après 5 minutes quand il est laissé sans n'importe quelle opération pour économiser la batterie (□ 69). Environ 30 secondes avant que le caméscope se mette hors tension, "⚠ MISE HORS TENS" apparaît au centre de l'écran. Si le caméscope se met hors tension, tournez le commutateur d'alimentation sur la position OFF puis mettez le à nouveau sous tension.

# Affichage sur l'écran pendant l'enregistrement d'une photo



#### ① Qualité/taille de la photo

Indique la qualité et la taille de la photo.


# ② Capacité restante sur la carte pour les photos

- 🔯 clignote en rouge : pas de carte
- en vert : 6 images ou plus en iaune : 1 à 5 images
- en rouge : plus d'images
- L'indication peut ne pas diminuer même si un enregistrement a été fait, ou peut diminuer de 2 images en une fois.
- Tous les indicateurs apparaissent en vert quand une carte mémoire est reproduite.

#### Affichage d'accès à la carte

"> " apparaît pour indiquer que le caméscope est en train d'écrire sur la carte mémoire.

# Affichage sur l'écran pendant l'enregistrement d'une séguence vidéo



#### 1) Taille de la séguence vidéo

Indique la taille de la séquence vidéo.

#### 2 Affichage d'accès à la carte

">" apparaît pour indiquer que le caméscope est en train d'écrire sur la carte mémoire. "
"" s'anime pendant l'enregistrement.

#### ③ Capacité restante sur la carte pour les séquences vidéo


Indique la durée restante en heures et minutes. À moins d'une minute, la durée restante est affichée par pas de 10 secondes et à moins de 10 secondes par pas d'une seconde.

 L'indication varie en fonction des conditions d'enregistrement. La durée restante réelle peut être plus longue ou plus courte que la durée indiquée.

# 4 Durée d'enregistrement d'une séquence vidéo

Indique la durée d'enregistrement de la séquence vidéo.

# Utilisation du zoom



## Zoom optique 10x

Déplacez le levier de zoom vers  ${\bf W}$  pour faire un zoom arrière (grand-angle). Déplacez-le vers  ${\bf T}$  pour faire un zoom avant (téléobjectif).



Appuyez légèrement sur le levier de zoom pour faire un zooming lent. Appuyez plus fortement pour faire un zooming rapide.



- O Vous pouvez aussi utiliser les touches **T** et **W** de la télécommande sans fil. Cependant, vous ne pouvez pas commander la vitesse du zooming.
- O La vitesse du zoom est plus rapide en mode d'arrête et en mode de pause à l'enregistrement.
- O Une utilisation trop intensive du zoom pendant l'enregistrement de séquences vidéo peut entraîner la production d'un enregistrement dérangeant ou inconfortable à regarder pendant la lecture. Utilisez le zoom de façon efficace.
- O Gardez une distance d'au moins 1 m devant le sujet. En grand-angle vous pouvez effectuer la mise au point sur un sujet situé à 1 cm.

# Conseils pour un meilleur enregistrement

### Prise en main du caméscope

Pour une meilleure stabilité, tenez le caméscope dans votre main droite et maintenez votre coude en contact de votre corps. Si nécessaire, soutenez le caméscope avec votre main gauche. Faites attention que vos doigts ne touchent pas le microphone ou l'objectif.



# Pour plus de stabilité

O Appuyez-vous contre un mur



- O Allongez-vous sur les coudes
- O Mettez un genou à terre

O Posez le caméscope sur une table



Utilisez un trépied




# Éclairage

Lors de l'enregistrement en extérieur, nous vous recommandons d'enregistrer avec le soleil dans votre dos.





O Lors de l'utilisation d'un trépied, ne laissez pas le viseur exposé à la lumière directe du soleil car cela pourrait le faire fondre (à cause de la concentration de lumière sur l'objectif).




N'utilisez pas de trépied avec une vis de fixation plus longue que 5,5 mm car il pourrait endommager le caméscope.

# Lecture d'une bande


Si l'image de lecture est déformée, nettoyez les têtes vidéo en utilisant une cassette de nettoyage de tête Canon ou une cassette de nettoyage de tête vidéo numérique en vente dans le commerce (

142).

- Appuyez sur le petit bouton et mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position PLAY (VCR).
- 2. Réglez le commutateur TAPE/ CARD sur . □ .



- 3. Appuyez sur la touche ◀◀ pour rembobiner la bande.
- 4. Appuyez sur la touche ▶/II pour démarrer la lecture.






- O Pour utiliser le viseur, refermez l'écran LCD.
- O À propos de l'affichage sur l'écran : pendant la lecture, le code temporel indique les heures, les minutes, les secondes et les images. La durée restante de la bande peut ne pas apparaître quand la durée restante est inférieure à 15 secondes.
- O Pour afficher le niveau audio utilisé pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche AUDIO LEVEL pendant la lecture.

Lecture

## Modes de lecture spéciale



#### ▶/II (Pause à la lecture)

Pour réaliser une pause à la lecture, appuyez sur la touche ▶/▮▮ pendant la lecture normale.

#### ►► (recherche visuelle avant) / ◄◄ (recherche visuelle arrière)

Lecture à 11,5 fois la vitesse normale (vers l'avant ou vers l'arrière). Maintenez la pression sur la touche pendant la lecture ou l'avance rapide.

#### –/ ◀ ▮▮ (lecture arrière)

Appuyez répétitivement sur la touche de la télécommande sans fil pendant la lecture normale. Appuyez sur la touche ▶ (lecture) pour retourner à la lecture normale.

# +/**II** ► (lecture image par image avant) / –/ **II** (lecture image par image arrière)

Lecture image par image. Appuyez répétitivement sur la touche de la télécommande sans fil pendant la pause à la lecture. Maintenez la pression sur la touche pour une lecture image par image continue avant/arrière.

#### SLOW **I**► (ralenti avant)/(ralenti arrière)

Lecture à 1/3 de la vitesse normale. Appuyez répétitivement sur la touche de la télécommande sans fil pendant la lecture normale ou inversée. Appuyez sur la touche 

(lecture) pour retourner à la lecture normale.

### x2 (lecture avant à vitesse double)/(lecture arrière à vitesse double)

Lecture arrière à 2 fois la vitesse normale. Appuyez répétitivement sur la touche de la télécommande sans fil pendant la lecture normale ou inversée. Appuyez sur la touche 


(lecture) pour retourner à la lecture normale.



- O Aucun son ne sort pendant la lecture spéciale.
- O L'image devient déformée pendant certaines lectures spéciales.
- O Le caméscope arrête la bande automatiquement après 4 minutes 30 secondes en mode de pause à la lecture pour protéger la bande et les têtes vidéo.

# Lecture d'une carte mémoire


- Appuyez sur le petit bouton et mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position PLAY (VCR).



Appuyez sur la touche CARD +/pour vous déplacer parmi les
images.

Appuyez sur la touche ▶/▮▮ pour reproduire une séquence vidéo.

- La première scène apparaît sous la forme d'une photo quand la lecture est terminée.
- Appuyez sur la touche affiche la première scène de la séquence vidéo.






- O Les images non enregistrées avec ce caméscope, transférées à partir d'un ordinateur (sauf les images échantillons pour la fonction de mixage de carte), modifiées sur un ordinateur et les images dont le nom de fichier a été changé ne peuvent pas être reproduites correctement.
- O Ne mettez pas le caméscope hors tension, ne changez pas la position du commutateur TAPE/CARD, ne déconnectez pas l'alimentation électrique, n'ouvrez pas le couvercle de la fente de la carte mémoire, ne retirez pas la carte mémoire quand l'indicateur d'accès à la carte clignote. Cela pourrait endommager les données.



Pendant la lecture d'une séquence vidéo : maintenez pressée la touche CARD +/
– sur le caméscope (ou REW ◀◀/FF ▶▶ sur la télécommande sans fil) pour accéder à la recherche avant rapide/recherche arrière rapide 8x.

# Réglage du volume

Lorsque vous utilisez l'écran LCD pour la lecture, le caméscope reproduit le son par le haut-parleur intégré. Aucun son ne sort du haut-parleur quand vous fermez l'écran LCD. Utilisez un casque d'écoute lors de l'utilisation du viseur.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) ou PLAY(VCR) · .
- Tournez la molette SET vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le réduire, pendant la lecture.



- Une barre de volume apparaît pendant 2 secondes.
- Vous pouvez couper le volume complètement en tournant la molette SET vers le bas jusqu'à ce que "OFF 👣 " apparaisse. Tournez la molette SET pour augmenter de nouveau le volume.




Aucun son ne sort du haut-parleur quand des écouteurs sont connectés au caméscope.



Vous pouvez aussi utiliser des écouteurs pour vérifier le son pendant l'enregistrement. Utilisez la touche MENU pour régler le volume() 68).

# Lecture sur l'écran d'un téléviseur

Reportez-vous aussi au manuel d'instruction du téléviseur ou du magnétoscope.




- Mettez tous les appareils hors tension avant de commencer les connexions.
- Ouvrez le couvre-prises et connectez le caméscope au téléviseur ou au magnétoscope en utilisant le multicâble MTC-100.
  - Lors de la connexion d'un téléviseur muni d'une prise d'entrée S (S1)-vidéo : connectez la fiche noire à la prise S-vidéo, la fiche blanche à la prise audio blanche L (gauche) et la fiche rouge à la prise audio rouge R (droite). Ne connectez pas la fiche jaune.
  - Lors de la connexion d'un téléviseur muni de prises audio/vidéo: connectez la fiche blanche à la prise audio blanche L (gauche), la fiche rouge à la prise audio rouge R (droite) et la fiche jaune à la prise vidéo jaune VIDEO.
- Lors d'une connexion à un téléviseur, réglez le sélecteur d'entrée sur VIDEO. Lors d'une connexion à un magnétoscope, réglez le sélecteur d'entrée sur LINE.
- 4. Reproduisez une bande ( 34) ou une carte mémoire ( 36).



- Nous recommandons d'alimenter le caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur.
- O La qualité de l'image est meilleure lors de la connexion à un téléviseur muni d'une prise S (S1).

# Connexion à un téléviseur avec une prise Péritel

Reportez-vous aussi au manuel d'instruction du téléviseur ou du magnétoscope.



- Mettez tous les appareils hors tension avant de commencer les connexions.
- 2. Connectez l'adaptateur Péritel PC-A10 SCART à la prise Péritel du téléviseur ou du magnétoscope.
- Connectez le multicâble MTC-100 à la prise AV du caméscope et aux prises audio/vidéo de l'adaptateur Péritel.
  - Connectez la fiche blanche à la prise AUDIO L (gauche), la fiche rouge à la prise AUDIO R (droite) et la fiche jaune à la prise vidéo jaune VIDEO.
- Lors d'une connexion à un téléviseur, réglez le sélecteur d'entrée sur VIDEO. Lors d'une connexion à un magnétoscope, réglez le sélecteur d'entrée sur LINE.
- 5. Reproduisez une bande ( 34) ou une carte mémoire ( 36).



L'adaptateur Péritel PC-A10 SCART est uniquement pour la sortie. Pour l'enregistrement de l'entrée de ligne analogique ou la conversion analogique/ numérique, veuillez utiliser un adaptateur Péritel avec capacité d'entrée (en vente dans le commerce).

# Utilisation des programmes d'enregistrement

### **AUTO** Auto

Le caméscope effectue la mise au point, l'exposition et les autres réglages automatiquement, vous permettant simplement de cadrer et de déclencher.



# Portrait

Le caméscope utilise une grande ouverture pour faire la mise au point sur le sujet tout en laissant flous les autres détails gênants.



# **Paysage**

Le caméscope choisit une petite ouverture afin d'obtenir une grande profondeur de champ sur toute l'image.



# ≪ Sport

Utilisez ce mode pour enregistrer des scènes sportives telles que du tennis ou du golf.



#### Enregistrement créatif: vous pouvez ajuster les réglages de façon à ce qu'ils correspondent aux

conditions des sujets.



# Enregistrement simple: le caméscope sélectionne automatiquement les conditions correspondant le mieux au sujet.

# P Programme d'exposition automatique

Le caméscope ajuste les réglages de l'appareil photo automatiquement. Cependant, vous avez l'option d'ajuster les réglages manuellement (
44).

# Tv Exposition automatique avec priorité vitesse

Utilisez ce mode pour sélectionner la vitesse d'obturation. Le caméscope règle automatiquement l'ouverture correspondante (

45).

# Av Exposition automatique avec priorité ouverture

Utilisez ce mode pour sélectionner l'ouverture. Le caméscope sélectionne la vitesse d'obturation appropriée (

46).

## **▼** Vitesse lente

Utilisez ce mode pour enregistrer des sujets en mouvement et les faire apparaître flous comme l'écoulement d'une rivière.



# SCN Scène spéciale


Sélectionnez, parmi les 6 modes Scène spéciale, le mode qui possède les réglages les plus appropriés pour chaque scène (

43).

# Nuit

Utilisez ce mode pour enregistrer dans des endroits sombres ( 42).

# Sélection du programme d'enregistrement



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ☐ ou CAMERA. ☐.
- Tournez la molette de sélection de mode pour sélectionner le programme d'enregistrement souhaité.

Le symbole du programme d'enregistrement sélectionné apparaît.





- O Ne changez pas le mode pendant l'enregistrement car la luminosité de l'image peut changer brusquement.
- O Mode Portrait:
  - l'effet de flou du fond augmente au fur et à mesure que le zoom approche de la position téléobjectif.

L'image peut ne pas apparaître douce lors de la lecture.


- O Mode Paysage :
  - faire un zoom arrière (W) peut permettre d'obtenir une prise de vue plus efficace.
- O Mode Sports:

l'image peut ne pas être fluide lors de la lecture.

- O Mode Vitesse lente:
  - lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo sur une bande, la qualité de l'image peut ne pas être aussi bonne que dans les autres modes.
  - le caméscope peut avoir des difficultés à faire la mise au point automatiquement.

# 🛂 Utilisation du mode Super Nuit

Ce mode vous permet d'enregistrer dans des endroits à faible éclairage sans sacrifier la couleur. La lampe d'appoint s'allume automatiquement en fonction de la luminosité de l'environnement.





Mode Super Nuit

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ☐ ou CAMERA. ☐.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur 2.
- 3. Appuyez sur la molette SET.
- 4. Tournez la molette SET pour sélectionner [MSUPERNUIT] et appuyez sur la molette SET.
  - " 🖈 " apparaît.
  - Le symbole du mode sélectionné apparaît sur l'écran.



- O Les images en mouvement peuvent laisser une traînée.
- O La qualité de l'image peut ne pas être aussi bonne que dans les autres modes.
- O Des points blancs peuvent apparaître sur l'écran.
- O La mise au point automatique peut ne pas fonctionner aussi bien que dans d'autres modes. Dans ce cas, faites la mise au point manuellement.

# SCN Utilisation des modes Scène spéciale

# **FEUILLAGES**

Utilisez ce mode pour enregistrer des images avec des fleurs, des feuilles ou des arbres.



## PLAGE

Utilisez ce mode pour enregistrer sur une plage ensoleillée. Il évite que le sujet ne soit sous-exposé.



# **A**SPOT

Utilisez ce mode pour enregistrer des scènes où le sujet est éclairé par un projecteur.



## \* NEIGE

Utilisez ce mode pour enregistrer sur une piste de ski lumineuse. Il évite que le sujet ne soit sous-exposé.



# LEVER SOLEIL

Utilisez ce mode pour enregistrer un lever ou un coucher de soleil aux couleurs vives.



# #FEU ARTIFICE

Utilisez ce mode pour enregistrer des feux d'artifice.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA· □ ou CAMERA• □.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur SCN.
- 3. Appuyez sur la molette SET.

Une liste des modes Scène spéciale apparaît.

4. Tournez la molette SET pour sélectionner un mode Scène spéciale et appuyez sur la molette SET.

Le symbole du mode sélectionné apparaît.



- O Mode Neige/plage:
  - le sujet peut devenir surexposé les jours nuageux ou dans des endroits ombragés. Vérifiez l'image sur l'écran.
  - l'image peut ne pas apparaître douce lors de la lecture.
- O Mode Feux d'artifice :

pour éviter que le caméscope bouge, nous vous recommandons d'utiliser un trépied.

Mode CAMERA• ☐ : utilisez un trépied parce que la vitesse d'obturation devient lente



# P Utilisation du mode de programme d'exposition automatique

Le caméscope ajuste automatiquement la vitesse d'obturation et l'exposition en fonction de la luminosité du sujet. En mode de programme d'exposition automatique, vous pouvez cadrer et enregistrer comme en mode Auto, mais en plus, vous avez la possibilité de changer certains réglages.

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. o ou CAMERA.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur P.





- Si l'exposition optimale ne peut pas être obtenue, essayez ce qui suit.
- O Ajustez manuellement l'exposition ( 47).
- O Utilisez le flash ( \$\simeq\$ 85).
- O Changez le mode de mesure de la lumière ( 87).

# Tv Utilisation du mode de l'exposition automatique avec priorité vitesse

Vous pouvez sélectionner une vitesse d'obturation et le caméscope règle automatiquement l'ouverture correspondante.

Sélectionnez une vitesse d'obturation rapide pour enregistrer les sujets en mouvement rapide et une vitesse d'obturation lente pour créer un effet de filé.

#### Repères pour sélectionner la vitesse d'obturation

CAMERA• 👨	CAMERA• 🗖	
1/6è, 1/12è,	1/2è, 1/3è, 1/6è,	Pour enregistrer un sujet dans un endroit sombre.
1/25è	1/12è, 1/25è	
1/50è	1/50è	Pour les enregistrement généraux.
1/120è	1/120è	Pour enregistrer une scène sportive en intérieur.
1/250è, 1/500è, 1/1000è	1/250è, 1/500è	Pour enregistrer dans une voiture ou un train, ou pour enregistrer des sujets en mouvement tels que des montagnes russes.
1/2000è	-	Pour enregistrer une scène sportive en extérieur telle que du golf ou du tennis, un jour ensoleillé.

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. o ou CAMERA.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur Tv.
- 3. Appuyez sur la molette SET.
- 4. Tournez la molette SET pour sélectionner la vitesse d'obturation.

- TV

Le dénominateur de la vitesse d'obturation apparaît.



- O Le nombre de la vitesse d'obturation clignote quand la vitesse d'obturation sélectionnée ne convient pas aux conditions d'enregistrement. Dans ce cas, ajustez de nouveau la vitesse d'obturation.
- O Si vous utilisez une vitesse d'obturation lente dans un endroit sombre, vous pouvez enregistrer le sujet avec suffisamment de luminosité mais la qualité de l'image peut être réduite et l'autofocus peut ne pas fonctionner correctement.
- O Ne dirigez pas directement le caméscope sur le soleil quand la vitesse de prise de vue est réglée sur 1/1000 ou une vitesse supérieure.
- O L'image peut trembler lors de l'enregistrement avec une vitesse de prise de vue rapide.

# Av Utilisation du mode de l'exposition automatique avec priorité ouverture


Vous pouvez sélectionner une ouverture et le caméscope choisit automatiquement la vitesse d'obturation correspondante.

Valeurs d'ouverture : 1,8, 2,0, 2,4, 2,8, 3,4, 4,0, 4,8, 5,6, 6,7, 8,0

Utilisez une petite valeur d'ouverture (grande ouverture) pour rendre le fond flou pour un portrait, ou une grande valeur d'ouverture (faible ouverture) pour obtenir une grande profondeur de champ pour les paysages.

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA· ☐ ou CAMERA· ☐.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur Av.
- 3. Appuyez sur la molette SET.
- 4. Tournez la molette SET pour sélectionner une valeur d'ouverture.








- O Les valeurs d'ouverture disponibles varient en fonction de la position du zoom.
- O Le nombre de l'ouverture clignote quand l'ouverture sélectionnée ne convient pas aux conditions d'enregistrement. Dans ce cas, ajustez de nouveau l'ouverture.

# Réglage manuel de l'exposition

Ajustez l'exposition si un sujet en contre jour devient sous-exposé, ou surexposé à cause d'un éclairage trop lumineux.



# Mémorisation de l'exposition

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. o ou CAMERA.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur une autre position que

L'exposition ne peut pas être ajustée en mode Feux d'artifice (SCN).

- 3. Appuyez sur la touche EXP.
  - "±0" s'affiche à l'écran.
  - Si vous utilisez le zoom pendant la mémorisation de l'exposition, la luminosité de l'image peut changer.

# Réglage de l'exposition

Pendant la mémorisation de l'exposition :

## Tournez la molette SET pour ajuster la luminosité de l'image.

La plage d'ajustement dépend de la luminosité au moment de la mémorisation de l'exposition.

# Réglage manuel de la mise au point

La mise au point automatique risque de ne pas fonctionner correctement avec les sujets suivants. Dans ce cas, faites la mise au point manuellement.

Surfaces réfléchissantes Sujets avec un faible contraste ou sans lignes verticales

Sujets en mouvement rapide

À travers des fenêtres sales ou humides

Scène de nuit














- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ou CAMERA.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur une autre position que (IIII).
- 3. Ajustez le zoom.
- Appuyez sur la touche FOCUS. "MF" apparaît.
- 5. Tournez la molette SET pour effectuer la mise au point.
  - Tournez la molette SET vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'image soit bien mise au point.
  - Appuyez sur la touche FOCUS pour retourner au mode de mise au point automatique.



- O Le réglage est réinitialisé à l'autofocus quand vous tournez la molette de sélection de mode sur **(MD)**.
- O Refaites la mise au point si vous avez mis le caméscope hors tension.

# Mise au point à l'infini

Utilisez cette fonction quand vous souhaitez effectuer une mise au point sur des sujets lointains comme des montagnes ou un feu d'artifice.

Appuyez sur la touche FOCUS pendant plus de 2 secondes après l'étape 3 de *Ajustement de la mise au point manuellement.* 


"∞" apparaît.



Si vous utilisez le zoom ou tournez la molette SET, "∞" change sur "MF" et le caméscope retourne au mode de mise au point manuelle.

# Utilisation de la mini torche vidéo

Vous pouvez allumer la mini torche vidéo (lampe d'appoint) à n'importe quel moment, quel que soit le programme d'enregistrement utilisé.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ou camera.
- 2. Appuyez sur la touche LIGHT.
  - "☆" apparaît sur l'écran.
  - La mini torche vidéo s'allume et s'éteint chaque fois que vous appuyez sur la touche.




- O Ne dirigez pas la mini torche vidéo sur une personne en train de conduire.
- O Ne regardez pas la mini torche vidéo pendant une longue période.
- O N'utilisez pas la mini torche vidéo près des yeux d'une personne.



En mode Super Nuit, quand la mini torche vidéo s'allume automatiquement, appuyer sur la touche LIGHT ne permet pas de l'éteindre.

# Utilisation du retardateur

Le retardateur peut être utilisé pour l'enregistrement des séquences vidéo et de photos.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ou CAMERA.
- 2. Appuyez sur la touche 🖄 (retardateur).
  - "🕉" apparaît.
  - En position CAMERA• c , réglez le caméscope sur le mode de pause à l'enregistrement.

Lors de l'enregistrement d'une photo :

- 3. Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO.
- 4. Appuyez à fond sur la touche PHOTO.

Le caméscope démarre l'enregistrement après un compte à rebours de 10 secondes (2 secondes lors de l'utilisation de la télécommande sans fil). Le compte à rebours apparaît sur l'écran.

Lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo :

3. Appuyez sur la touche marche/arrêt.


Le caméscope démarre l'enregistrement après un compte à rebours de 10 secondes (2 secondes lors de l'utilisation de la télécommande sans fil). Le compte à rebours apparaît sur l'écran.



- O Pour annuler le retardateur, appuyez sur la touche ॐ (retardateur). Une fois que le compte à rebours a commencé, vous pouvez aussi appuyer sur la touche marche/arrêt (lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo) ou la touche PHOTO (lors de l'enregistrement d'une photo) pour annuler le retardateur.
- O Le retardateur est annulé si vous mettez le caméscope hors tension.

# Enregistrement avec un microphone extérieur

Vous pouvez utiliser le bras de fixation optionnel SA-1 pour fixer un microphone au caméscope. Reportez-vous aussi au manuel d'instruction du microphone.




- 1. Fixez le microphone au bras de fixation.
- 2. Fixez le bras de fixation sur le caméscope.
- 3. Connectez le microphone au caméscope.



- O Lors d'un enregistrement dans un endroit silencieux, le microphone intégré peut enregistrer le bruit du moteur du caméscope. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser un microphone extérieur.
- O Lors de l'utilisation d'un microphone en vente dans le commerce :
  - utilisez un microphone avec une alimentation intégrée (microphone électrostatique). Presque tous les microphones stéréo avec une fiche de 3,5 mm de diamètre peuvent être connectés. Le niveau audio peut différer de celui du microphone intégré.
  - les microphones longs peuvent apparaître sur l'écran.

# Changement des réglages avec la touche FUNC.



- 1. Appuyez sur la touche FUNC.
  - · Le menu apparaît.
  - · Les symboles des réglages actuels apparaissent.



- 2. Tournez la molette SET pour sélectionner une fonction et appuyez sur la molette SET.
- 3. Tournez la molette SET pour sélectionner une option de réglage et appuyez sur la molette SET.
  - Le symbole change sur celui du réglage sélectionné.
  - Pour le réglage de la balance des blancs [REGLAGE], des effets d'image [PERSONNALISE] ou des effets numériques [MULTI ECRAN], reportez-vous aux pages correspondantes.
- 4. Appuyez sur la touche FUNC.

Le menu disparaît.





- O Les fonctions non disponibles apparaissent en gris.
- O Appuyer sur la touche FUNC. à n'importe quel moment referme le menu.

# Liste des éléments de menu (FUNC.)

Les éléments de menu disponibles varient en fonction du mode de fonctionnement. Les réglages par défaut apparaissent en caractères gras.

Pour les détails sur chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.


Éléments de menu	Options de réglage		₽®		Pa	
Mode de mesure de la lumière	S EVALUATIVE, T PONDERE CENTRALE, SPOT			0		87
Balance des blancs	## AUTO,   \$\times \text{OMBRE,  \cdots \text{OMBRAGE,  \cdots \text{LUMIERE}} \\  \text{TUNGSTENE,  \cdots \text{LUM.FLUORESCENTE,} \\  \times \text{LUM.FLUORESCENTE H,  \cdots \cdots \text{REGLAGE}}  align*	0		0		54
Effets d'image	# EFFET D'IMAGE OFF, & ECLATANT, NEUTRE, & CONTRASTE BAS, TONS CHAIR DOUX, & PERSONNALISE	0		0		56
Mode dacquisition	□VUE PAR VUE, □ CONTINU, □ RAFALE HTE VITESSE,  BRACKETING, □ ASSEMBLAGE			0		89 91
Effets numériques	I D.EFF OFF, I FONDU, € EFFET,  III MULTI ECRAN, I MIX CARTE	0				
	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		0	0		57
Enregistrement de photo	MODE PHOTO OFF, & S FIN/640x480, S NORMAL/640x480	0				84
Taille de la séquence vidéo	320x240, 160 160x120 ▶ ○ ENREGIST. OFF, 320 320x240, 160 160x120		0	0		82
Qualité de la photo	<b>§</b> \$ SUPER FIN/640x480, <b>§</b> \$ FIN/640x480, <b>§</b> \$ NORMAL/640x480		0			109
Taille/qualité de la photo	L 2304x1736, M1 1632x1224, M2 1280x960, S 640x480 S SUPER FIN, ■ FIN, ■ NORMAL			0		82
Effacement d'image	-			0*	0	96
Diaporama	-				0	93
Protection	-			0*	0	95
Commande d'impression	-				0	120
Ordre de transfert	-				0	127

<sup>\*</sup> Cette option de réglage apparaît quand vous appuyez sur la touche FUNC. juste après l'enregistrement d'une photo sur une carte mémoire.

# Réglage de la balance des blancs

Vous pouvez utiliser les modes préréglés pour reproduire des couleurs plus fidèles ou régler une balance des blancs personnalisée pour obtenir le réglage optimum.

AWB AUTO	Les réglages sont réalisés automatiquement par le caméscope.
* LUMIERE NATURELLE	Pour enregistrer à l'extérieur par une journée ensoleillée.
<b>å</b> ∖ OMBRE	Pour enregistrer dans des endroits ombragés.
<b>3</b> OMBRAGE	Pour enregistrer par une journée nuageuse.
♣ LUMIERE TUNGSTENE	Pour enregistrer sous un éclairage tungstène ou un éclairage fluorescent de type tungstène (3 longueurs d'onde).
₩ LUM. FLUORESCENTE	Pour enregistrer sous un éclairage blanc chaud, blanc froid ou un éclairage fluorescent de type blanc chaud (3 longueurs d'onde).
端 LUM. FLUORESCENTE H	Pour enregistrer à la lumière du jour ou sous un éclairage fluorescent de type lumière du jour (3 longueurs d'onde).
. REGLAGE	Utilisez la balance des blancs personnalisée pour que les sujets blancs apparaissent blancs sous un éclairage de couleur.



FUNC. ( 52) AWB AUTO

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ou CAMERA.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur un autre mode que (NIII) ou SCN.
- 3. Appuyez sur la touche FUNC.
- Sélectionnez le symbole de la balance des blancs puis l'option du réglage.

- Si vous avez sélectionné [ৣ REGLAGE] : dirigez le caméscope sur un objet blanc, faites un zoom avant jusqu'à ce que la partie blanche remplisse tout l'écran et appuyez sur la molette SET.
  - Gardez le caméscope dans cette position sur l'objet blanc jusqu'à la fin de l'étape 5.
  - 💂 clignote et s'arrête de clignoter quand l'ajustement est terminé.

#### 6. Appuyez sur la touche FUNC.



- O Utilisez le réglage automatique pour les scènes extérieures ordinaires.
  - O En fonction du type d'éclairage fluorescent, il se peut qu'une balance des couleurs optimale ne puisse pas être obtenir avec [LUM. FLUORESCENTE] ou [LUM. FLUORESCENTE H]. Si les couleurs ne paraissent pas naturelles sur l'écran, faites un ajustement avec [AUTO] ou [REGLAGE].
- O Le caméscope conserve le réglage de la balance des blancs personnalisée même si vous le mettez hors tension.
- O Si vous souhaitez utiliser un réglage réalisé précédemment avec [REGLAGE], après avoir sélectionner [REGLAGE] à l'étape 4, appuyez sur la touche FUNC. sans appuyez sur la molette SET.
- O Si vous avez réglé une balance des blancs personnalisée :
  - en fonction de la source lumineuse, " " peut continuer à clignoter. Le résultat sera quand même meilleur qu'avec le réglage automatique.
  - recommencez le réglage quand les conditions d'éclairage changent.
  - mise hors service du zoom numérique.
- O La balance des blancs personnalisée peut offrir de meilleurs résultats dans les cas suivants :
  - conditions d'éclairage changeantes
  - gros-plans
  - suiets avec une seule couleur (ciel, mer ou forêt)
  - sous certains éclairages à lampe au mercure ou de type fluorescent

# Sélection d'un effet d'image

Vous pouvez réaliser un enregistrement avec différents effets de saturation des couleurs et de contraste.

JF EFFET D'IMAGE OFF	Enregistrement sans effet.
€¥ ECLATANT	Accentuation du contraste et de la saturation des couleurs afin d'obtenir un enregistrement avec des couleurs éclatantes.
<b>⊘</b> NEUTRE	Atténuation du contraste et de la saturation des couleurs pour enregistrer avec des tons neutres.
	Enregistrement des sujets avec des reliefs atténués.
இ TONS CHAIR DOUX	Adoucissement des détails dans la zone de tonalité de la peau afin de donner une apparence plus avantageuse au sujet.
	Ce réglage vous permet d'ajuster la luminosité, le contraste, la profondeur de couleur et la netteté de l'image.





- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA· ☐ ou CAMERA· ☐.
- Réglez la molette de sélection de mode sur un autre mode que (M) ou SCN.
- 3. Appuyez sur la touche FUNC.
- 4. Sélectionnez le symbole d'effet d'image puis l'option du réglage.
- 5. Si vous avez sélectionné [ & PERSONNALISE] : sélectionnez l'option du réglage personnalisé (luminosité, contraste, netteté ou profondeur de couleur), ajustez les réglages avec la molette SET et sélectionnez [REGLAGE].
- 6. Appuyez sur la touche FUNC.



[TONS CHAIR DOUX]: pour obtenir les meilleurs effets, utilisez cette fonction lors de l'enregistrement d'une personne en gros plan. Notez que les zones similaires à la couleur de la chair peuvent perdre leurs détails.

# Changement des réglages (1)

# Utilisation des effets numériques

Les fonctions d'effets numériques comprennes un fondu et des effets, un écran multiimages et un mixage de carte.


## Fondus (D 59)

Démarrez ou terminez vos scènes avec un fondu sur ou à partir du noir.

Fondu au déclenchement (FONDU DEC)	☑ Effet de volet (VOLET)
El Effet de volets en coins (COIN)	☑ Saut (SAUT)
■ Basculement (RETOURNE.)	Puzzle (PUZZLE)
☑ Zigzag (ZIGZAG)	Rayon (RAYON)
Marée (MAREE)	


# Effets ( 60)

Ajoute du piquant à vos enregistrements.



# Écran multi-images (Ш 61)

Permet de capturer des sujets en mouvement en une série de 4, 9 ou 16 photos et d'afficher les images en une fois sur l'écran. Le son est enregistré normalement.



# Mixage de carte (☐ 62)

Combine une photo enregistrée sur une carte mémoire avec votre enregistrement.

# Fonctions avancées

#### Disponibilité des effets numériques par rapport aux modes de fonctionnement:


	CAME	₹A• 👨	PLAY(VCR)•		PLAY(VCR)•
	Séquence vidéo	Photos	<b>一</b> 面	CAMERA•	
Fondus	0	×	0	×	×
Effets	0	×	0	0*	×
Écran multi-images	0	×	0	×	×
Mixage de carte	0	×	×	×	×

O: disponible X: indisponible \*: noir et blanc uniquement.

# Sélection d'un fondu

(FUNC.) (E) 52) D.EFF OFF

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA·回 ou PLAY(VCR)·回. Mode CAMERA· o : réglez la molette de sélection de mode sur un autre mode que AMO.
- 2. Appuvez sur la touche FUNC.



- 3. Sélectionnez le symbole de l'effet numérique puis [ FONDU].
- 4. Sélectionnez le type de fondu.
  - Une animation représentant le fondu sélectionné apparaît sur l'écran
  - L'image sur l'écran apparaît avec l'effet de fondu appliqué.
- 5. Appuvez sur la touche FUNC.

Le symbole du fondu sélectionné apparaît.

- 6. Appuyez sur la touche D.EFFECTS.
  - · Le symbole devient vert.
  - Appuyer de nouveau sur la touche D.EFFECTS met hors service le fondu.



7. Entrée en fondu : appuyez sur la touche marche/ arrêt en mode de pause à l'enregistrement. Sortie en fondu : appuyez sur la touche marche/ arrêt en mode d'enregistrement.






#### 

 Entrée en fondu : appuyez sur la touche ►/II en mode de pause à la lecture.

Sortie en fondu : appuyez sur la touche ▶/▮▮ en mode de lecture.



# Sélection d'un effet




D.EFF OFF

1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA·, PLAY(VCR)· ou CAMERA·□.

Mode CAMERA· ☐ et CAMERA· ☐: réglez la molette de sélection de mode sur un autre mode que ॄ ∰.

2. Appuyez sur la touche FUNC.



3. Sélectionnez le symbole de l'effet numérique puis [€ EFFET].


Mode CAMERA• ☐: sélectionnez le symbole des effets numériques puis [ N ET B] et allez à l'étape 5.



- 4. Sélectionnez le type d'effet.
  - Une animation représentant l'effet sélectionné apparaît sur l'écran.
  - L'image sur l'écran apparaît avec l'effet appliqué.
- 5. Appuyez sur la touche FUNC.

Le symbole de l'effet sélectionné apparaît.

- 6. Appuyez sur la touche D.EFFECTS.
  - Le symbole devient vert et l'effet est mis en service.
  - Mode PLAY(VCR) · con: reproduisez d'abord la bande puis appuyez sur la touche D.EFFECTS.
  - Appuyer de nouveau sur la touche D.EFFECTS met l'effet hors service.



# Utilisation de l'écran multi-images

Vous pouvez utiliser l'écran multi-images uniquement dans les modes de lecture suivants :


- quand [VITESSE] est réglé sur [MANUEL] : pause à la lecture, lecture au ralenti avant/ arrière
- quand [VITESSE] est réglé sur [RAPIDE], [MODERE] ou [LENT] : pause à la lecture



D.EFF OFF

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA· co ou PLAY(VCR)· co.


  Mode CAMERA· co : réglez la molette de sélection de mode sur un autre
  mode que ���� ou ☑.
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.



- 3. Sélectionnez le symbole de l'effet numérique puis [
  ■MULTI ECRAN].
- 4. Sélectionnez [VITESSE] puis sélectionnez la vitesse de transition.



- · Manuelle : pour la capture manuelle des images.
- Rapide : toutes les 4 images
- Modérée : toutes les 6 images (8 images en mode de vitesse lente)
- Lente : toutes les 8 images (12 images en mode de vitesse lente)
- 5. Sélectionnez [PARTAGE] puis sélectionnez le nombre de séquences.
- Sélectionnez [REGLAGE] et appuyez sur la touche FUNC.
   apparaît.
- 7. Appuyez sur la touche D.EFFECTS.
  - Le symbole devient vert.
  - RAPIDE, MODERE, LENT: le nombre d'images réglées est capturé à la vitesse réglée. Pour annuler l'écran multi-images, appuvez sur la touche D.EFFECTS.



- MANUEL: les images sont capturées chaque fois que vous appuyez sur la touche D.EFFECTS. Le cadre bleu indiquant la séquence suivante disparaît après la dernière image. Appuyer sur la touche D.EFFECTS pendant plus d'une seconde annule les images les unes après les autres.
- 8. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour démarrer l'enregistrement. L'écran multi-images est enregistré sur la bande.



Mode PLAY(VCR) · color : appuyer sur n'importe quelle touche de commande de la bande (telle que la touche de lecture ou de pause), ou réaliser une recherche de date annule l'écran multi-images.

# Combinaison d'images (mixage de carte)

Grâce à la fonction de mixage de carte, vous pouvez réaliser des effets qui ne peuvent être obtenus avec une seule bande. Choisissez une des images échantillons se trouvant sur le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK (telles qu'un cadre d'image, un fond ou une animation) et combinez-la avec l'enregistrement vidéo.

Les séquences vidéo enregistrées sur une carte mémoire ne peuvent pas être combinées avec les enregistrements du caméscope.

# Réglage de l'incrustation couleur de la carte (CHR. CARTE)

Combine les cadres avec vos enregistrements. L'enregistrement vidéo apparaît à la place de la zone bleue de l'image de mixage de carte.

Ajustement du niveau de mixage : zone bleue de la photo.



## Réglage de l'incrustation luminance de la carte (LUMI. CARTE)

Combine des illustrations ou un titre avec vos enregistrements. L'enregistrement vidéo apparaît à la place de la zone claire de l'image de mixage de carte.

Ajustement du niveau de mixage : zone claire de la photo.



## Incrustation couleur du caméscope (CHR. CAM.)

Combine les fonds avec vos enregistrements. Enregistrez votre sujet devant un rideau bleu, et le sujet non bleu sera superposé sur l'image du mixage de carte.

Ajustement du niveau de mixage : zone bleue de l'enregistrement vidéo.




### Animation de la carte (ANIM. CARTE)

Combine les animations avec vos enregistrements. Vous pouvez choisir parmi 3 types d'effets d'animation de la carte.

- Coin : l'animation apparaît dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit de l'écran.
- Droit : l'animation apparaît en haut et en bas de l'écran et se déplace vers la droite et vers la gauche.
- Aléatoire : l'animation se déplace aléatoirement sur l'écran.

Ajustement du niveau de mixage : zone bleue de l'image d'animation de la carte.







D.EFF OFF

- 2. Transférez une image échantillon du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK sur la carte mémoire.

Reportez-vous à Addition de photos sur la carte mémoire à partir de votre ordinateur dans le manuel d'instructions du Digital Video Software.

- 3. Réglez la molette de sélection de mode sur un autre mode que @.
- 4. Appuyez sur la touche FUNC.
- 5. Sélectionnez le symbole des effets numériques puis [III MIX CARTE].
- Sélectionnez l'image que vous souhaitez combiner avec la touche CARD +/-.
- Sélectionnez [TYPE MIXAGE] et le type de mixage correspondant à l'image échantillon que vous avez sélectionnée.

Si vous avez sélectionné [ANIM. CARTE], sélectionnez le type d'animation et appuyez sur la molette SET.

- Pour ajuster le niveau de mixage, sélectionnez [NIVEAU MIX.], ajustezle avec la molette SET et sélectionnez [REGLAGE].
- 9. Appuyez sur la touche FUNC.
  - " 🝱 " apparaît.

### 10.Appuyez sur la touche D.EFFECTS.


- " " devient vert et l'image combinée apparaît.
- Les photos ne peuvent pas être enregistrées sur la carte mémoire lors de l'utilisation de la fonction de mixage de carte.



- O Mettez l'effet numérique hors service quand vous ne l'utilisez pas.
- O Le caméscope conserve le réglage même si vous le mettez hors tension ou si vous changez le programme d'enregistrement.
- O La qualité d'image peut être légèrement inférieure avec les effets numériques.
- O Les effets numériques ne peuvent pas être utilisés pendant le doublage DV.


# Changement des réglages avec la touche MENU

Beaucoup de fonctions du caméscope peuvent être sélectionnées à partir du menu qui apparaît quand vous appuyez sur la touche MENU. Pour connaître les fonctions accessibles à partir du menu, reportez-vous à la *Liste des éléments de menu (MENU)* (D 65).



# Sélection des menus et des réglages

 Appuyez sur la touche MENU. Le menu apparaît.




- 2. Tournez la molette SET pour sélectionner un sousmenu et appuyez sur la molette SET.
- 3. Tournez la molette SET pour sélectionner un élément du menu et appuyez sur la molette SET.



- 4. Tournez la molette SET pour sélectionner une option de réglage et appuyez sur la molette SET.
- 5. Appuyez sur la touche MENU.

Le menu disparaît.





- O Appuyez sur la touche MENU à n'importe quel moment pour refermer le menu.
- O Les options non disponibles apparaissent en gris.

# Liste des éléments de menu (MENU)

Les éléments de menu disponibles varient en fonction du mode de fonctionnement. Les réglages par défaut apparaissent en caractères gras.

Pour les détails sur chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante. Les fonctions pour lesquelles aucune page de référence n'apparaît sont expliquées sous les tableaux.

#### **CONFIG. CAMERA**

Éléments de menu	Options de réglage	Co.	<b>▶</b> ∞		Pa	
OBT.LENT A.	ON ON, OFF OFF	0		0		-
ZOOM NUM.	OFF OFF, 40x 40x, 200x 200x	0				-
STAB. IMAGE	ON ON, OFF OFF	0				-
ECRAN LARGE	ON ON, OFF OFF	0				75
LAMPE AF	A AUTO, OFF OFF	0		0		86
PRIORITE MAP	ON ON, OFF OFF			0		-
MESURE SPOT	[]CENTRE, [] ZONE AF			0		-
FILT. ND	A AUTO, OFF OFF			0		-
VISUALIS.	<b>OFF</b> OFF, <b>2s 2S</b> , <b>4s</b> 4S, <b>6s</b> 6S, <b>8s</b> 8S, <b>10s</b> 10S			0		-

**OBT.LENT A.** : le caméscope utilise automatiquement la vitesse lente pour enregistrer de façon plus lumineuse dans les endroits avec un éclairage insuffisant.

- O Le caméscope utilise une vitesse d'obturation allant jusqu'à 1/25è (1/12è en mode CAMERA• ☐ ).
- O Disponible quand la molette de sélection de mode est réglée sur **QUO** ou **P**.
- O En mode CAMERA• □ , réglez le mode du flash sur ③ (flash hors service).
- O Si une traînée apparaît sur l'image, réglez le mode sur [OFF].
- O Si " A" (avertissement de bougé du caméscope) apparaît, nous vous recommandons de stabiliser le caméscope en le montant, par exemple, sur un trépied.

**ZOOM NUM.** : sélectionne le réglage du zoom numérique.

- O Quand le zoom numérique est en service, le caméscope commute automatiquement entre le zoom optique et le zoom numérique.
- O Quand le zoom numérique est utilisé, la résolution de l'image est réduite au fur et à mesure que l'image est agrandie.
- O L'indicateur de zoom devient bleu clair quand le zoom numérique est réglé sur 40x, et bleu foncé quand il est réglé sur 200x.
- O Le zoom numérique ne peut pas être utilisé dans les cas suivants :
  - en modes Nuit
  - avec l'écran multi-images

**STAB. IMAGE** : le stabilisateur d'image compense le bougé du caméscope même en position téléobjectif maximale.

 Le stabilisateur d'image est conçu pour compenser un niveau normal de bougé du caméscope.

Q Le stabilisateur d'image peut ne pas fonctionner efficacement lors d'un enregistrement dans un endroit sombre en utilisant les modes Nuit. O Le stabilisateur d'image ne peut pas être mis hors service quand la molette de sélection de mode est réglée sur (AUD). O Nous recommandons de mettre le stabilisateur d'image hors service lors de l'utilisation d'un trépied ou pour une prise de vue panoramique. PRIORITE MAP: le caméscope enregistre la photo une fois que la mise au point est réalisée. O Réglez sur [OFF] si vous souhaitez enregistrer une photo dès que vous appuyez sur la touche PHOTO. O Quand le réglage est sur [OFF], aucun cadre de mise au point n'apparaît. O Le réglage ne peut pas être mis hors service quand la molette de sélection de mode est sur (AUTO). O En mode Feux d'artifice (SCN) le réglage est mis automatiquement hors service. MESURE SPOT : change le réglage du cadre de mesure AE pour la mesure de la lumière quand le mode de mesure de la lumière est réglée sur [SPOT] dans le menu FUNC

[CENTRE]: le caméscope règle l'exposition sur un sujet situé au centre de l'écran.

[ZONE AF]: le cadre de mesure AE est lié au cadre AF quand le mode de mise au point est réglé sur la sélection d'un des 9 cadres de mise au point.

- O Le cadre de mesure AE est réglé sur [CENTRE] quand la molette de sélection de mode est réglée sur un autre réglage que **P**, **Tv** ou **Av**.
- O Le dernier réglage est conservé même si vous changez la position de la molette de sélection de mode.

FILT. ND: le filtre ND se met en service automatiquement pour éviter la surexposition.

O Disponible quand la molette de sélection de mode est réglée sur P.

VISUALIS. : sélectionne la durée d'affichage de l'image après son enregistrement.

- O Vous pouvez effacer ( 96) ou protéger ( 95) l'image en appuyant sur la touche FUNC. quand vous contrôlez les images, ou en appuyant sur la touche FUNC. immédiatement après l'enregistrement.
- O [VISUALIS.] ne peut pas être choisi quand 및 (prise de vue en rafale), 및 (prise de vue en rafale grande vitesse) ou ∰ (bracketing auto) est sélectionné.

#### OPERATION CARTE (\*sur l'affichage de l'écran d'index)

Éléments de menu		Options de réglage	G	<b>▶</b> ∞	Pa	
SUPPR IMPRESSION(S)	NON, OUI				0	121
ANNULATION TRANSFER	NON, OUI				0	127
EFFACER LES IMAGES	NON, OUI				0	96
FORMAT	NON, OUI				0	97
⇒PROTEGER*					0	95
→ORDRE D'IMP	RES.*				0	120
→ORDRE DE TR	RANSFER*				0	127

#### ■ CONFIG. VCR

Éléments de menu	Options de réglage		೬ೲ	Pa	
MODE ENRGT.	SP DURÉE STD, LP LONG. DURÉE	0	0		-
AV ⇒ DV/	ON ON, OFF OFF		0		105
VIDEO IN	♥ VIDEO, ♥ S VIDEO		0		-

**MODE ENRGT.** : change le mode d'enregistrement. Le mode de lecture longue durée étend la durée d'utilisation de la bande de 1,5 fois.

- O Les bandes enregistrées en mode LP ne peuvent pas être utilisées pour le doublage audio.
- O En fonction de la nature et des conditions d'utilisation de la bande, l'image et le son enregistrés en mode LP peuvent être déformés. Nous vous recommandons d'utiliser le mode SP pour les enregistrements importants.
- O Si vous enregistrez à fois en mode SP et LP sur la même bande, l'image de lecture peut être déformée et le code temporel peut ne pas être écrit correctement.
- O Si vous reproduisez une bande qui a été enregistrée en mode LP avec un autre appareil numérique que ce caméscope, ou vice versa, l'image et le son peuvent être déformés.

VIDEO IN: lors d'un enregistrement à partir d'une entrée analogique (☐ 100) ou lors de la conversion de signaux analogiques en numériques (☐ 105), sélectionnez le signal d'entrée approprié correspondant à la sortie de l'appareil analogique connecté au caméscope.

[VIDEO]: lors de la connexion d'un appareil analogique (magnétoscope, téléviseur ou caméscope) par la prise audio/vidéo.

[S VIDEO]: lors de la connexion d'un appareil analogique (magnétoscope, téléviseur ou caméscope) par la prise S-vidéo.

#### **(A)** CONFIG. AUDIO

Éléments de menu	Options de réglage	To the second	೬ೲ		Pa	
CANAL SORTIE	☐ GCH/DRT, ☐ GCH/GCH, ☐ DRT/DRT		0			-
DOUBL. AUDIO	AV AUDIO IN, MIC MIC. IN		0			107
ANTI-VENT	A AUTO, OFF OFF & COFF	0	0	0		74
ATT. MIC	ON ON, OFF OFF	0		0		73
NIV. MIC	A AUTO, M MANUEL	0				72
AUDIO 12bit	ST-1 STEREO1, ST-2 STEREO2, 1:1 MIX. FIX., ⊞ MIX. VAR.		0			108
BAL. AUDIO	12		0			108
MODE AUDIO	[65ii 16bit, 12bii 12bit	0	0			-
VOL. CASQUE	000000000000000000000000000000000000	0		0		-

**CANAL SORTIE** : ce réglage permet de changer les canaux de sortie lors de la lecture d'une bande avec un son enregistré sur deux canaux.

- O [GCH/DRT] : stéréo : canaux GCH (gauche) + DRT (droite), bilingue : principal/ secondaire.
- O [GCH/GCH] : stéréo : canal GCH, Bilingue : principal.
  O [DRT/DRT] : stéréo : canal DRT, Bilingue : secondaire.

MODE AUDIO: change le mode d'enregistrement audio.

- O Le réglage [16bit] permet d'enregistrer avec une grande qualité de son.
- O Sélectionnez [12bit] si vous souhaitez effectuer un doublage audio plus tard.

VOL. CASQUE : ajuste le volume des écouteurs pendant l'enregistrement.

O Tournez la molette SET vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume.

#### CONFIG. AFFICH

Éléments de menu	Options de réglage	Co.	₽œ		Pa	
LUMINOSITE	<del></del>	0	0	0	0	-
MIROIR LCD	ON ON, OFF OFF	0		0		-
ECRAN TV	ON ON, OFF OFF	0		0		
	ON ON, OFF OFF		0		0	-
AFFICHAGE	ON ON, OFF STOP LECT.		0		0	-
A-DATE 6SEC.	ON ON, OFF OFF		0			-
DATA CODE	■ DATE, ⊘ HEURE, E⊘ DATE-HEURE, □ DONNEE CAM., E⊘ □ D/H P. VUE		0			78
	■ DATE, ⊘ HEURE, <b>E</b> ⊘ <b>DATE-HEURE</b>				0	
LANGUE	DEUTSCH, <b>ENGLISH</b> , ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, РУССКИЙ, 简体中文, <b>繁體中文</b> , 한국어, 日本語	0	0	0	0	23
MODE DEMO	ON ON, OFF OFF	0		0		-

LUMINOSITE: ajuste la luminosité de l'écran à cristaux liquides.

- O Tournez la molette SET vers le haut ou vers le bas pour ajuster la luminosité.
- O Le changement de la luminosité de l'écran LCD n'affecte pas le viseur ni l'enregistrement.

**MIROIR LCD**: l'image apparaît inversée (comme dans un miroir) quand vous tournez l'afficheur à cristaux liquides de façon que l'écran soit dirigé dans la même direction que l'objectif.

Quand [MIROIR LCD] est réglé sur [ON], seul l'affichage du fonctionnement de la bande ou de la carte et du retardateur apparaissent sur l'écran LCD (tous les affichages apparaissent sur l'écran du viseur).

ECRAN TV: montre les affichages du caméscope sur l'écran d'un téléviseur connecté.

O Vous pouvez aussi utiliser la touche TV SCREEN sur la télécommande sans fil.

AFFICHAGE : montre les affichages sur l'écran pendant la lecture.

- O Quand le réglage est sur [STOP LECT.] :
  - tous les affichages en dehors des codes de données (les affichages pour l'agrandissement d'une image de lecture et les effets numériques, de même que témoin de niveau audio et le menu FUNC, restent affichés) disparaissent.
  - les affichages de fonctionnement de la bande apparaissent pendant environ 2 secondes.
  - les affichages disparaissent aussi du téléviseur connecté, sauf pour certains messages d'avertissement.

**A-DATE 6SEC.**: le caméscope affiche la date et l'heure pendant 6 secondes quand vous démarrez la lecture ou pour indiquer que la date ou le fuseau horaire a changé.

O L'auto-dateur 6 secondes apparaît même si [AFFICHAGE] est réglé sur [STOP LECT.].

**MODE DEMO**: le mode de démonstration montre les principales fonctions du caméscope. Il démarre automatiquement si vous laissez le caméscope sous tension sans mettre en place un support d'enregistrement pendant plus de 5 minutes quand vous utilisez l'adaptateur secteur.

O Pour annuler le mode de démonstration après qu'il a commencé, appuyez sur n'importe quelle touche, mettez le caméscope hors tension ou insérez un support d'enregistrement.

#### **†**♥ SYSTEME

Éléments de menu	Options de réglage		<b>▶</b> ∞		Po	
TELECOMMANDE	ON ON, OFF ARRET ((CE)	0	0	0	0	-
BIP SONORE	VOL ELEVE, I■) VOL BAS, OH OFF	0	0	0	0	-
MODE ECO	ON ON, OFF OFF	0		0		-
IMAGE N.	EFFACER, CONTINU	0	0	0		-

**TELECOMMANDE** : règle le caméscope pour être commandé avec la télécommande sans fil

**BIP SONORE**: un bip sonore retentit pour certaines opérations telles que la mise sous tension du caméscope, le compte à rebours du retardateur ou des avertissements tels que pour la condensation.

**MODE ECO**: quand le caméscope est alimenté par la batterie d'alimentation, le caméscope se met hors tension après 5 minutes quand il est laissé sans n'importe quelle opération pour économiser la batterie. Environ 30 secondes avant que le caméscope se mette hors tension, "

MISE HORS TENS" apparaît au centre de l'écran.

**IMAGE N.** : sélectionnez la méthode définissant la numérotation des images chaque fois qu'une nouvelle carte mémoire est insérée.

Un numéro d'image compris entre 0101 et 9900 est affecté automatiquement aux images et les images sont stockées dans des dossiers contenant 100 images maximum. Les dossiers sont numérotés de 101 à 998.

[EFFACER]: les numéros d'image commencent à 101-0101. Si la carte mémoire contient déià des fichiers d'image. le numéro d'image consécutif sera affecté.

[CONTINU]: le numéro d'image consécutif à la dernière image enregistrée est affecté. Si un numéro d'image plus grand existe déjà sur la carte mémoire, le numéro consécutif est affecté. C'est pratique pour ranger les images sur un ordinateur.

O Nous recommandons de régler [IMAGE N.] sur [CONTINU].

#### **⊗** REGLAGE D/H

Éléments de menu	Options de réglage		▶∞		Pa	
ZONE HORAIRE		0	0	0	0	24
DATE/HEURE		0	0	0	0	24
FORMAT DATE	Y.M.D: 2005. 1. 1 AM12:00, M.D,Y: JAN. 1, 2005 AM12:00, D.M.Y: 1. JAN.2005 AM12:00	0	0	0	0	1

**FORMAT DATE** : change le format de la date affichée (y compris le format de la date pour l'impression).

## MON PROFIL


Éléments de menu	Options de réglage	To the second	೬ಹ	Po	
CRÉER DEFIL. IMAGE	NON, OUI			0	76
SELECT. IMAGE	'neX PAS IMAGE, 'nea' <b>LOGO CANON</b> , <b>2</b> ne MON IMAGE			0	
SON DEPART	veX OFF, ve1 PAR DEFAUT,				
SON L'OBT.	<b>≗</b> SON PERSO				-
SON FONCT.					
SON RETARD.					

SELECT. IMAGE, SON DEPART, SON L'OBT, SON FONCT., SON RETARD. : change les paramètres de Mon profil (l'image de démarrage et les sons créés pour le démarrage, la fermeture de l'obturateur et le fonctionnement) afin de personnaliser votre caméscope.

Quand vous sélectionnez un réglage, vous pouvez vérifier le son et l'image. Si vous souhaitez vérifier le son, assurez vous que le réglage du bip sonore n'est pas hors service [OFF] dans le menu.

# Réglage du niveau d'enregistrement audio

Vous pouvez régler manuellement le niveau d'enregistrement audio du microphone intégré ou d'un microphone externe.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. . . .
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur une autre position que
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. AUDIO].
   Sélectionnez [NIV. MIC], réglez-le sur [MANUEL] et appuyez sur la touche MENU.

Le témoin de niveau audio apparaît.

- 4. Ajustez le niveau avec la molette SET.
  - Le niveau maximum doit uniquement dépasser légèrement -12 dB.
  - Le son peut paraître déformé si l'indicateur pour 0 dB s'allume en rouge.
- 5. Appuyez sur la touche AUDIO LEVEL.

La barre verte disparaît.



#### O À propos du témoin de niveau audio :




quand [NIV. MIC] est réglé sur [AUTO] ou en mode PLAY(VCR)\* con , appuyez sur la touche AUDIO LEVEL met le témoin de niveau audio alternativement en et hors service.

- O Vous pouvez modifier le niveau audio lorsque la barre verte est affichée. Nous recommandons de cacher la barre lorsque vous avez terminé le réglage pour éviter toute modification accidentelle.
- O Si le son est déformé même quand le témoin de niveau audio indique un niveau correct :
  - mettez en service l'atténuateur de microphone en réglant [ATT. MIC] sur [ON]. L'atténuateur de microphone peut aussi être utilisé lors de l'enregistrement sur une carte mémoire.
- O Nous recommandons l'utilisation d'écouteurs lors de l'ajustement manuel du niveau audio ou l'utilisation de l'atténuateur de microphone.
- O Réduire au minimum le niveau audio empêchera l'enregistrement du son.

#### Utilisation du filtre anti-vent

Le caméscope réduit le bruit du vent automatiquement. Cependant, vous pouvez mettre le filtre anti-vent hors service lors des enregistrements en intérieur, ou quand vous souhaitez que le microphone soit le plus sensible possible.



- 1. Si vous réglez le caméscope sur le mode CAMERA· ☐ ou CAMERA· ☐, réglez la molette de sélection de mode sur un autre mode qu'AUTO. Si vous réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)· ☐, assurez-vous que [DOUBL. AUDIO] est réglé sur [MIC. IN] (☐ 68).
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. AUDIO].
   Sélectionnez [ANTI-VENT], réglez-le sur [OFF] et appuyez sur la touche MENU.

<sup>&</sup>quot; > paraît quand vous mettez le filtre anti-vent hors service.



La fonction de filtre anti-vent peut uniquement être utilisée avec le microphone intégré.

# Enregistrement pour téléviseur grand écran (16/9è)

Le caméscope utilise toute la largeur du CCD offrant un enregistrement 16/9è haute résolution.





- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. . .
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. CAMERA].
   Sélectionnez [ECRAN LARGE], réglez-le sur [ON] et appuyez sur la touche MENU.
  - "WIDE" apparaît.
  - L'écran LCD change au format "boîte aux lettres". L'image sur le viseur apparaît compressée horizontalement.



Si vous mettez hors service le stabilisateur d'image, vous obtenez un angle de vue horizontal plus large.

# Création d'une image d'accueil

Vous pouvez créer une image de démarrage en utilisant une photo sur la carte mémoire.

MENU
() 64) MON PROFIL CRÉER DEFIL. IMAGE


- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). .
- 2. Sélectionnez une photo avec les touches CARD +/-.
- 3. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [MON PROFIL].
- Sélectionnez [CRÉER DEFIL. IMAGE]. [UTILISER IMAGE COMME IMAGE DE DEMARRAGE?], [OUI] et [NON] apparaissent.
- Sélectionnez [OUI]. [REMPLACER L'IMAGE?], [NON] et [OUI] apparaissent.
- 6. Sélectionnez [OUI].
- La photo est enregistrée et l'image précédemment mémorisée sur [MON IMAGE] est effacée.
- 7. Appuyez sur la touche MENU.



- O Vous pouvez enregistrer vos images originales, ou les images et les sons qui se trouvent dans le logiciel fourni (ZoomBrowser EX pour Windows ou ImageBrowser pour Macintosh) dans les options de réglage [MON IMAGE] et [SON PERSO]. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instruction du Digital Video Software.
- O Conservez les données originales de l'image que vous avez choisie comme image d'accueil sur votre ordinateur ou un disque amovible.

# Agrandissement des images

L'image de lecture peut être agrandie jusqu'à 5 fois.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) ou PLAY(VCR) C.
- 2. Déplacez le levier de zoom vers T.
  - · L'image est agrandie 2 fois.
  - Un cadre apparaît indiquant la position de la partie agrandie.
  - Pour élargir l'image, déplacez le levier de zoom vers T.
     Pour réduire l'agrandissement à moins de 2 fois, déplacez le levier de zoom vers W.
  - A " \* " est affiché pour les images qui ne peuvent pas être agrandies.
- 3. Sélectionnez la zone agrandie avec la molette SET.

Tournez la molette SET pour déplacer l'image vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Appuyer sur la molette SET permet de commuter les directions.


 Pour retourner à la taille originale de l'image, déplacez le levier de zoom vers W jusqu'à ce que le cadre d'agrandissement disparaisse.



Les séquences vidéo reproduites à partir de la carte mémoire ne peuvent pas être agrandies.

# Affichage du code de données

Le caméscope conserve un code de données contenant la date et l'heure d'enregistrement ainsi que d'autres données relatives à la prise de vue telles que la vitesse d'obturation et l'exposition (f-stop).



- (QQ 64)
- ☐ CONFIG. AFFICH/∰
- DATA CODE
- **⊞**⊘
- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)· co ou PLAY(VCR)· □.
- 2. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. AFFICH/

  ].
- Sélectionnez [DATA CODE] puis sélectionnez la combinaison des codes de données.

Lors de la lecture d'une carte mémoire, vous pouvez uniquement afficher la date et/ou l'heure.

- 4. Appuyez sur la touche MENU.
- 5. Mode PLAY(VCR). □ : reproduisez une bande et appuyez sur la touche DATA CODE.

Mode PLAY(VCR)• ☐: appuyez sur la touche DATA CODE.

Appuyer de nouveau sur la touche DATA CODE fait disparaître le code de données.




- O Le code de données ne s'affichera pas la prochaine fois que vous mettrez le caméscope sous tension.
- O Quand le code de données est affiché, le témoin de niveau ne s'affiche pas.

Lecture

#### Recherche de la fin

Si vous avez reproduit une cassette, vous pouvez utiliser cette fonction pour localiser la fin de la dernière scène enregistrée.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). . .
- 2. Reproduisez la bande.
- 3. En mode d'arrêt, appuyez sur la touche END SEARCH.
  - · "RECHERCH FIN" apparaît.
  - Le caméscope rembobine/avance la bande rapidement, reproduit les quelques dernières secondes de l'enregistrement et arrête la bande.
  - Appuyer de nouveau sur la touche annule la recherche.




- O La recherche de la fin ne peut plus être utilisée une fois que vous avez éjecté la cassette.
- O S'il y a des sections non enregistrée entre les enregistrement ou des sections enregistrées dans des formats différents, la fonction de recherche de la fin peut ne pas fonctionner correctement.
- O Vous ne pouvez utiliser la recherche de la fin pour localiser la fin d'un doublage audio.

# Retour à une position pré-repérée

Si vous souhaitez retourner à une scène particulière plus tard, repérez le point avec la mémoire du point zéro et la bande s'arrêtera à ce point lors du rembobinage/avance rapide de la bande.

Cette fonction est utilisée à partir de la télécommande.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ou PLAY(VCR). ou.
- Appuyez sur la touche ZERO SET MEMORY à l'endroit auquel vous souhaitez retourner plus tard, pendant l'enregistrement ou la lecture.
  - "0:00:00 M " apparaît.
  - Pour annuler, appuyez de nouveau sur la touche ZERO SET MEMORY.
- Quand vous avez terminé l'enregistrement, réglez le caméscope sur
   et rebobinez la bande.

Quand vous avez terminé la lecture, rembobinez la bande.

- "

  apparaît.
- La bande s'arrête automatiquement à "0:00:00 

  ".
- Le compteur de bande change sur le code temporel.




Si le code de données n'a pas été enregistré de façon consécutive, la bande peut ne pas s'arrêter correctement à la scène marquée par la mémoire du point zéro.

#### Recherche de date

Vous pouvez localiser le changement de la date/du fuseau horaire avec la fonction de recherche de date.

Cette fonction est utilisée à partir de la télécommande.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). . .
- 2. En mode d'arrête, appuyez sur la touche ▶▶ ou I◄◄ pour démarrer la recherche.
  - Appuyez plusieurs fois pour rechercher un changement de date se trouvant plus loin (jusqu'à 10 fois).
  - Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la recherche.



- O Un enregistrement d'une durée supérieure à une minute par date/zone est nécessaire.
- O La recherche de date peut ne pas fonctionner si le code de données n'est pas affiché correctement.

## Sélection de la qualité/taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la qualité des photos et la taille d'image des photos et des séquences vidéo.

Les photos sont compressées et enregistrées en JPEG (Joint Photographic Experts Group). Les séquences vidéo sont enregistrées en Motion JPEG.

Le nombre de photos et la durée d'enregistrement maximum des séquences vidéo sur une carte mémoire varient en fonction des conditions d'enregistrement. Les estimations sont les suivantes :

#### Nombre de photos pouvant être enregistrées sur une carte mémoire :

Taille	Qualité d'image	No. d'images			Taille de fichier
de l'image		Carte mémoire fournie	128 Mo	512 Mo	par Image
L 2304X1736	Super-fin	3	45	185	2540 Ko
	<b>▲</b> Fin	6	70	290	1630 Ko
	■ Normal	15	155	625	770 Ko
<b>M1</b> 1632X1224	Super-fin	9	85	350	1360 Ko
	<b>I</b> Fin	13	135	545	880 Ko
	■ Normal	25	250	1000	480 Ko
<b>M2</b> 1280X960	Super-fin	15	140	555	850 Ko
	<b>I</b> Fin	20	215	860	560 Ko
	■ Normal	40	395	1585	300 Ko
<b>\$</b> 640X480	Super-fin	75	690	2740	176 Ko
	<b>▲</b> Fin	105	955	3770	120 Ko
	■ Normal	170	1525	6035	72 Ko

#### 🖳 Durée d'enregistrement maximum d'une séquence vidéo sur une carte mémoire :

Taille de l'image	Durée d'enregistrement			Taille du fichier
	Carte mémoire fournie	128 Mo	512 Mo	par seconde
320 x 240	50 sec.	8 min.	32 min.	250 Ko
160 x 120	1 min.	17 min.	67 min.	120 Ko



- O Selon le nombre d'images de la carte mémoire (Windows : plus de 1800 images; Macintosh : plus de 1000 images), il est possible que vous ne puissiez pas télécharger les images dans un ordinateur. Dans ce cas, utilisez un lecteur de carte.
- O La connexion à une imprimante à la norme PictBridge ne fonctionne pas si la carte mémoire contient plus de 1800 images. Pour obtenir les meilleures performances possibles, nous vous recommandons de ne pas conserver plus de 100 images sur la carte mémoire.
- O Utilisateurs de Windows XP: si vous prévoyez de connecter le caméscope à un ordinateur, en utilisant un câble USB, n'enregistrez pas des séquences vidéo dont la durée est supérieure à environ 12 min. en 320 x 240 et 35 min. en 160 x 120.

#### Sélection de la taille et de la qualité d'une photo




- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. .
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.
- 3. Sélectionnez le symbole de la taille/qualité de la photo.
- 4. Sélectionnez la taille de la photo.

Le nombre dans le coin inférieur droit indique le nombre de photos disponibles sur la carte mémoire (de même que le nombre affiché dans le coin supérieur droit).

- 5. Sélectionnez la qualité de la photo.
- 6. Appuyez sur la touche FUNC.

#### Sélection de la taille de la séquence vidéo







- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) ou CAMERA · 🗖 .
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.
- Sélectionnez le symbole de taille de la séquence vidéo puis l'option du réglage.

Le nombre dans le coin inférieur droit indique la durée d'enregistrement restante sur la carte mémoire (de même que le nombre affiché dans le coin supérieur droit).

4. Appuyez sur la touche FUNC.

# Enregistrement simultané sur la bande et la carte mémoire

Quand vous enregistrez une séquence vidéo sur une bande, vous pouvez enregistrer la même image comme photo sur une carte mémoire. La taille de la photo sera de 640 x 480. La qualité de l'image peut être sélectionnée.





- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. . .
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.
- Sélectionnez le symbole d'enregistrement de photo puis l'option du réglage.
- 4. Appuyez sur la touche FUNC.
- Pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo, appuyez sur la touche PHOTO.

La photo est enregistrée sur la carte mémoire pendant que l'écran continue de montrer l'enregistrement vidéo.




- O La qualité de la photo sera légèrement inférieure à celle d'une photo 640 x 480 enregistrée en mode CAMERA• □ .
- O Les photos ne peuvent pas être enregistrées sur une carte mémoire quand un effet numérique est en service.
- O Les photos ne peuvent pas être enregistrées sur une carte mémoire quand le mode d'écran large est sélectionné.

#### Utilisation du flash

Vous pouvez utiliser le flash intégré pour enregistrer des photos dans un lieu sombre. Le flash est équipé du mode réduction des yeux rouges.

<b>‡</b> <sup>A</sup> (automatique)	Le flash se déclenche automatiquement en fonction de la luminosité du sujet.
<ul><li>(anti-yeux rouges, automatique)</li></ul>	Le flash se déclenche automatiquement en fonction de la luminosité du sujet. La lampe d'appoint s'allume pour réduire l'effet des yeux rouges.
(flash en service)	Le flash se déclenche en permanence.
(flash hors service)	Le flash ne se déclenche pas. Sélectionnez ce paramètre dans les lieux où les photos avec flash sont interdites.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. ou CAMERA.
- 2. Appuyez sur la touche 4 (flash).
  - Réglez le caméscope sur un autre programme d'enregistrement que le mode Feux d'artifice (SCN).
  - Le réglage change chaque fois que vous appuyez sur la touche.
  - Le symbole du mode flash sélectionné apparaît à l'écran. "

    4." disparaît 4 secondes plus tard.

#### 3. Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO.

En mode CAMERA• 回, le flash peut être utilisé en mode de pause à l'enregistrement uniquement si le réglage de l'enregistrement de photo n'est pas [由 MODE PHOTO OFF].

#### 4. Appuyez à fond sur la touche PHOTO.

Le flash se déclenche.



- O Ne déclenchez pas le flash sur une personne en train de conduire.
- O Ne déclenchez pas le flash près des yeux d'une personne.
- O Ne déclenchez pas le flash avec votre main couvrant l'ampoule du flash.



- O La portée du flash est de 1 à 2 m (3,3 à 6,6 pieds) environ. La portée dépend des conditions d'enregistrement.
- O La portée du flash diminue en mode de prise de vues en rafale.
- O Pour que le mode anti-yeux rouges soit efficace, il faut que le sujet regarde la lampe d'appoint. Le degré de réduction dépend de la distance et de chaque individu.

- O Le flash ne pourra pas se déclencher dans les cas suivants :
  - lorsque vous appuyez sur la touche EXP en mode \$^ (automatique) ou
     (anti-yeux rouges, automatique).
  - Quand ‡<sup>A</sup> (automatique) ou ⊚ (mode anti-yeux rouge, automatique) est sélectionné et qu'une vitesse d'obturation de 1/2000 est réglée en mode CAMERA• ☑ .
  - pendant un bracketing auto.
- O Quand ∜ (flash en service) est sélectionné et qu'une vitesse d'obturation de 1/2000 est réglée en mode CAMERA• com, la vitesse d'obturation est réduite sur 1/1000 avant que le flash se déclenche.
- O Nous recommandons de ne pas utiliser le flash quand le convertisseur grand angle ou le convertisseur télé en option sont en place. Leur ombre apparaît sur l'écran
- O Le mode de flash ne peut pas être sélectionné quand l'exposition est mémorisée ou après la première photo en mode d'assemblage.
- O Le mode anti-yeux rouges ne fonctionne pas en mode d'assemblage.
- O À propos de la lampe d'appoint pour l'autofocus :
  - quand la touche PHOTO est pressée jusqu'à mi-course, la lampe d'appoint peut s'allumer comme lampe d'appoint pour l'autofocus en réponse à la luminosité du sujet pour permettre au caméscope de faire le point avec plus de précision.
  - Le caméscope ne pourra pas régler la mise au point même si la lampe d'appoint pour l'autofocus est allumée.
  - La lampe d'appoint pour l'autofocus s'allume à pleine puissance. Nous vous conseillons d'éteindre la lampe d'appoint pour l'autofocus dans des lieux publics, tels que les restaurants ou les théâtres.

### Sélection du mode de mesure de la lumière

Vous pouvez sélectionner la méthode utilisée par le caméscope pour évaluer la luminosité du sujet.

	Convient aux prises de vue dans des conditions ordinaires, y compris les scènes en contre-jour. Le caméscope divise l'image en plusieurs zones pour mesurer la lumière. Il évalue les conditions d'éclairage complexe, telles que la position et la luminosité du sujet, le fond, l'éclairage direct ou le contre-jour, et ajuste l'exposition du sujet principal en conséquence.
[] PONDERE CENTRALE	Fait la moyenne de la lumière mesurée sur toute la scène en mettant un accent sur le sujet au centre de l'image.
€ SPOT	Mesure la zone située à l'intérieure du cadre de mesure spot AE. Utilisez ce réglage pour ajuster l'exposition sur un sujet situé au centre de l'écran. Le cadre de mesure AE peut être lié au cadre AF (Ш 65).





- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA. .
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur P, Tv ou Av.
- 3. Appuyez sur la touche FUNC.
- 4. Sélectionnez le symbole du mode de mesure de la lumière puis une option du réglage.
- 5. Appuyez sur la touche FUNC.

Si vous avez sélectionné [ ] SPOT], " [ ] " apparaît.

## Changement du mode de mise au point

Vous pouvez changer le mode de sélection du cadre AF (autofocus).

9 points AiAF (Sélection automatique)	En fonction des conditions de prise de vue, un cadre AF est automatiquement sélectionné par les 9 cadres et la mise au point est effectuée.
Point central	Le cadre central est sélectionne parmi les 9 cadres pour la mise au point. C'est pratique pour vous assurer que la mise au point est faite exactement où vous le souhaitez.
Sélection d'un des 9 cadres AF	Fait la mise au point sur la zone comprise à l'intérieur du cadre AF choisi parmi les 9 disponibles.

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA.
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur une autre position que
  - Ce réglage diffère en fonction de la position de la molette de sélection de mode.
    - ♠, ♠, ♠, ♠, D, scn\*: 9 points AiAF ou point central
    - P. Tv. Av: Sélection d'un des 9 cadres AF
    - \*La méthode de mise au point ne peut pas être changée en mode Feux d'artifice (SCN).
- 3. Tournez la molette SET pour sélectionner le mode de mise au point.
  - Avec la [9 points AiAF], un grand cadre est affiché sur l'écran. (Le cadre n'est pas affiché en mode AUTO.)
  - Avec le [Point central], un cadre est affiché au centre de l'écran.
  - Avec [Sélection d'un des 9 cadres AF]: les 9 cadres sont affichs sur l'écran. Tournez la molette SET pour sélectionner un des 9 cadres AF.
- 4. Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO.
- 5. Appuyez à fond sur la touche PHOTO.




Vous ne pouvez pas sélectionner de cadre AF pendant un enregistrement en mode d'assemblage.

Fonctions avancées

# Sélection du mode d'acquisition

(Une seule prise de vue)	Permet d'enregistrer une seule photo en appuyant sur la touche PHOTO.
(Prise de vue en rafale)	Permet de capturer une série rapide de photos en
니 (Prise de vue en rafale grande vitesse)	appuyant sur la touche PHOTO. Pour le nombre d'images par seconde, reportez-vous au tableau de la page suivante.
(AEB (bracketing auto))	Le caméscope enregistre une photo avec trois réglages différents de l'exposition (sombre, normal, lumineux avec un décalage de 1/2 EV), vous permettant de choisir la prise de vue la mieux exposée.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA 🗔 .
- 2. Réglez la molette de sélection de mode sur une autre position que
- 3. Appuyez sur la touche DRIVE MODE pour choisir le mode d'acquisition souhaité.

Le réglage change chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- 4. Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO.
- 5. Prise de vue en rafale/prise de vue en rafale grande vitesse : maintenez pressée à fond la touche PHOTO.

Une série de photos est enregistrée aussi longtemps que vous maintenez la touche PHOTO pressée.

Bracketing auto: appuyez à fond sur la touche PHOTO.

Trois photos dans des expositions différentes sont enregistrées sur la carte mémoire.



- O Le mode d'acquisition peut aussi être sélectionné à partir du menu FUNC. (□ 52).
- Quand le menu FUNC. est affiché, la touche DRIVE MODE ne peut pas être utilisée.
- O Nombre maximum de prises de vue en rafale par enregistrement :

Taille de la	Images pa	Nombre maximum de	
photo	Vitesse normale	Grande vitesse	prises de vue en rafale
2304 x 1736	1,8 images	1,8 images	10 images
1632 x 1224	2,1 images	3,1 images	10 images
1280 x 960	2,5 images	4,2 images	60 images
640 x 480	2,5 images	4,2 images	60 images


Ces chiffres sont approximatifs et varient selon les conditions d'enregistrement et les sujets. Plus d'espace est requis sur la carte mémoire. Le mode de prise de vues en rafale s'arrête quand la carte est pleine.

- O Le nombre d'images par secondes est inférieur quand " (avertissement de bougé du caméscope) est affiché sur l'écran.
- O Lors de l'utilisation du flash intégré en mode de prise de vue en rafale ou haute vitesse :
  - 2304 x 1736/1632 x 1224 : 1,8 images/seconde
  - 1280 x 960/640 x 480 : 2,1 images/seconde
- O Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sur la carte mémoire.

Fonctions avancées

# Enregistrement d'images panoramiques (mode d'assemblage)

Vous pouvez prendre une série d'images se chevauchant et les fusionner en une grande scène panoramique en utilisant le logiciel fourni (PhotoStitch) sur un ordinateur.



#### Lors de l'enregistrement en mode Assemblage :

PhotoStitch détecte la partie commune (se chevauchant) des images adjacentes et les fusionne. Essayez d'intégrer un objet distinctif (repère, etc.) dans la partie se chevauchant.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA · 🗔 .
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.
- Appuyez sur la molette SET.
   L'écran du mode d'assemblage apparaît.
- 5. Sélectionnez la direction avec la touche CARD +/-.
  Touche CARD + : sens des aiguilles d'une montre. Touche CARD : sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 6. Sélectionnez le programme d'enregistrement et faites un zoom sur le sujet.

Effectuez la mise au point et réglez l'exposition manuellement si nécessaire. Une fois que la séquence a démarré, vous ne pouvez plus changer le programme d'enregistrement, l'exposition, le zoom ou la mise au point.

7. Appuyez sur la touche PHOTO pour enregistrer la première image. La direction et le nombre d'images enregistrées apparaissent.

# 8. Enregistrez la deuxième image de façon à ce qu'elle chevauche une partie de la première image.

- Un léger écart de la zone de chevauchement peut être corrigé avec le logiciel.
- Vous pouvez reprendre une image en appuyant sur la touche CARD +/- pour retourner à l'image précédente.
- Un maximum de 26 images peut être enregistré.

#### 9. Appuyez sur la touche FUNC. après la dernière image.

- L'écran du mode d'assemblage disparaît. La touche DRIVE MODE peut aussi être utilisée pour fermer l'écran du mode d'assemblage.
- Pour les détails sur la procédure de fusionnement, reportez-vous au mode d'emploi du Digital Video Software.




- O Composez chaque image de façon qu'elle chevauche 30 à 50% de l'image adjacente. Essayez de garder un désalignement vertical de moins de 10%.
- O N'incluez pas un sujet en mouvement dans la partie en chevauchement.
- O N'essayez pas d'assembler des images qui comprennent à la fois des sujets éloignés et proches. Elles pourraient apparaître voilées ou doubles.

Fonctions avancées

# Lecture/recherche d'image

Vous pouvez afficher les images l'une après l'autre (diaporama) ou 6 à la fois (écran d'index). Avec la fonction de consultation de la carte, vous pouvez localiser rapidement une image sans afficher toutes les images une par une.



#### Diaporama





- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.
- 3. Sélectionnez [♦ DIAPORAMA] puis [DEBUT].
- 4. Appuyez sur la molette SET.
  - Les images sont reproduites l'une après l'autre.
  - Appuyez sur la touche pour arrêter le diaporama.

#### Écran d'index

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .
- 2. Déplacez le levier de zoom vers **W**.
  - 6 images maximum apparaissent.
  - Avec les séquences vidéo, l'écran d'index peut uniquement être affiché quand la première scène est affichée comme photo.
- 3. Tournez la molette SET pour sélectionner une image.
  - Déplacez la marque "@" sur l'image que vous souhaitez afficher.
  - Vous pouvez faire défiler les pages d'index en appuyant sur la touche CARD + ou CARD -.
- 4. Déplacez le levier de zoom vers T.

L'écran d'index est annulé et l'image sélectionnée est affichée.

#### Fonction de consultation de carte

Vous pouvez localiser des images sans avoir à les afficher une par une. Le nombre en haut à droite de l'écran indique le numéro d'image de l'image actuelle par rapport au nombre total d'images.

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• .
- Maintenez pressée la touche CARD + ou CARD -.
   Quand vous relâchez la touche, l'image correspondant au numéro d'image apparaît.

Fonctions avancées

# Protection des images

Vous pouvez protéger vos images importantes des effacements accidentels pendant l'affichage d'une seule image ou de l'écran d'index.



Si une carte mémoire est formatée, toutes les images et toutes les séquences vidéo, y compris celles qui sont protégées, sont effacées de façon permanente.



Les séquences vidéo peuvent uniquement être protégées quand la première scène est affichée sous la forme d'une photo.

#### Protection pendant la lecture d'une seule image

(EUNC.)

O	PROTEGER	
---	----------	--

- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA• ☐ ou PLAY(VCR)• ☐.
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.

Quand le caméscope est réglé sur le mode CAMERA• 🗖 , appuyez sur la touche FUNC. pendant le contrôle d'une image ou juste après un enregistrement.

- 3. Sélectionnez [ Or PROTEGER] puis [ON] et appuyez sur la molette SET.
- 4. Appuyez sur la touche FUNC.
  - "O¬¬" apparaît et l'image ne peut plus être effacée.
  - Pour annuler la protection, sélectionnez [OFF] à l'étape 3.

#### Protection pendant l'affichage de l'écran d'index

**MENU** ( ( 64)



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .
- 2. Déplacez le levier de zoom vers **W**.
  - 6 images maximum apparaissent.
  - · Sélectionnez l'image que vous souhaitez protéger.
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [OPERATION CARTE].
   Sélectionnez [→ PROTEGER] et appuyez sur la molette SET.
  - "On " apparaît sur l'image.
  - · Pour annuler la protection, appuyez sur la molette SET.
- 4. Appuyez sur la touche MENU.

# Effacement des images

Vous pouvez effacer les images une par une ou toutes en même temps.



Faites attention lors de l'effacement des images. Les images effacées ne peuvent pas être récupérées.



- O Les images protégées ne peuvent pas être effacées.
- O Les séquences vidéo peuvent uniquement être effacées quand la première scène est affichée sous la forme d'une photo.

#### Effacement d'une seule image



- # EFFACER CETTE IMAGE
- 1. Réglez le caméscope sur le mode CAMERA• ☐ ou PLAY(VCR)• ☐.
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.

Quand le caméscope est réglé sur le mode CAMERA• 🗖 , appuyez sur la touche FUNC. pendant le contrôle d'une image ou juste après un enregistrement.

- Sélectionnez [ 'm EFFACER CETTE IMAGE] puis [EFFACER] et appuyez sur la molette SET.
- 4. Appuyez sur la touche FUNC.

#### Effacement de toutes les images





EFFACER LES IMAGES

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .
- 2. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [OPERATION CARTE].
- 3. Sélectionnez [EFFACER LES IMAGES].
- 4. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur la touche MENU. Toutes les photos ou les séquences vidéo sauf celles qui sont protégées sont effacées

# Formatage d'une carte mémoire

Formatez les nouvelles cartes ou quand vous obtenez le message "ERREUR AU NIVEAU DE LA CARTE". Vous pouvez aussi formater une carte mémoire pour effacer toutes les données qu'elle contient.



- O Le formatage d'une carte mémoire efface toutes les données, y compris les images protégées.
- O Les images effacées par formatage ne peuvent pas être récupérées.
- O Si vous utilisez une carte mémoire autre que celle fournie avec le caméscope, formatez-la avec le caméscope.



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). 🗖 .
- 2. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [OPERATION CARTE].
- Sélectionnez [FORMAT]. [NON] et [OUI] apparaissent.
- 4. Sélectionnez [OUI]. [DONNEES SERONT EFFACEES. FORMATER CARTE MEMOIRE], [NON] et [OUI] apparaissent.
- Sélectionnez [OUI] et appuyez sur la touche MENU. Le formatage démarre.


# Enregistrement sur un magnétoscope ou un appareil vidéo numérique

Vous pouvez copier vos enregistrements en connectant le caméscope à un magnétoscope ou à un appareil vidéo numérique. Si vous utilisez la prise DV pour connecter un appareil d'enregistrement numérique (caméscope, enregistreur de DVD, etc.) vous pouvez créer des copies numériques parfaites avec virtuellement aucune perte dans la qualité de l'image ou du son.

#### Connexion des appareils

- ① Connexion d'un magnétoscope
   Reportez-vous à Lecture sur l'écran d'un téléviseur (□ 38).
- ② Connexion à un enregistreur de DVD ou à un autre appareil numérique muni d'une prise DV

Vérifiez la direction avant de connecter le câble DV. Reportez-vous aussi au manuel d'instruction de l'appareil connecté.



#### **Enregistrement**

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)\* con et insérez une cassette enregistrée.
- 2. Appareil connecté : insérez une cassette ou un DVD vierge et mettez l'appareil en mode de pause à l'enregistrement.
- Localisez la scène que vous souhaitez copier et mettez la lecture en pause juste un peu avant le début de la scène.
- 4. Reproduisez la bande.
- Appareil connecté : commencez l'enregistrement quand la scène que vous souhaitez copier apparaît. Arrêtez l'enregistrement quand la copie est terminée.
- 6. Arrêtez la lecture.



- Nous recommandons d'alimenter le caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur.
- O Quand le caméscope est connecté à un magnétoscope, la qualité de la bande copiée sera légèrement inférieure à celle de l'originale.
- O Lors de la connexion à un enregistreur de DVD ou à un autre appareil numérique muni d'une prise DV :
  - si l'image n'apparaît pas, reconnectez le câble DV ou mettez le caméscope hors tension puis de nouveau sous tension.
  - un fonctionnement correct ne peut pas être garanti pour tous les appareils numériques munis d'une prise DV (IEEE 1394).
  - lors de la connexion à un appareil numérique extérieur à l'aide d'un câble DV, les codes de données (date, heure et données de prise de vue) peuvent ne pas être affichées. Si vous souhaitez que les codes de données apparaissent sur la copie, utilisez la prise S-vidéo ou AV à la place.


# Enregistrement de l'entrée analogique

Vous pouvez entrer un signal vidéo à partir d'autres appareil analogiques (magnétoscope, téléviseur ou caméscope) par la prise S-vidéo ou la prise AV, et enregistrer l'entrée vidéo sur la bande dans le caméscope. Vous pouvez aussi enregistrer l'entrée vidéo comme séquence vidéo ou photo sur une carte mémoire.

#### Connexion

Reportez-vous aussi au manuel d'instruction de l'appareil connecté.

Vous pouvez aussi réaliser la connexion par la prise S-vidéo ( 38).



#### **Enregistrement**

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• con et insérez une cassette vierge.
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. VCR].
   Sélectionnez [VIDEO IN], puis une option de réglage et appuyez sur la touche MENU.
- 3. Appareil connecté : insérez la cassette enregistrée.
- 4. Appuyez sur la touche REC PAUSE.

En mode pause à l'enregistrement et pendant l'enregistrement, vous pouvez contrôler l'image sur l'écran.

- 5. Appareil connecté : reproduisez la bande.
- Appuyez sur la touche ►/II quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.

L'enregistrement démarre.

- 7. Appuyez sur la touche pour arrêter l'enregistrement.
  - Appuyez sur la touche ►/II pour mettre en pause l'enregistrement.
  - Appuyez de nouveau sur la touche ►/II pour reprendre l'enregistrement.
- 8. Appareil connecté : arrêtez la lecture.

#### Enregistrement de l'entrée vidéo sur une carte mémoire

La taille de la photo enregistrée sur la carte mémoire est de 640 x 480. La qualité de la photo et la taille de la séquence vidéo peuvent être sélectionnées.

- Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR).
   Si une cassette est insérée, assurez-vous qu'elle est à l'arrêt.
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. VCR]. Sélectionnez [AV → DV/ ], réglez-le sur [ON] et appuyez sur la touche MENU.
- 3. Sélection de la qualité de la photo : appuyez sur la touche FUNC. Sélectionnez le symbole de la qualité de la photo puis l'option de réglage et appuyez sur la touche FUNC. Sélection de la taille de la séquence vidéo : appuyez sur la touche FUNC. Sélectionnez le symbole de la taille de la séquence vidéo puis l'option de réglage et appuyez sur la touche FUNC.
- 4. Appareil connecté : insérez une cassette enregistrée et reproduisez la cassette.

Lors de l'enregistrement d'une photo :

- Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.
  - La photo, la capacité d'images restantes ainsi que d'autres informations apparaissent.
  - Quand vous appuyez sur la touche PHOTO sur la télécommande sans fil, l'enregistrement démarre immédiatement.
- 6. Appuyez à fond sur la touche PHOTO.

Lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo :

Appuyez sur la touche marche/arrêt quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.

Appuyer de nouveau sur la touche marche/arrêt arrête l'enregistrement.



- O Lors de la connexion à un téléviseur/appareil vidéo muni d'une borne Péritel, utilisez un adaptateur Péritel avec capacité d'entrée (en vente dans le commerce). L'adaptateur Péritel PC-A10 SCART est uniquement pour la sortie.
- O En fonction du signal analogique envoyé de l'appareil connecté, l'image entrée peut être déformée ou peut ne pas apparaître du tout (par ex. les signaux comprenant des signaux de protection des droits d'auteur ou les signaux anomaux tels que les signaux dédoublés, etc.).




- O Nous recommandons d'alimenter le caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur.
- O Une image enregistrée à partir d'une image au mode d'écran large est compressée verticalement.
- O Les codes de données de la photo contiendront la date et l'heure de l'enregistrement sur la carte mémoire.

# **Doublage DV**

Vous pouvez entrer un signal vidéo à partir d'autres appareils vidéo numériques par la prise DV, et enregistrer l'entrée vidéo sur la bande dans le caméscope. Vous pouvez aussi enregistrer l'entrée vidéo comme séquence vidéo ou photo sur une carte mémoire.

#### Connexion

Vérifiez la direction avant de connecter le câble DV. Reportez-vous aussi au manuel d'instruction de l'appareil connecté.



#### **Doublage**

- Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) con et insérez une cassette vierge.
  - Si "AV → DV" est affiché, changez le réglage (☐ 67).
- 2. Appareil connecté : insérez la cassette enregistrée.
- 3. Appuyez sur la touche REC PAUSE.
- 4. Appareil connecté : reproduisez la bande.

Vous pouvez vérifier l'image sur l'écran du caméscope.

- Appuyez sur la touche ►/II quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.
  - L'enregistrement démarre.
- 6. Appuyez sur la touche **■** pour arrêter l'enregistrement.
  - Appuyez sur la touche ▶/III pour mettre en pause l'enregistrement.
  - Appuyez de nouveau sur la touche ▶/▮▮ pour reprendre l'enregistrement.
- 7. Appareil connecté : arrêtez la lecture.

#### Enregistrement de l'entrée vidéo sur une carte mémoire

La taille de la photo enregistrée sur la carte mémoire est de 640 x 480. La qualité de la photo et la taille de la séquence vidéo peuvent être sélectionnées.

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). . .
  - Si une cassette est insérée, assurez-vous qu'elle est à l'arrêt.
  - Si "AV → DV" est affiché, changez le réglage (□ 67).
- 2. Sélection de la qualité de la photo :

appuyez sur la touche FUNC. Sélectionnez le symbole de la qualité de la photo puis l'option de réglage et appuyez sur la touche FUNC. Sélection de la taille de la séguence vidéo :

appuyez sur la touche FUNC. Sélectionnez le symbole de la taille de la séquence vidéo puis l'option de réglage et appuyez sur la touche FUNC.

3. Appareil connecté : insérez une cassette enregistrée et reproduisez la cassette.

Lors de l'enregistrement d'une photo :

- 4. Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.
  - La photo, la capacité d'images restantes ainsi que d'autres informations apparaissent.
  - Quand vous appuyez sur la touche PHOTO sur la télécommande sans fil, l'enregistrement démarre immédiatement.
- 5. Appuyez à fond sur la touche PHOTO.

Lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo :

 Appuyez sur la touche marche/arrêt quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.

Appuver de nouveau sur la touche marche/arrêt arrête l'enregistrement.



- O Les sections non enregistrées peuvent être enregistrées comme images anormales.
- O Si l'image n'apparaît pas, reconnectez le câble DV ou mettez le caméscope hors tension puis de nouveau sous tension.
- O Ne connectez aucun appareil au connecteur USB du caméscope.
- O Vous pouvez enregistrer uniquement les signaux des appareils portant le logo **IV** enregistrant dans le système SD au format SP ou LP. (Notez que des signaux provenant de prises de forme identique peuvent être de format différent 131.)



- O Nous recommandons d'alimenter le caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur.
- O Une image enregistrée à partir d'une image au mode d'écran large est compressée verticalement.
- O Les codes de données de la photo contiendront la date et l'heure de l'enregistrement sur la carte mémoire.

#### À propos des droits d'auteur

#### Précautions concernant les droits d'auteur

Certaines bandes vidéo pré-enregistrées, films ou autres matériaux, de même que certains programmes de télévision sont protégés par des droits d'auteur. Un enregistrement non autorisé de ces matériaux peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur.

#### Signaux de protection des droits d'auteur

Pendant la lecture : si vous essayez de reproduire une bande contenant des signaux de contrôle des droits d'auteur pour la protection du logiciel, "PROTÉGÉ PAR DES DROITS D'AUTEUR, RESTRICTION DE LECTURE" apparaît pendant quelques secondes et le caméscope affiche un écran bleu. Vous ne pouvez pas reproduire le contenu de la bande.

Pendant l'enregistrement : si vous essayez d'enregistrer un logiciel qui contient des signaux de contrôle des droits d'auteur pour la protection du logiciel, "PROTÉGÉ PAR DES DROITS D'AUTEUR, RESTRICTION DE DOUBLAGE" apparaît. Vous ne pouvez pas enregistrer le contenu du logiciel.

Vous ne pouvez pas enregistrer des signaux de protection des droits d'auteur sur une bande en utilisant ce caméscope.


# Conversion des signaux analogiques en signaux numériques (convertisseur analogique-numérique)

En connectant le caméscope à un magnétoscope ou à un caméscope vidéo 8 mm, vous pouvez convertir les signaux vidéo/audio analogiques en signaux numériques et sortir les signaux numériques par la prise DV. La prise DV sert de prise de sortie uniquement.


#### Connexion des appareils

Mettez tous les appareils hors tension avant de commencer les connexions. Retirez la cassette du caméscope. Vérifiez la direction avant de connecter le câble DV. Reportezvous aussi au manuel d'instruction de l'appareil connecté.

Vous pouvez aussi connecter un magnétoscope avec la prise S (S1)-VIDEO ( 38).



#### Mise en service du convertisseur analogique-numérique



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• ☑ . Vérifiez le réglage de l'entrée vidéo (☑ 67).
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. VCR]. Sélectionnez [AV → DV/ ➡], réglez-le sur [ON] et appuyez sur la touche MENU.



O En fonction du signal envoyé par l'appareil connecté, la conversion analogique/ numérique des signaux peut ne pas fonctionner correctement (par ex. les signaux comprenant des signaux de protection des droits d'auteur ou les signaux anormaux tels que les signaux dédoublés).

- O Lors de la connexion à un téléviseur/appareil vidéo muni d'une borne Péritel, utilisez un adaptateur Péritel avec capacité d'entrée (en vente dans le commerce). L'adaptateur Péritel PC-A10 SCART est uniquement pour la sortie.
- O Pour une utilisation normale, réglez [AV → DV/ ] sur [OFF]. S'il est réglé sur [ON], les signaux numériques ne peuvent pas être entrés par la prise DV du caméscope.



- O Nous recommandons d'alimenter le caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur.
- O En connectant le caméscope à l'ordinateur vous pouvez aussi utiliser la conversion analogique-numérique pour transférer les enregistrement analogiques sur votre ordinateur sous la forme de signaux numériques. La conversion analogique-numérique peut aussi être réalisée en connectant le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
  - L'équipement nécessaire et les opérations sont les mêmes que pour le transfert des enregistrements vidéo sur l'ordinateur (☐ 122), sauf pour l'étape 3: Dans ce cas, réglez [AV → DV/☎] sur [ON]. Vérifiez le réglage avant de connecter le caméscope à l'ordinateur.

La conversion analogique-numérique peut ne pas fonctionner correctement en fonction du logiciel, des spécifications et des réglages de votre ordinateur.

# Montage

# Doublage audio


Vous pouvez ajouter un son à partir d'un appareil audio (AUDIO IN) ou avec le microphone intégré ou un microphone (MIC. IN).

Cette fonction est utilisée à partir de la télécommande.

#### Connexion

① Connexion d'un appareil audio


Reportez-vous aussi au manuel d'instruction de l'appareil connecté.



2 Connexion d'un microphone

Reportez-vous à Enregistrement avec un microphone extérieur ( 51).

#### **Doublage**



 Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) • con et insérez une cassette enregistrée.

Utilisez une bande enregistrée en mode SP et 12 bits avec ce caméscope.

- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. AUDIO].
   Sélectionnez [DOUBL. AUDIO], réglez-le sur [AUDIO IN] ou [MIC. IN] et appuyez sur la touche MENU.
- 3. Reproduisez la bande.
- Quand la scène que vous souhaitez copier apparaît, appuyez sur la touche PAUSE II sur la télécommande sans fil.
- Appuyez sur la touche AUDIO DUB. sur la télécommande sans fil. "DOUB. AUDIO" et "♣ II" apparaissent.
- Appuyez sur la touche PAUSE II sur la télécommande sans fil pour démarrer le doublage.
  - Microphone : parlez dans le microphone.
  - · Appareil audio : démarrez la lecture.
- Appuyez sur la touche STOP sur la télécommande sans fil pour arrêter le doublage.

Appareil audio : arrêtez la lecture.



- O Le doublage audio s'arrête si la bande contient une section non enregistrée ou une section enregistrée en mode LP ou 16 bits.
- O Lors de l'utilisation du microphone intégré, ne connectez aucun appareil à la prise MIC.
- O Vous ne pouvez pas utiliser la prise DV pour le doublage audio.
- O Si vous ajoutez un son sur une bande non enregistrée avec ce caméscope, la qualité du son peut diminuer.
- O La qualité du son peut diminuer si vous ajoutez un son à la même scène plus de 3 fois.




- O Vous pouvez vérifier l'image sur l'écran LCD.
- Quand vous connectez un appareil audio, vérifiez le son avec le haut-parleur intégré.
- O Quand vous utilisez un microphone, vous pouvez vérifier le son avec des écouteurs connectés au caméscope.
- O Réglez la mémoire du point zéro à la fin de la scène pour laquelle vous souhaitez effectuer un doublage audio. Le caméscope arrêtera automatiquement le doublage audio à ce point.

#### Lecture des sons ajoutés

Vous pouvez sélectionner de reproduire Stéréo 1 (son original), Stéréo 2 (son ajouté) ou d'ajuster la balance des deux sons.





AUDIO 12bit

ST-1

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) 00 .
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. PARA. AUDIO].
   Sélectionnez [AUDIO 12bit], sélectionnez un réglage et appuyez sur la touche MENU.
  - STEREO1 : reproduit le son original.
  - STEREO2 : reproduit le son ajouté.
  - MIX. FIX. : reproduit les sons stéréo 1 et stéréo 2 au même niveau.
  - MIX. VAR. : reproduit les sons stéréo 1 et stéréo 2. La balance de mixage peut être ajustée.
- Si vous avez sélectionné [MIX. VAR.], ajustez le niveau de mixage : appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. AUDIO]. Sélectionnez [BAL. AUDIO], ajustez la balance avec la molette SET et appuyez sur la touche MENU.

Tournez la molette SET vers le bas pour augmenter le volume du son stéréo 1 et vers le haut pour augmenter le volume du son stéréo 2.



Le réglage du caméscope retourne à [STEREO1] quand vous mettez le caméscope hors tension. Cependant, la balance de mixage est mémorisée par le caméscope.


# Enregistrement de la bande sur une carte mémoire

Vous pouvez enregistrer des séquences vidéo ou des photos à partir de la bande dans le caméscope.

## Enregistrement d'une séquence vidéo à partir de la bande

La taille de la séquence vidéo peut être sélectionnée.





- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) con .
- Sélection de la taille de la séquence vidéo : appuyez sur la touche FUNC. Sélectionnez le symbole de la taille de la séquence vidéo puis l'option de réglage et appuyez sur la touche FUNC.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.

Appuyer de nouveau sur la touche marche/arrêt arrête l'enregistrement.




- O Les codes de données de la séquence vidéo contiendront la date et l'heure de l'enregistrement sur la carte mémoire.
- O Une image enregistrée à partir d'une image au mode d'écran large est compressée verticalement.

## Enregistrement d'une photo à partir de la bande

La taille de la photo enregistrée sur la carte mémoire est de 640 x 480. La qualité de la photo peut être sélectionnée.





- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR) 🖾 .
- Sélection de la qualité des photos : appuyez sur la touche FUNC. Sélectionnez le symbole de la qualité de la photo puis l'option de réglage et appuyez sur la touche FUNC.
- 3. Appuyez à mi-course sur la touche PHOTO quand la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît.
  - Le caméscope entre en pause à la lecture. La capacité d'images restantes ainsi que d'autres informations apparaissent.
  - Quand vous appuyez sur la touche PHOTO sur la télécommande sans fil, l'enregistrement démarre immédiatement.
- 4. Appuyez à fond sur la touche PHOTO.
  - · L'indicateur d'accès à la carte clignote.
  - Vous pouvez aussi enregistrer une photo en appuyant à fond sur la touche PHOTO quand la bande est en mode de pause à la lecture.



- O Une image enregistrée à partir d'une image au mode d'écran large est compressée verticalement.
- O Les codes de données de la photo contiendront la date et l'heure de l'enregistrement sur la carte mémoire.


## Impression des photos

Vous pouvez imprimer des photos en connectant le caméscope à une imprimante compatible avec la fonction d'impression directe. Vous pouvez aussi utiliser l'ordre d'impression pour imprimer directement ( 120).

Les imprimantes suivantes peuvent être connectées à votre caméscope :

Imprimantes	Imprimante CP compatible Direct Print, imprimantes SELPHY CP compatibles PictBridge	PRINT PictBridge
Canon	Imprimantes PIXMA compatibles Bubble Jet Direct, imprimantes SELPHY DS/ PIXMA compatibles PictBridge	Bubble Jet  PictBridge
Imprimantes autres que Canon, compatibles PictBridge		<b>PictBridge</b>

## Connexion de l'imprimante au caméscope



- Mettez le caméscope hors tension et insérez une carte mémoire contenant des images.
- 2. Mettez l'imprimante sous tension.
- 3. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .
- 4. Connectez le caméscope à l'imprimante en utilisant le câble.

  - La touche △ ~ (impression/partage) s'allume et les réglages d'impression en cours sont affichés pendant environ 6 secondes.



Si continue de clignoter (pendant plus d'une minute), ou si , ou la n'apparaît pas, c'est que le caméscope n'est pas connecté correctement à l'imprimante. Dans ce cas, déconnecter le câble du caméscope et de l'imprimante, mettez le caméscope et l'imprimante hors tension, puis remettez-les sous tension et reconnectez le caméscope à l'imprimante.



O Pour les informations sur le câble d'interface à utiliser avec le caméscope, reportez-vous au manuel de l'imprimante en question. Les imprimantes Canon CP CP-10 et CP-100 sont fournies avec deux câbles d'interface directe. Branchez le câble portant le logo USB sur la prise (DIF-100).

- O Nous recommandons d'alimenter le caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur.
- O Reportez-vous aussi au manuel de l'imprimante utilisée.
- O Le menu des paramètres d'impression peut différer légèrement en fonction de l'imprimante connectée.

## Impression avec la touche △ ~ (impression/partage)

Vous pouvez imprimer une image sans modifier les paramètres simplement en appuyant sur la touche  $\bigcap_{i} \infty$  (impression/partage).

 Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer avec la touche CARD +/-.



#### 2. Appuyez sur la touche △ ∞ (impression/partage).

- L'impression démarre. La touche △ ⋈ clignote et reste allumée quand l'impression est terminée.
- Si vous souhaitez continuer l'impression, sélectionnez une autre photo avec la touche CARD +/-.



# Impression après la sélection des paramètres d'imprimante

Vous pouvez sélectionner le nombre de copies et les autres paramètres de l'impression. Les options de réglage varient en fonction du modèle d'imprimante.

- 1. Appuyez sur la molette SET.
  - · Le menu des paramètres d'impression apparaît.
  - En fonction de l'imprimante, le message "OCCUPE" peut apparaître avant que le caméscope affiche le menu des paramètres d'impression.



- 2. Sélectionnez les paramètres d'impression (🕮 114).
- 3. Tournez la molette SET pour sélectionner [IMPRIMER] et appuyez sur la molette SET.
  - L'impression démarre. Le menu des paramètres d'impression disparaît quand l'impression est terminée.
  - Si vous souhaitez continuer l'impression, sélectionnez une autre photo avec la touche CARD +/-



- O Les images non enregistrées avec ce caméscope, transférées à partir d'un ordinateur, modifiées sur un ordinateur et les images dont le nom de fichier a été changé peuvent ne pas être imprimées correctement.
- O Respectez les précautions suivantes pendant l'impression :
  - ne mettez ni le caméscope ni l'imprimante hors tension.
  - ne changez pas la position du commutateur TAPE/CARD.
  - ne détachez pas le câble.
  - n'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte mémoire, ne retirez pas la carte mémoire.
- O Si le message "OCCUPE" ne disparaît pas, déconnectez le câble du caméscope et de l'imprimante et reconnectez le caméscope à l'imprimante.



#### O Annulation de l'impression

Appuyez sur la molette SET pendant l'impression. Un dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez [OK] et appuyez sur la molette SET.

- Imprimantes Canon PIXMA/SELPHY DS et CP600 : l'impression s'arrête même si elle n'est pas terminée et que le papier se trouve à l'intérieur.
- Imprimante Canon CP (sauf CP600): une impression en cours ne peut pas être arrêtée. L'impression s'arrête quand l'impression en cours est terminée et les impressions restantes sont annulées.

#### O Erreurs d'impression

Si une erreur se produit pendant le processus d'impression, un message d'erreur apparaît (11 135).

- Imprimantes Canon PIXMA/SELPHY DS et CP600 : corrigez l'erreur, si l'impression ne reprend pas automatiquement, sélectionnez [CONTINUER] et appuyez sur la molette SET, si vous ne pouvez pas sélectionner [CONTINUER], sélectionnez [STOP], puis appuyez sur la molette SET et recommencez l'impression. Reportez-vous aussi au manuel de l'imprimante pour plus de détails.
- Imprimante Canon CP (sauf CP600): sélectionnez [STOP] ou [REPRENDRE] et appuyez sur la molette SET. (Pour certains messages d'erreurs, il se peut que l'option [REPRENDRE] n'apparaisse pas. Dans ce cas, sélectionnez [STOP].) Reportez-vous aussi au manuel de l'imprimante pour plus de détails.
- Si l'erreur persiste et que l'impression ne reprend pas, suivez la procédure cidessous.
  - 1. Déconnectez le câble.
  - 2. Mettez l'interrupteur d'alimentation POWER du caméscope sur la position OFF puis à nouveau sur la position PLAY (VCR).
- 3. Reconnectez le câble.

#### O Quand vous avez fini l'impression :

- 1. Déconnectez le câble du caméscope et de l'imprimante.
- 2. Mettez le caméscope hors tension.

## Sélection des paramètres d'impression

La procédure pour sélectionner le nombre de copies est commune à toutes les imprimantes. Les autres procédures de réglage d'impression varient selon votre modèle d'imprimante. Vérifiez quelle icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran du caméscope après la connexion et reportez-vous à la page correspondante.

114

116



## Sélection du nombre de copies

Un maximum de 99 copies peut être sélectionné pour une photo.

1. Dans le menu des paramètres d'impression. tournez la molette SET pour sélectionner (UNITES) et appuyez sur la molette SET.



2. Tournez la molette SET pour sélectionner le nombre de copies et appuvez sur la molette SET.



## Réglage du style d'impression

PAPIER	TAILLE PAPIER	Les tailles de papier disponibles varient en fonction
		du modèle d'imprimante.
	TYPE PAPIER	PHOTO, PH. GLACÉ, STANDARD
	MISE EN FORME	SANS BORDS, AVEC BORDS, 2-PLUS, 4-PLUS,
		8-PLUS, 9-PLUS, 16-PLUS, STANDARD
⊘ (impress)	ion de la date)	ON, OFF, STANDARD
(effet d'i	mpression)	ON, OFF, VIVID, NR, VIVID+NR, STANDARD



- O Les options de réglage d'impression et les réglages [STANDARD] varient en fonction du modèle d'imprimante. Pour les détails, reportez-vous au manuel d'instruction de votre imprimante.
- O [AVEC BORDS]: l'image reste quasiment inchangée par rapport à l'image enregistrée quand elle est imprimée. [SANS BORDS] : la partie centrale de l'image enregistrée est imprimée à une taille agrandie. Le haut, le bas et les côtés de l'image peuvent être légèrement rognés.
- O [VIVID], [VIVID+NR] et [NR] peuvent être sélectionnés avec les imprimantes Canon PIXMA/SELPHY DS.
- Quand [2-PLUS], [4-PLUS], [9-PLUS] ou [16-PLUS] est sélectionné pour [MISE EN FORME], réglez [TAILLE PAPIER] sur [10 x 14,8 cm]. Vous pouvez imprimer sur une feuille autocollante de papier photo avec une imprimante Canon PIXMA/SFI PHY DS

Quand [8-PLUS] est sélectionné, réglez [TAILLE PAPIER] sur [5,4 x 8,6 cm]. Vous pouvez imprimer sur une feuille autocollante de papier photo avec une imprimente Canon SELPHY CP.

## Réglages du papier

 Dans le menu des paramètres d'impression, tournez la molette SET pour sélectionner [PAPIER] et appuyez sur la molette SET.



Tournez la molette SET pour sélectionner la taille de papier et appuyez sur la molette SET.

Sélectionnez la taille de papier correspondant au papier en place dans votre imprimante.



3. Tournez la molette SET pour sélectionner le type de papier et appuyez sur la molette SET.

Sélectionnez type de papier correspondant au papier en place dans votre imprimante.



 Tournez la molette SET pour sélectionner une option de disposition et appuyez sur la molette SET.



## Insertion de la date dans l'impression

 Dans le menu des paramètres d'impression, tournez la molette SET pour sélectionner ⊙ (date) et appuyez sur la molette SET.



Tournez la molette SET pour sélectionner une option d'impression de date et appuyez sur la molette SET.



## Réglage des effets d'impression (optimisation image)

Cette fonction utilise les informations d'enregistrement du caméscope pour optimiser les données de l'image et permet d'obtenir des impressions de haute qualité.

 Dans le menu des paramètres d'impression, tournez la molette SET pour sélectionner 
 ☐ (effet d'impression) et appuyez sur la molette SET.



2. Tournez la molette SET pour sélectionner une option et appuyez sur la molette SET.



## Réglage du style d'impression

PAPIER		CARTE 1*, CARTE 2*, CARTE 3*, LTR, A4 Pour les détails sur le type de papier, reportez-vous au Guide d'utilisation de l'imprimante.
BORDURES	SANS BORDS	Imprime jusqu'aux bords de la page.
	AVEC BORDS	Imprime avec un bord.

<sup>\*</sup> Taille de papier recommandée



- O Pour les photos à la taille L (2304x1736) la taille de papier recommandée est au maximum A4.
- O [AVEC BORDS] : l'image reste quasiment inchangée par rapport à l'image enregistrée quand elle est imprimée. [SANS BORDS] : la partie centrale de l'image enregistrée est imprimée à une taille agrandie. Le haut, le bas et les côtés de l'image peuvent être légèrement rognés.
- Dans le menu des paramètres d'impression, tournez la molette SET pour sélectionner [STYLE] et appuvez sur la molette SET.





- 3. Tournez la molette SET pour sélectionner la taille de papier et appuyez sur la molette SET.
  - Sélectionnez la taille de papier correspondant au papier en place dans votre imprimante.
  - Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au menu des paramètres d'impression.
- 4. Tournez la molette SET pour sélectionner (BORDURES) et appuyez sur la molette SET.





Tournez la molette SET pour sélectionner une option des bordures et appuyez sur la molette SET.

Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au menu des paramètres d'impression.



## Réglage du style d'impression

IMAGE	STANDARD	Imprime 1 photo par page.
	MULTIPLE	Imprime 8 copies de la même photo sur une page.
BORDURES	SANS BORDS	Imprime jusqu'aux bords de la page.
	AVEC BORDS	Imprime avec un bord.
DATE	ON	Imprime avec la date.
	OFF	Imprime sans la date.



- O Les réglages [BORDURES] et [DATE] ne peuvent pas être sélectionnés quand [IMAGE] est réglé sur [MULTIPLE].
- O [AVEC BORDS] : l'image reste quasiment inchangée par rapport à l'image enregistrée quand elle est imprimée. [SANS BORDS]/[MULTIPLE] : la partie centrale de l'image enregistrée est imprimée à une taille agrandie. Le haut, le bas et les côtés de l'image peuvent être légèrement rognés.
- O Le style [MULTIPLE] peut uniquement être sélectionné pour imprimer sur du papier au format carte.
- O La fonction d'impression de la date n'est pas disponible avec les imprimantes CP CP-10 et CP-100.
- Dans le menu des paramètres d'impression, tournez la molette SET pour sélectionner [STYLE] et appuyez sur la molette SET.



## Sélection du style d'image

2. Assurez-vous que ☐ (IMAGE) est sélectionné et appuyez sur la molette SET.



3. Tournez la molette SET pour sélectionner le style de l'image et appuyez sur la molette SET.

Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au menu des paramètres d'impression.



### Sélection des bordures

2. Tournez la molette SET pour sélectionner (BORDURES) et appuyez sur la molette SET.



 Tournez la molette SET pour sélectionner une option des bordures et appuyez sur la molette SET.
 Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au menu des paramètres d'impression.



## Insertion de la date

Tournez la molette SET pour sélectionner
 ⊙ (DATE) et appuyez sur la molette SET.



Tournez la molette SET pour sélectionner une option de date et appuyez sur la molette SET.

Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au menu des paramètres d'impression.



## Paramètres de recadrage

Réglez le style d'impression avant de régler les paramètres des bords.

 Dans le menu des paramètres d'impression, tournez la molette SET pour sélectionner [ROGNER] et appuyez sur la molette SET.

Le cadre de recadrage apparaît.



### 2. Changez la taille du cadre de recadrage.

- Déplacez le levier de zoom vers T pour réduire le cadre et vers W pour agrandir le cadre.
- Pour annuler les paramètres de recadrage, déplacez le zoom vers W jusqu'à ce que le cadre de recadrage disparaisse.



#### 3. Déplacez le cadre de recadrage.

- Tournez la molette SET pour déplacer le cadre. Appuyez sur la molette SET pour commuter les directions (haut/bas ou droite/gauche) et l'orientation du cadre (vertical/horizontal).
- Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au menu des paramètres d'impression.





- À propos de la couleur du cadre de recadrage (Imprimantes Canon CP uniquement):
  - blanc : les paramètres de recadrage ne sont pas réglés.
  - vert : taille du recadrage recommandée. (Le cadre de recadrage peut ne pas apparaître en vert en fonction de la taille de l'image, de la taille du papier et des réglages des bordures.)
  - rouge : l'image est agrandie au-delà de la taille recommandée. Les images sont imprimées grossièrement.
- O Les paramètres de recadrage ne s'appliquent qu'à une seule image.
- O Les paramètres de recadrage sont annulés lorsque vous effectuez les manipulations suivantes :
  - lorsque vous mettez le caméscope hors tension.
  - lorsque vous débranchez le câble d'interface.
  - lorsque vous agrandissez le cadre de recadrage au-delà de sa taille maximum.

# Impression avec les réglages d'ordre d'impression

Vous pouvez sélectionner des photos pour l'impression et régler le nombre de copies. Les réglages d'ordre d'impression sont compatibles avec le standard Digital Print Order Format (DPOF) et peuvent être utilisés pour l'impression sur des imprimantes compatibles DPOF ( 111). Un maximum de 998 photos peuvent être sélectionnées.

# Sélection des photos pour l'impression (ordre d'impression)

Ne connectez pas de câble USB ou DV au caméscope pendant le réglage des ordres d'impression.





- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). .
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.
- 3. Sélectionnez [ 20 ORD. IMPRES.] et appuyez sur la molette SET.
- 4. Sélectionnez le nombre de copies et appuyez sur la molette SET.
- 5. Appuyez sur la touche FUNC.

Pour annuler la commande d'impression, réglez le nombre de copies sur 0 à l'étape 3.

## Sélection sur l'affichage de l'écran d'index



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)  $\blacksquare$  .
- 2. Déplacez le levier de zoom vers W.
  - 6 images maximum apparaissent.
  - · Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.
- Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [OPERATION CARTE]. Sélectionnez [→ ORDRE D'IMPRES.].
- Appuyez sur la molette SET et réglez le nombre de copies avec la molette SET.
  - "∆" apparaît sur l'image.
- 5. Appuyez sur la touche MENU.

Pour annuler l'ordre d'impression, réglez le nombre de copies sur 0.

## Suppression de tous les ordres d'impression

**MENU** ( 64)



SUPPR IMPRESSION(S)

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• .
- 2. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [OPERATION CARTE].
- 3. Sélectionnez [SUPPR IMPRESSION(S)].

"SUPPRIMER LES 🕒 ORDRES D'IMPRESSION?", [NON] et [OUI] apparaissent.

4. Sélectionnez [OUI].

Tous les indications "♣" disparaissent.

5. Appuyez sur la touche MENU.

#### **Impression**

**MENU** ((2) 64)



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR).
- 2. Connectez l'imprimante au caméscope (

  111).
- 3. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [→ △ IMPRIMER].
  - · Le menu des paramètres d'impression apparaît.
  - "SELECTION 
     ORDRE IMPR." apparaît quand vous connectez une imprimante avec la fonction d'impression directe et que vous choisissez [→ IMPRIMER] sans avoir réglé l'ordre d'impression.
- Assurez-vous que [IMPRIMER] est sélectionné et appuyez sur la molette SET.

L'impression démarre. Le menu des paramètres d'impression disparaît quand l'impression est terminée.



- O En fonction de l'imprimante connectée, vous pouvez sélectionnez le style ou les réglages du papier avant l'étape 3.
- O Annulation de l'impression/Erreurs d'impression ( 113)
- O Redémarrez l'impression

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [→ ♣IMPRIMER]. Sélectionnez [REPRENDRE] ou [CONTINUER] dans le menu des paramètres d'impression et appuyez sur la molette SET. Les images restantes sont imprimées.

L'impression ne peut pas être redémarrée dans les cas suivants :

- quand vous changez les réglages d'ordre d'impression.
- quand vous effacez une photo avec les réglages d'ordre d'impression.

## Transfert d'enregistrements vidéo sur un ordinateur

Vous pouvez transférer les enregistrements vidéo sur un ordinateur en utilisant un câble USB ou un câble IEEE1394 (DV). Avant de transférer les enregistrements vidéo de la bande sur l'ordinateur, assurez-vous de préparer ce qui suit :

#### Pour la connexion avec un câble USB

- O Un ordinateur fonctionnant sous Windows XP (Service Pack 1 ou Service Pack 2) muni d'une prise USB2.0 (Hi-Speed)
- O Un câble USB (fourni)
- O Le pilote Canon USB Video (le pilote se trouve sur le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK fourni)
- O Windows Movie Maker 2 (Version 2.0.3312.0 avec SP1, 2.1.4026.0 avec SP2)

#### Pour la connexion avec un câble IEEE1394 (DV)

- O Un ordinateur muni d'une prise IEEE1394 (DV) ou d'une carte de capture IEEE1394 (DV).
- O Un câble DV (vendu séparément)
- O Le pilote approprié

Un pilote est fourni sur les systèmes d'exploitation Windows ultérieurs à Windows 98 Second Edition et les systèmes d'exploitation Macintosh ultérieur à Mac OS 9. Le pilote est installé automatiquement quand vous connectez le caméscope à l'ordinateur.

O Logiciel de montage vidéo

Vous pouvez utiliser un logiciel de montage vidéo compatible IEEE1394 fourni avec votre ordinateur ou la carte de capture vidéo. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel de montage vidéo fourni avec votre système d'exploitation (Windows Movie Maker avec Windows XP/Windows ME: iMovie avec Mac OS 9 et ultérieur).

## **Préparatifs**

#### 1. Démarrez votre ordinateur.

Si vous souhaitez connecter le caméscope en utilisant le câble USB, vous devez installer le pilote Canon USB Video. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instructions du Digital Video Software.

- 2. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). . .
- 3. Lors de l'utilisation d'un câble USB :

appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [CONFIG. VCR]. Sélectionnez [AV → DV/ 🖼 ] , réglez-le sur [OFF] et appuyez sur la touche MENU.

#### Connectez le caméscope à l'ordinateur en utilisant un câble USB ou un câble DV.

Les préparations sont maintenant terminées et vous pouvez commencer le transfert des enregistrements vidéo.


#### 5. Démarrez le logiciel.

Reportez-vous au manuel d'instruction du logiciel.


#### Schéma de connexion

Vérifiez le type et l'orientation de la prise DV ou USB et assurez-vous de connecter le câble DV ou USB correctement.

#### 1 Utilisation d'un câble USB



### 2 Utilisation d'un câble IEEE1394 (DV)





- O Le transfert risque de ne pas fonctionner correctement selon le logiciel utilisé et les caractéristiques/réglages de votre ordinateur.
- O Si l'ordinateur se fige quand le caméscope est connecté, déconnectez puis reconnectez le câble DV. Si le problème persiste, déconnectez le câble d'interface, mettez le caméscope et l'ordinateur hors tension, puis remettez le caméscope et l'ordinateur sous tension et reconnectez le câble.
- O Avant de raccorder le caméscope à l'ordinateur à l'aide d'un câble DV, assurezvous que le caméscope et l'ordinateur ne sont pas raccordés à l'aide d'un câble USB, et qu'aucun autre périphérique 1394 extérieur n'est raccordé à l'ordinateur.
- O Assurez-vous que le caméscope et l'ordinateur ne sont pas connectés avec un câble DV avant de connecter le caméscope à l'ordinateur avec un câble USB. Sinon, l'ordinateur peut ne pas fonctionner correctement.
- O En fonction du logiciel de montage vidéo utilisé, vous aurez peut-être besoin de régler le commutateur d'alimentation POWER du caméscope sur un autre mode que PLAY. Reportez-vous aussi au manuel d'instruction du logiciel de montage.



- O Nous recommandons que vous alimentiez votre caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur pendant qu'il est connecté à l'ordinateur.
- O Reportez-vous aussi au manuel d'instructions de l'ordinateur.
- O Les programmes ZoomBrowser EX et Image Browser qui se trouvent sur le CD fourni sont uniquement destinés aux images enregistrées sur la carte mémoire.

## Transfert des images de la carte mémoire sur un ordinateur (Transfert direct)

Avec le câble USB et le logiciel vidéo numérique fournis, vous pouvez transférer les images sur l'ordinateur en appuyant simplement sur la touche 🖰 ~ (impression/partage).

## **Préparatifs**

La première fois que vous connectez le caméscope sur l'ordinateur, vous devez installer le logiciel et effectuer le réglage de démarrage automatique. À partir de la deuxième fois, vous avez besoin uniquement de connecter le caméscope à l'ordinateur pour transférer les images.

- 1. Installez le logiciel Digital Video Software fourni.
  - Reportez-vous à Installation des logiciels dans le manuel d'instructions du Digital Video Software.
- 2. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). .
- Connectez le caméscope à l'ordinateur en utilisant le câble USB. Reportez-vous à Connexion du caméscope à un ordinateur dans le manuel d'instructions du Digital Video Software.
- 4. Effectuez le réglage de démarrage automatique.
  - Reportez-vous à Demarrage de CameraWindow dans le manuel d'instructions du Digital Video Software.
  - Le menu de transfert direct apparaît sur l'écran du caméscope et la touche 
     △ s'allume.



- O Ne déconnectez pas le câble USB, n'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte mémoire, ne retirez pas la carte mémoire, ne changez pas la position du commutateur TAPE/CARD, ne mettez pas le caméscope ou l'ordinateur hors tension pendant le transfert de données vers l'ordinateur (pendant que l'indicateur d'accès à la carte du caméscope clignote). Sinon, cela endommagerait les données de la carte mémoire.
- O Le transfert risque de ne pas fonctionner correctement selon le logiciel utilisé et les spécifications/réglages de votre ordinateur.
- O Les fichiers d'image sur votre carte mémoire et les fichiers d'image enregistrés sur votre ordinateur sont très précieux, ce sont vos fichiers originaux. Si vous souhaitez utiliser les fichiers d'image sur votre ordinateur, faites en une copie, utilisez les fichiers copiés et conservez l'original.
- O Assurez-vous que le caméscope et l'ordinateur ne sont pas connectés avec un câble DV avant de connecter le caméscope à l'ordinateur avec un câble USB. Sinon, l'ordinateur peut ne pas fonctionner correctement.




- O Nous recommandons que vous alimentiez votre caméscope à partir d'une source d'alimentation secteur pendant qu'il est connecté à l'ordinateur.
- O Reportez-vous aussi au manuel d'instructions de l'ordinateur.
- O Utilisateurs de Windows XP et Mac OS X : votre caméscope est muni du protocole PTP (Picture Transfer Protocol) permettant de télécharger des photos (JPEG uniquement) en connectant simplement le caméscope à un ordinateur avec un câble USB sans avoir besoin d'installer un logiciel à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK.

TOUTES LES IMAGES...

## Transfert d'images

Pour transférer les images avec ordre de transfert, vous devez régler les ordres de transfert (🖂 127).

TOUTES LES IMAGES	Permet de transférer toutes les images sur l'ordinateur.
NOUVELLES IMAGES	Permet de transférer sur l'ordinateur uniquement les images qui ne l'ont pas encore été.
TRANSF. ORDRE	Permet de transférer sur l'ordinateur les images avec un ordre de transfert.
SÉLEC. ET TRANSF	Permet de sélectionner une image et de transférer l'image sélectionnée sur l'ordinateur.
PAPIER PEINT	Permet de sélectionner une photo et de transférer l'image sélectionnée sur l'ordinateur en tant que papier peint.



- Tournez la molette SET pour sélectionner une option de réglage.
- 2. Appuyez sur la touche 占 🗠 .

[屆 TOUTES LES IMAGES] [☐ NOUVELLES IMAGES]
[☑ TRANSF. ORDRE1:

les images sont transférées sur l'ordinateur et affichées sur l'écran.

Le caméscope affiche le menu de transfert quand le transfert est terminé.

Pour annuler le transfert, tournez la molette SET pour sélectionner [ANNULER] et appuyez sur la molette SET, ou appuyez sur la touche MENU.

- Sélectionnez l'image que vous souhaitez transférer avec la touche CARD +/-.
- 4. Appuyez sur la touche △ ~.
  - [ SÉLEC. ET TRANSF.] : l'image sélectionnée est transférée sur l'ordinateur et affichée sur l'écran.

Pour continuer le transfert, sélectionnez une autre image avec la touche CARD+/-.

- [ PAPIER PEINT] : l'image sélectionnée est transférée sur l'ordinateur et affichée sur le bureau.
- Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au menu de transfert.



- O Vous pouvez appuyer sur la molette SET à la place de la touche ♣ . Avec [♣ TOUTES LES IMAGES], [♣ NOUVELLES IMAGES] ou [♠ TRANSF. ORDRE], un message de confirmation apparaît. Tournez la molette SET pour sélectionner [OK] et appuyez sur la molette SET.
- O Lors de l'utilisation de la fonction de transfert avec la touche △ ∞, le caméscope conserve le réglage du transfert même si vous changez la position du commutateur d'alimentation POWER.
- Quand le caméscope est connecté à l'ordinateur et que l'écran de sélection des images apparaît, appuyez sur la touche MENU. Le menu de transfert apparaît.
- O Si la languette de protection de la carte mémoire SD est activée pendant le transfert des images, les images ne seront pas marquées comme "déjà transférées", et seront de nouveau transférées quand vous choisirez à nouveau [ NOUVELLES IMAGES].

# Connexion à un ordinateur

# Sélection d'images pour le transfert (ordre de transfert)

Vous pouvez sélectionner les images à transférer sur l'ordinateur. Ces réglages de transfert sont compatibles avec les standards Digital Print Order Format (DPOF). Un maximum de 998 images peut être sélectionnées.

Ne connectez pas un câble USB ou DV au caméscope pendant le réglage des ordres de transfert



ORDRE DE TRANSFER

- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .
- 2. Appuyez sur la touche FUNC.
- 3. Sélectionnez [☐ ORDRE DE TRANSFER] puis [ON] et appuyez sur la molette SET.
- 4. Appuyez sur la touche FUNC.

Pour annuler l'ordre de transfert, sélectionnez [OFF] à l'étape 3.

## Sélection sur l'affichage de l'écran d'index



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR). 🗖 .
- 2. Déplacez le levier de zoom vers **W**.

6 images maximum apparaissent.

- 3. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [OPERATION CARTE]. Sélectionnez [→ ORDRE DE TRANSFER].
- 4. Appuyez sur la molette SET sur l'image que vous souhaitez transférer.

  "
  " apparaît sur l'image.
- 5. Appuyez sur la touche MENU.

Pour annuler l'ordre de transfert, appuyez de nouveau sur la molette SET.

## Suppression de tous les ordres de transfert



- 1. Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .
- 2. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez [OPERATION CARTE].
- 3. Sélectionnez [ANNULATION TRANSFER].

  "SUPPRIMER LES ☐ ORDRES DE TRANSFER?", [NON] et [OUI] apparaissent.
- 4. Sélectionnez [OUI].

Tous les indications "➡" disparaissent.


5. Appuyez sur la touche MENU.

# Utilisation du mode NETWORK (DV Messenger Version 2)

Avec le logiciel DV Network (DV Messenger) spécialisé pour Windows XP, vous pouvez commander votre caméscope à partir de l'ordinateur, réalisez une vidéoconférence en utilisant le caméscope ou accéder à distance par Internet à votre caméscope laissé chez vous.

Téléchargez DV Messenger et le manuel d'instructions du logiciel DV Network à partir de la page Internet suivante. Reportez-vous au manuel d'instructions du DV Network Software pour les détails.

www.canon-europe.com/DVmessenger



## Préparation pour l'utilisation de DV Messenger

- 1. Démarrez l'ordinateur et installez DV Messenger.
  - Si vous souhaitez connecter le caméscope en utilisant un câble USB, vous devez aussi installer le pilote Canon USB Video (Le pilote USB Video Driver est téléchargé en même temps que DV Messenger).
- 2. Connectez l'adaptateur secteur au caméscope.
- Appuyez sur la touche de verrouillage et mettez le commutateur d'alimentation POWER sur la position NETWORK.
- Connectez le caméscope à l'ordinateur en utilisant un câble USB ou un câble DV.
  - "INTERNET" apparaît sur l'écran du caméscope.
- 5. Démarrez DV Messenger.



Assurez-vous que le caméscope et l'ordinateur ne sont pas connectés avec un câble DV avant de connecter le caméscope à l'ordinateur avec un câble USB. Sinon, l'ordinateur peut ne pas fonctionner correctement.



- O En mode NETWORK, seules les fonctions suivantes peuvent être utilisées sur le caméscope.
  - Quand le panneau de commande de DV Messenger [CAMERA] est affiché : zoom et mise au point
  - Quand le panneau de commande de DV Messenger [VCR] est affiché : ajustement du volume du haut-parleur intégré
- O Le zoom peut être commandé à partir de la télécommande sans fil uniquement quand le panneau de commande de DV Messenger [CAMERA] est affiché. Toutes les autres opérations ne peuvent pas être réalisées à l'aide de la télécommande sans fil.

## Dépannage

Si vous avez un problème avec votre caméscope, reportez-vous à cette liste. Consultez votre revendeur ou un centre de service après vente Canon si le problème persiste.

## Source d'alimentation électrique

Problème	Solution	В
Le caméscope ne se met pas sous tension.	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	15
	Fixez la batterie d'alimentation correctement.	15
Le caméscope se met hors tension tout seul.	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	15
	La fonction d'économie d'énergie est en service. Mettez le caméscope sous tension.	26
Le logement de la cassette ne s'ouvre pas.	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	15
	Ouvrez le couvercle du logement de la cassette complètement.	18
Le logement de la cassette se bloque pendant l'insertion ou l'éjection.	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	15
L'écran LCD/viseur se met en ou hors service.	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	15
La batterie d'alimentation ne se charge pas.	Chargez la batterie d'alimentation à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.	-
	Les batteries d'alimentation deviennent chaudes pendant l'utilisation et peuvent ne pas se charger. Attendez que la température de la batterie d'alimentation redescende au dessous de 40 °C et essayez à nouveau de la charger.	_
	La batterie d'alimentation est endommagée. Utilisez une autre batterie d'alimentation.	_

## Enregistrement/lecture

Problème	Solution	В
Les touches ne fonctionnent	Mettez le caméscope sous tension.	26
pas.	Insérez une cassette.	18
Le caméscope ne fait pas la mise au point.	La mise au point automatique ne fonctionne pas sur ce sujet. Faites la mise au point manuellement.	48
	Ajustez le viseur avec le levier de réglage dioptrique du viseur.	20
	L'objectif est sale. Nettoyez l'objectif.	143
L'image du viseur est floue.	Ajustez le viseur avec le levier de réglage dioptrique du viseur.	20
Une barre lumineuse verticale apparaît sur l'écran.	Une forte lumière dans une scène sombre peut faire apparaître une barre (tâche) lumineuse verticale. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
Des caractères anormaux apparaissent sur l'écran. Le caméscope ne fonctionne pas correctement.	Ce caméscope utilise un micro-ordinateur. Un bruit extérieur ou de l'électricité statique peut entraîner l'apparition de caractères anormaux sur l'écran. Dans ce cas, déconnectez l'alimentation électrique et reconnectez-la après un court instant. Si le problème persiste, déconnectez l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton RESET avec un objet pointu. Appuyer sur le bouton RESET réinitialiser tous les réglages.	9
"  " clignote sur l'écran.	Insérez une cassette.	18

	T	
Problème	Solution	
"⇔" clignote sur l'écran.	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	15
"  ■ " clignote sur l'écran.	De la condensation a été détectée. Reportez-vous à la page indiquée.	132
"\$ " clignote en rouge sur l'écran.	Le caméscope ne fonctionne pas correctement. Consultez un centre de service après vente Canon.	-
"RETIRER LA CASSETTE" apparaît sur l'écran.	Retirez et réinsérez la cassette.	18
"RÉGLER LA ZONE	Réglez le fuseau horaire, la date et l'heure.	24
HORAIRE, LA DATE ET L'HEURE" apparaît sur l'écran.	Rechargez la batterie au lithium intégrée et réglez le fuseau horaire, la date et l'heure.	140
La télécommande sans fil ne fonctionne pas.	Réglez [TELECOMMANDE] sur [ON].	69
	La pile de la télécommande sans fil est usée. Remplacez la pile.	21

## Utilisation d'une bande-Enregistrement

Problème	Solution	В
Aucune image n'apparaît sur l'écran.	Réglez le caméscope sur le mode CAMERA+ 回 .	26
Appuyer sur la touche	Réglez le caméscope sur le mode CAMERA• 📼 .	26
marche/arrêt ne démarre pas l'enregistrement.	Insérez une cassette.	18
i enregistrement.	La bande a atteint sa fin ("回 FIN" clignote sur l'écran). Rembobinez la bande ou remplacez la cassette.	18
	La cassette est protégée ("" clignote sur l'écran). Changez la position de la languette de protection.	139
Le son est déformé.	Lors de l'enregistrement dans un environnement bruyant (tel que lors d'un feu d'artifice ou pendant un concert), le son peut être déformé. Le son peut s'enregistrer correctement si vous réglez [ATT. MIC] sur [ON] dans le menu, ou si vous réglez le niveau d'enregistrement audio manuellement.	72
Le son est enregistré à un niveau plus faible que le niveau actuel.	Lors de l'enregistrement dans un environnement bruyant (tel que lors d'un feu d'artifice ou pendant un concert), le son peut ne pas être enregistré avec le niveau sonore actuel. Le son peut s'enregistrer correctement si vous réglez le niveau d'enregistrement audio manuellement.	72
	Réglez [ATT. MIC] sur [OFF] dans le menu.	68

## Utilisation d'une bande-Lecture

Problème	Solution	Ш
Appuyer sur la touche de	Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 500 .	34
lecture ne démarre pas la	Insérez une cassette.	18
lecture.	La bande a atteint sa fin ("  FIN" clignote sur l'écran). Rembobinez la bande.	34
Aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur.	Réglez [AV → DV/ 🔀 ] sur [OFF].	67
La bande avance mais aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur.	Le sélecteur TV/VIDEO sur le téléviseur n'est pas réglé sur VIDEO. Réglez le sélecteur sur VIDEO.	38
	Les têtes vidéo sont sales. Nettoyez les têtes vidéo.	142
	Vous essayez de reproduire ou de doubler une bande protégée par des droits d'auteur. Arrêtez la lecture/doublage.	_

Problème	Solution	$\Box$
Aucun son ne sort du haut- parleur intégré.	Le volume du haut-parleur est coupé. Ajustez le volume avec la molette SET.	37
La bande s'arrête pendant une pause à la lecture.	Quand une pause à lecture continue pendant plus de 4 minutes 30 secondes pendant une lecture ou un doublage audio, le caméscope se met hors tension pour protéger la bande et les têtes vidéo. Relancez la lecture de la bande en applyant sur la touche de pause >/	-

## Utilisation de la carte mémoire

Problème	Solution	Ш
La carte mémoire ne peut pas être insérée.	La carte mémoire n'est pas dirigée dans la direction correcte. Retournez la carte mémoire et réinsérez-la.	19
La carte mémoire ne peut	Insérez une carte mémoire.	19
pas être enregistrée.	La carte mémoire est pleine. Remplacez la carte mémoire ou effacez des images.	96
	Formatez la carte mémoire.	97
	Le nombre d'images a atteint la valeur maximum. Réglez [IMAGE N.] sur [EFFACER] et insérez une carte mémoire.	69
	La carte mémoire SD est protégée. Changez la position de la languette de protection.	19
La carte mémoire ne peut	Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)• 🗖 .	36
pas être reproduite.	Insérez une carte mémoire.	19
Une image ne peut pas être effacée.	L'image est protégée. Annulez la protection.	95
	La carte mémoire SD est protégée. Changez la position de la languette de protection.	19
" clignote en rouge.	Une erreur relative à la carte s'est produite. Mettez le caméscope hors tension. Retirez et réinsérez la carte mémoire. Formatez la carte mémoire si le clignotement persiste.	97

## Impression

Problème	Solution	В
L'imprimante ne fonctionne pas même si le caméscope et l'imprimante sont connectés correctement.	1.Réglez le caméscope sur le mode PLAY(VCR)*  2.Déconnectez puis reconnectez le câble USB. 3.Mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension.	-

## Montage

Problème	Solution	В
Le doublage par la prise DV	Réglez [AV → DV/ 🚭 ] sur [OFF].	67
du caméscope ne fonctionne pas.	Format de signal incorrect. Le doublage peut fonctionner par la prise AV. Reportez-vous aussi au mode d'emploi de l'appareil connecté.	_

### Condensation

Faire passer brusquement le caméscope d'une pièce chaude à une pièce froide et viceversa peut entraîner la formation de la condensation à l'intérieur du caméscope.


Arrêtez d'utiliser le caméscope si de la condensation a été détectée. Continuer d'utiliser le caméscope peut l'endommager.

#### La condensation peut se former dans les cas suivants :

quand le caméscope est amené d'une pièce climatisée dans une pièce chaude et humide.



quand le caméscope est laissé dans une pièce humide.



quand le caméscope est amené d'un



quand une pièce froide est chauffée rapidement.





#### Comment éviter la condensation :

O retirez la cassette, placez le caméscope dans un sac en plastique étanche et laissez-le s'acclimater doucement aux changements de température avant de le retirer du sac.

#### Quand de la condensation est détectée :

- O le caméscope s'arrête et le message d'avertissement "DE LA CONDENSATION A ÉTÉ DÉTECTÉE" apparaît pendant environ 4 secondes et "▶" clignote.
- O Si une cassette est en place, les messages d'avertissement "DE LA CONDENSATION A ÉTÉ DÉTECTÉE" et "RETIRER LA CASSETTE" apparaissent et "" clignote. Retirez la cassette immédiatement et laissez le logement de la cassette ouvert. Laisser la cassette dans le caméscope peut endommager la bande.
- O aucune cassette ne peut être insérée quand de la condensation est détectée.

#### Résumé :

O il faut environ 1 heure pour que les gouttelettes s'évaporent. Une fois que l'avertissement de condensation s'arrête de clignoter, attendez pendant plus d'une heure avant de reprendre l'utilisation.

## Liste des messages

Message	Explication	ш
RÉGLER LA ZONE HORAIRE, LA DATE ET L'HEURE	Vous n'avez pas réglé la zone horaire, la date et l'heure. Ce message apparaît chaque fois que vous mettez le caméscope sous tension jusqu'à ce que vous régliez la zone horaire, la date et l'heure.	24
CHANGER LA BATTERIE	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	15
LA CASSETTE EST PROTÉGÉE CONTRE LES EFFACEMENTS	La cassette est protégée. Remplacez la bande ou changez la position de la languette de protection.	139
RETIRER LA CASSETTE	Le caméscope s'arrête pour protéger la bande. Retirez et réinsérez la cassette.	18
VÉRIFIER L'ENTRÉE	Le câble DV ou le câble USB n'est pas connecté ou l'appareil numérique connecté est hors tension.	102 122
DE LA CONDENSATION A ÉTÉ DÉTECTÉE	De la condensation d'humidité a été détectée dans le caméscope.	132
DE LA CONDENSATION A ÉTÉ DÉTECTÉE RETIRER LA CASSETTE	De la condensation d'humidité a été détectée dans le caméscope. Retirez la cassette.	132
FIN DE LA BANDE	La bande a atteint sa fin. Rembobinez la bande ou remplacez la cassette.	-
VÉRIFIER LA CASSETTE [FORMAT FAUX]	Vous avez essayé de réaliser un doublage audio sur une bande enregistrée au format HDV.	-
FORMAT FAUX LECTURE NON POSSIBLE	Vous avez essayé de reproduire une bande enregistrée au format HDV.	-
VÉRIFIER LE MODE D'ENREGISTREMENT DE LA CASSETTE	Vous essayez de réaliser un doublage audio sur une bande enregistrée dans un autre mode que le mode SP.	107
VÉRIFIER LE MODE AUDIO DE LA CASSETTE	Vous essayez de réaliser un doublage audio sur une bande enregistrée en 16 bits ou en 12 bits 4 canaux.	107
VÉRIFIER LES PARTIES NON ENREGISTRÉES DE LA CASSETTE	Vous essayez de réaliser un doublage audio sur une bande avec des parties non enregistrées.	107
LES TÊTES SONT SALES, UTILISER UNE CASSETTE DE NETTOYAGE	Les têtes vidéo sont sales. Nettoyez les têtes vidéo.	142
PROTÉGÉ PAR DES DROITS D'AUTEUR, RESTRICTION DE LECTURE	Vous essayez de reproduire une bande protégée par des droits d'auteur.	104
PROTÉGÉ PAR DES DROITS D'AUTEUR, RESTRICTION DE DOUBLAGE	Vous essayez de doubler une bande protégée par des droits d'auteur. Peut apparaître aussi quand un signal anomal est reçu pendant l'enregistrement de l'entrée analogique.	104

## Messages relatifs à la carte mémoire

Message	Explication	$\Box$
PAS DE CARTE	La carte mémoire n'est pas insérée dans le caméscope.	19
LA CARTE EST PROTÉGÉE CONTRE LES EFFACEMENTS	La carte mémoire SD est protégée contre les effacements. Remplacez la carte ou changez la position de la languette de protection.	19
AUCUNE IMAGE	Aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire.	_
ERREUR AU NIVEAU DE LA CARTE	Une erreur s'est produite au niveau de la carte mémoire. Le caméscope ne peut pas enregistrer ou reproduire l'image. L'erreur peut être temporaire. Si les messages disparaissent après 4 secondes et que " " clignote en rouge, mettez le caméscope hors tension, retirez la carte puis réinsérez-la. Si " " d'evient vert, vous pouvez continuer l'enregistrement ou la lecture.	_
CARTE PLEINE	Il n'y a plus de place sur la carte mémoire. Remplacez-la par une autre carte ou effacez des images.	-
NOM INCORRECT	Les numéros de dossier et d'image ont atteint leur valeur maximum.	69
IMAGE INCONNUE	L'image n'est pas enregistrée avec la compression JPEG ou avec une autre compression non compatible avec le caméscope, ou le fichier d'image est corrompu.	-
ERREUR RELATIVE AUX 凸 ORDRES D'IMPRESSION	Vous essayez de choisir plus de 998 photos pour l'ordre d'impression.	-
ERREUR RELATIVE AUX 雪 ORDRES DE TRANSFER	Vous avez essayé de régler plus de 998 ordres de transfert.	127
TRANSFERT IMPOSSIBLE!	Vous avez essayé de transférer un fichier de séquence vidéo comme papier peint.	125
L'IMAGE NE PEUT PAS ÊTRE ENREGISTRÉE	Certaines images analogiques ne peuvent pas être enregistrées sur la carte mémoire en fonction du signal.	-
CRÉATION DE L'IMAGE DE DÉMARRAGE EN COURS	L'image de démarrage est créée.	_
NE PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME IMAGE DE DÉPART	Vous avez essayez d'utiliser une image enregistrée avec un autre caméscope, enregistrée dans une compression non compatible avec ce caméscope, ou qui a été éditée sur un ordinateur.	76
TROP D'IMAGES FIXES DECONNECTEZ LE CÂBLE USB	Déconnectez le câble USB et diminuez le nombre de photos sur la carte mémoire à moins de 1800. Si une boîte de dialogue apparaît sur l'écran de l'ordinateur, fermez-la. Reconnectez le câble USB.	-

## Messages relatifs à l'impression directe

Les messages suivants peuvent apparaître sur l'écran du caméscope. Reportez-vous aussi au manuel de l'imprimante pour connaître les remèdes correspondants aux messages d'erreur.



Imprimante Canon PIXMA/SELPHY DS

- O Assurez-vous de vous reporter au manuel de l'imprimante dans les cas suivants :
  - quand le témoin d'erreur clignote sur l'imprimante.
  - pour les imprimantes munis d'un panneau de commande ou qui peuvent être connectées à un téléviseur : quand un numéro d'erreur ou un message d'erreur s'affiche sur le panneau ou l'écran du téléviseur.
- O Si l'erreur persiste, consultez votre revendeur ou l'un des centres de service après-vente Canon de la liste de contacts fournie avec l'imprimante ou le manuel de l'imprimante.

manaer de l'imprimante.	
Message	Explication
ERREUR DE PAPIER	Il y a un problème avec le papier. La format de papier utilisé est inapproprié, l'encre ne peut pas être utilisée avec le papier sélectionné, ou le tiroir de sortie du papier est ouvert.
MANQUE PAPIER	Le papier n'est pas inséré correctement ou il n'y a pas de papier. Si l'imprimante est équipée d'une cassette de papier photo, spécifiez la cassette d'alimentation papier à l'aide du commutateur d'alimentation papier.
BOURRAGE PAPIER	Un bourrage de papier s'est produit pendant l'impression. Sélectionnez [Stop] pour annuler l'impression. Retirez le papier, puis remettez du papier et appuyez sur la touche reprendre de l'imprimante.
LE PAPIER A ETE CHANGE	Vous avez modifié la taille du papier entre le réglage des paramètres d'impression et le début de l'impression.
ERREUR SUPPORT PAPIER	Vous essayez d'utiliser une taille/un type de papier qui n'est pas pris en charge par l'imprimante.
TAILLE DU PAPIER INCOMPATIBLE	Vous avez essayé d'imprimer sur un papier incompatible.
ERREUR D'ENCRE	Il y a un problème avec l'encre.
MANQUE ENCRE	La cartouche d'encre n'est pas insérée ou est vide.
NIVEAU ENCRE FAIBLE	La cartouche d'encre doit être remplacée bientôt. Sélectionnez [CONTINUER] pour reprendre l'impression.
ERREUR CARTOUCHE ENCRE	Erreur liée à la cartouche d'encre.
INCOMPATIBILITE PAPIER ET ENCRE	Cette encre n'est pas compatible avec le type de papier sélectionné.
COLLECTEUR ENCRE PLEIN	Le réservoir d'encre usée est plein. Sélectionnez [CONTINUER] pour reprendre l'impression. Consultez votre revendeur ou l'un des centres de service après-vente Canon de la liste de contacts fournie avec l'imprimante ou le manuel de l'imprimante pour remplacer le bac de récupération (absorbeur de déchets d'encre).
ERREUR DE FICHIER	Vous essayez d'imprimer une image qui a été enregistrée avec un autre caméscope, avec une compression différente, ou a été éditée sur un ordinateur.
IMPOSSIBLE D'IMPRIMER	Vous essayez d'imprimer une image qui a été enregistrée avec un autre caméscope, avec une compression différente, ou a été éditée sur un ordinateur.

Message	Explication
X IMAGES NON IMPRIMEES	Vous essayez d'utiliser les réglages d'ordre d'impression pour imprimer X images qui ont été enregistrées avec un caméscope différent, avec une compression différente, ou ont été éditée sur un ordinateur.
SELECTION △ ORDRE IMPR.	Aucune photo sur la carte mémoire n'a été marquée avec une commande d'impression 🚨.
DECOUPE IMPOSSIBLE	Vous avez essayé de recadrer une image qui a été enregistrée avec un autre caméscope.
AJUSTER CADRAGE	Vous avez modifié le style d'impression après avoir réglé les paramètres de recadrage.
ERREUR IMPRIMANTE	Annulez l'impression. Mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension. Vérifiez l'état de l'imprimante.
ERREUR D'IMPRESSION	Annulez l'impression, déconnectez le câble USB et mettez l'imprimante hors tension. Après un certain temps, remettez l'imprimante sous tension et reconnectez le câble USB. Vérifiez l'état de l'imprimante. Si vous imprimez en utilisant la touche 🚨 🗸, vérifiez les réglages d'impression.
ERREUR MATÉRIEL	Annulez l'impression. Mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension. Vérifiez l'état de l'imprimante. Si l'imprimante possède une pile, elle est peut-être épuisée. Dans ce cas, éteignez l'imprimante, remplacez la pile, puis remettez l'imprimante sous tension.
RECHARGEZ LA BATTERIE DE L'IMPRIMANTE	La batterie de l'imprimante est épuisée.
ERREUR COMMUNICATION	L'imprimante rencontre une erreur de transmission de données. Annulez l'impression, déconnectez le câble USB et mettez l'imprimante hors tension. Après un certain temps, remettez l'imprimante sous tension et reconnectez le câble USB. Si vous imprimez en utilisant la touche 요 vérifiez les réglages d'impression. Ou, vous essayez d'imprimer à partir d'une carte mémoire qui contient un grand nombre d'images. Réduisez le nombre d'images.
VÉRIFIER RÉGLAGES D'IMPRESSION	Les réglages d'impression ne peuvent pas être utilisés pour l'impression avec la touche 🕒 🗸 .
IMPRESSION EN COURS	L'imprimante est en cours d'utilisation. Vérifiez l'état de l'imprimante.
PRECHAUFFAGE IMPRIMANTE	L'imprimante est en cours de démarrage. Si le message ne disparaît pas après quelques secondes, vérifiez l'état de l'imprimante.
ERREUR PRISE PAPIER	Une erreur relative au levier de papier s'est produite. Ajustez le levier de sélection du papier sur la position correcte.
CAPOT OUVERT	Refermez le couvercle de l'imprimante correctement.
TETE D'IMPRESSION ABS	Aucune tête d'impression n'est installée dans l'imprimante ou la tête d'impression est défectueuse.

## Précautions de manipulation

## Caméscope

- O Ne transportez pas le caméscope en le tenant par l'écran LCD ou par le viseur.
- O Ne laissez pas le caméscope dans un endroit sujet aux hautes températures, tel que dans une voiture garée en plein soleil, et à une forte humidité.
- O N'utilisez pas le caméscope près d'un champ électrique ou magnétique intense tel que près d'un téléviseur, d'un téléviseur à plasma ou d'un téléphone portable.
- O Ne dirigez pas l'objectif ou le viseur vers une source de lumière importante. Ne laissez pas le caméscope dirigé vers un sujet lumineux.
- O N'utilisez pas le caméscope dans un endroit poussiéreux ou sableux. La poussière et le sable pourraient causer des dommages s'ils entraient dans la cassette ou le caméscope. La poussière et le sable peuvent aussi endommager l'objectif. Fixez le bouchon d'objectif après utilisation.
- O Le caméscope n'est pas étanche. L'eau, la boue ou le sel pourrait causer des dommages s'ils entraient dans la cassette ou le caméscope.
- O Faites attention à l'émission de chaleur des appareils d'éclairage.
- O Ne démontez pas le caméscope. Si le caméscope ne fonctionne pas correctement, consultez un personnel de service qualifié.
- O Manipulez le caméscope avec précaution. Ne soumettez pas le caméscope à des chocs ou à des vibrations car cela pourrait l'endommager.
- O Evitez les changements soudain de température. Amener rapidement le caméscope d'une température chaude à une température froide, ou inversement d'une température froide à une température chaude, peut créer une condensation d'humidité sur sa surface extérieure ( 132).

## Batterie d'alimentation

#### DANGER!


#### Manipulez la batterie avec précaution.

- Tenez-la éloignée du feu (où elle risque d'exploser).
- N'exposez pas la batterie d'alimentation à des températures supérieures à 60 °C. Ne la laissez pas près d'un appareil de chauffage ou dans une voiture quand il fait chaud.
- · N'essayez pas de la démonter ou de la modifier.
- Ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs.
- · Ne la mouillez pas.
- O Les batteries d'alimentation chargées continuent de se décharger naturellement. Par conséquent, chargez-la le jour de l'utilisation ou la veille pour être sûr qu'elle soit complètement chargée.
- O Fixez le couvre-prises sur la batterie d'alimentation quand elle n'est pas utilisée. Les contacts avec des objets métalliques peuvent causer un court-circuit et endommager la batterie d'alimentation.
- O Des prises sales peuvent entraîner un mauvais contact entre la batterie et le caméscope. Essuyez les prises avec un chiffon doux.

- O Ranger une batterie d'alimentation chargée pendant une longue période (environ 1 an) peut réduire sa durée de vie ou affecter ses performances. Nous recommandons de décharger complètement la batterie d'alimentation avant de la ranger dans un endroit sec et à une température inférieure à 30 °C. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la batterie d'alimentation pendant une période prolongée, chargez-la et déchargez-la complètement au moins une fois par an. Si vous possédez plusieurs batteries d'alimentation, réalisez ces précautions en même temps pour toutes les batteries d'alimentation.
- O Bien que la plage de température de fonctionnement de la batterie d'alimentation soit de 0 °C à 40 °C, la plage de fonctionnement optimal est de 10 °C à 30 °C. A basse température, les performances seront réduites temporairement. Réchauffez la batterie dans votre poche avant de l'utiliser.
- O Remplacez la batterie d'alimentation si la durée d'utilisation après une pleine charge diminue de façon importante à température normale.

#### Le couvre-prises

Le couvre-prises a une ouverture en forme de [ ], qui sert à montrer si la batterie d'alimentation est chargée ou non. Par exemple, avec des batteries d'alimentation chargées, fixez le cache-prise de façon que le trou en forme de [ ] montre l'étiquette argentée.




## Cassette

- O Rembobinez les bandes après leur utilisation. Si la bande a du jeu ou est endommagée, l'image et le son peuvent être déformés.
- O Remettez les cassettes dans leur boîtier et conservez-les debout.
- O Ne laissez pas la cassette dans le caméscope après utilisation.
- O N'utilisez pas de cassette de bandes collées ou des cassettes non standards, elles pourraient endommager le caméscope.
- O N'utilisez pas de cassettes qui ont été coincées dans un mécanisme : elles pourraient souiller les têtes vidéo
- O N'insérez rien dans les petits trous de la cassette, et ne la recouvrez pas de ruban adhésif.
- O Manipulez la cassette avec précaution. Ne laissez pas tomber les cassettes, ne les soumettez pas à des chocs importants car cela pourrait les endommager.
- O Rembobinez la bande de temps en temps si les cassettes sont rangées pendant longtemps.
- O Avec les cassettes munies d'une fonction de mémoire, les bornes métalliques peuvent devenir sales à l'usage. Nettoyez les bornes avec un coton tige après environ 10 insertions /retraits. La fonction de mémoire n'est pas supportée par le caméscope.

#### Protection des cassettes contre les effacements accidentels

Pour protéger vos enregistrements des effacements accidentels, faites glisser la languette de protection de la cassette sur SAVE ou ERASE OFF.

Si vous souhaitez enregistrer sur cette cassette, changez la position de la languette.



## Carte mémoire

- O Formatez les nouvelles cartes avec le caméscope. Les cartes mémoire formatées avec un autre appareil tel qu'un ordinateur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- O Nous vous recommandons de conserver des sauvegardes des images de la carte mémoire sur le disque de votre ordinateur ou sur une autre mémoire externe. Les données d'image peuvent être endommagées ou perdues à cause d'un défaut de la carte mémoire ou une exposition à de l'électricité statique. Canon Inc. ne peut être tenue responsable pour les données endommagées ou perdues.
- O Ne mettez pas le caméscope hors tension, ne déconnectez pas la source d'alimentation, n'ouvrez pas le couvercle de la fente de la carte mémoire, ne retirez pas la carte mémoire quand l'indicateur d'accès à la carte clignote.
- O N'utilisez pas la carte mémoire dans un endroit suiet à un fort champ magnétique.
- O Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit sujet à une forte humidité ou à de hautes températures.
- O Ne démontez pas la carte mémoire.
- O Ne tordez pas, ne laissez pas tomber, ne soumettez pas la carte mémoire à des chocs et ne l'exposez pas à l'eau.
- O Amener rapidement la carte mémoire d'une température chaude à une température froide, ou inversement d'une température froide à une température chaude, peut créer une condensation d'humidité sur sa surface extérieure et intérieure. Si de la condensation se forme sur la carte, mettez-la de côté jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée complètement.
- O Ne touchez pas, n'exposez pas les bornes à la poussière ou aux saletés.
- O Vérifiez la direction avant d'insérer la carte mémoire. Insérez une carte mémoire de force dans la fente peut endommager la carte mémoire ou le caméscope.
- O Ne retirez pas l'étiquette de la carte mémoire, ne fixez pas une autre étiquette sur la carte mémoire.

## Pile bouton au lithium

#### AVERTISSEMENT!

- La pile utilisée dans cet appareil peut entraîner un danger d'incendie ou de brûlure si elle n'est pas manipulée correctement. Ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 100 °C, n'incinérez pas la pile.
- Remplacez la pile par une pile CR2025 Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Sanyo ou Duracell2025. L'utilisation d'autres piles peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- La pile usée doit être retournée au revendeur pour être mise au rebut en toute sécurité.

- O Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres outils métalliques car cela pourrait causer un court-circuit.
- O Essuyez la pile avec un chiffon propre et sec pour assurer un contact correct.
- O Gardez la pile hors de la portée des enfants. Si elle était avalée, consultez un médecin immédiatement. La pile peut se fissurer et son électrolyte peut endommager l'estomac et les intestins.
- O Ne démontez pas, ne chauffez pas, n'immergez pas la pile pour éviter tout risque d'explosion.


## Batterie au lithium rechargeable intégrée

Le caméscope intègre une batterie au lithium rechargeable permettant de conserver la date, l'heure et les autres réglages. La batterie au lithium intégrée est rechargée quand vous utilisez le caméscope ; cependant, elle se décharge si la durée d'utilisation est courte et peut devenir complètement déchargée si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant environ 3 mois. Dans ce cas, rechargez la batterie au lithium intégrée : Connectez l'adaptateur secteur au caméscope et laissez-le connecté pendant 24 heures avec le commutateur d'alimentation POWER sur la position OFF.


#### Recyclage de la batterie au lithium rechargeable intégrée

Si vous souhaitez mettre au rebut votre caméscope, retirez d'abord la batterie au lithium rechargeable intégrée pour la recycler selon les règles de recyclage en vigueur dans votre pays.

 Desserrez la vis en utilisant un tournevis et retirez le couvercle.



- En utilisant des pinces, attrapez carte de circuit verte recouvrant la pile. Tordez légèrement pour le couper.
- 3. Tenez solidement la pile avec les pinces. Tordez de façon répétée pour la détacher de la carte.





- O Ne retirez pas le couvercle dans un autre but que le retrait de la batterie pour recyclage lors de la mise au rebut du caméscope.
- O Une fois retirée, conservez la batterie hors de la portée des enfants. Si elle est avalée, consultez un médecin immédiatement. La pile peut se fissurer et son électrolyte peut endommager l'estomac et les intestins.
- O Lors du retrait de la batterie au lithium intégrée, déconnectez l'alimentation du caméscope.

## Nettoyage des têtes vidéo

Si le message "LES TÊTES SONT SALES, UTILISER UNE CASSETTE DE NETTOYAGE" apparaît, ou si l'image de lecture devient déformée, c'est que les têtes vidéo ont besoin d'être nettoyées.

Pour conserver la meilleure qualité d'image, nous vous recommandons de nettoyer souvent les têtes vidéo avec la cassette de nettoyage de tête vidéo numérique Canon DVM-CL ou une cassette de nettoyage sèche en vente dans le commerce.







- O N'utilisez pas de cassette de nettoyage de type humide avec ce caméscope.
- O Les bandes déjà enregistrées avec des têtes vidéo sales peuvent ne pas être reproduites correctement même si vous nettoyez les têtes vidéo.

## Maintenance/Divers

## Rangement

- O Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le caméscope pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sans poussière, avec une faible humidité et à une température inférieure à 30 °C.
- O Après une inutilisation prolongée, vérifiez les fonctions de votre caméscope pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

## Nettoyage

#### Boîtier du caméscope et objectif

O Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier du caméscope et l'objectif. N'utilisez jamais de chiffon traité chimiquement ou de solvants volatiles tels que des diluants à peinture.

#### Écran LCD

- O Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon de nettoyage pour lunettes en vente dans le commerce.
- O De la condensation d'humidité peut se former sur la surface de l'écran quand la température change brutalement. Essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

#### Viseur

O Nettoyez le viseur avec une brosse soufflante ou un chiffon de nettoyage pour lunettes en vente dans le commerce.

## Utilisation du caméscope à l'étranger

#### Sources d'alimentation électrique


Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur compact pour alimenter le caméscope et pour charger les batteries d'alimentation dans n'importe quel pays avec une alimentation comprise entre 100 et 240 V secteur, 50/60 Hz. Consultez le centre de service aprèsvente Canon pour plus d'informations sur les adaptateurs de fiche pour une utilisation à l'étranger.

#### Lecture sur l'écran d'un téléviseur

Vous pouvez reproduire vos enregistrements uniquement sur des téléviseurs du système PAL. Le système PAL est utilisé dans les pays/régions suivants :

Afrique du Sud, Allemagne, Algérie, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brunei, Chine, Corée du Nord, Danemark, Espagne, Émirats Arabes Unis, Finlande, Région administrative spéciale de Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Liberia, Malaisie, Malte, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Yémen, ancienne Yougoslavie, Zambie.

## Schéma fonctionnel (La disponibilité diffère d'un endroit à l'autre)



# Informations additionnelles


## Accessoires en option

#### Il est recommandé d'utiliser des accessoires Canon d'origine.

Ce produit est conçu pour atteindre une excellente performance lorsqu'il est utilisé avec des accessoires Canon d'origine. Canon ne peut être tenue responsable de tout dégât causé à ce produit et/ou de tout accident, tel qu'un incendie, provoqués par le mauvais fonctionnement d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine Canon (par exemple une fuite et/ou l'explosion d'une batterie d'alimentation). Notez que cette garantie ne s'applique pas aux réparations consécutives à des défaillances d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine Canon, même si vous pouvez demander ce type de réparation à vos frais.


#### **Batteries**

Si vous avez besoin d'une batterie d'alimentation supplémentaire, choisissez en une parmi les suivantes : BP-308, BP-315.



#### Chargeur de batterie CG-300E

Utilisez le chargeur de batterie pour charger les batteries d'alimentation.



Batterie d'alimentation	Durée de charge
BP-308	105 min.
BP-315	160 min.

La durée de charge varie avec les conditions de charge.


#### Convertisseur télé TL-H34

Ce convertisseur télé augmente la distance focale de l'objectif du caméscope d'un facteur de 1.5.

- Le stabilisateur d'image n'est pas aussi efficace quand le convertisseur télé est en place.
- La distance de mise au point minimale avec le TL-H34 est de 2,5 m; 2,5 cm à la position grand-angle.
- Quand le convertisseur télé est en place, une ombre peut apparaître sur l'image lors d'un enregistrement avec le flash ou la lampe d'appoint.

#### Convertisseur grand-angle WD-H34

Ce convertisseur réduit la distance focale d'un facteur de 0,7, vous permettant d'obtenir une perspective large pour les prises de vues intérieures ou les vues panoramiques.



Quand le convertisseur grand-angle est en

place, une ombre peut apparaître sur l'image lors d'un enregistrement avec le flash ou
la lampe d'appoint.


#### Jeu de filtres FS-34U

Les filtres de densité neutre et les filtres protecteurs MC vous aident à contrôler les conditions d'éclairage difficiles.



#### Bras de fixation SA-1

Utilisez le bras de fixation pour fixer une torche vidéo ou un microphone au camescope.



#### Torche vidéo à batterie VL-10Li


Bien que compacte, cette torche vidéo est puissante et peut être utilisée pour des prises de vue réalisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle se connecte à la griffe porteaccessoire du caméscope et fonctionne à l'aide de batteries d'alimentation BP-900.



- Durée d'utilisation approximative : BP-915 : 60 min., BP-930 : 120 min., BP-945 : 170 min.
- Les batteries d'alimentation de la série BP-900 peuvent être chargées avec l'adaptateur secteur compact CA-920 ou le double chargeur/porte batterie CH-910.

#### Dragonne WS-20


Utilisez-la pour une protection supplémentaire lors des prises de vue actives.



#### Bandoulière

Vous pouvez fixer la bandoulière pour plus de sécurité et une meilleure portabilité.

Faites passer une extrémité à travers le dispositif de fixation de la dragonne/ bandoulière et ajustez la longueur de la bandoulière.



#### Étui de transport souple SC-2000

Un sac pour caméscope pratique avec des compartiments matelassés et beaucoup d'espace pour les accessoires.



Cette marque identifie un accessoire vidéo Canon garanti d'origine. Quand vous utilisez un équipement vidéo Canon, nous vous recommandons d'utiliser des accessoires de marque Canon ou des produits portant la même marque.



## Caractéristiques

## MVX4i Système

Oyutonic .	
Système d'enregistrement vidéo	2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal DV (système de consommateur numérique VCR SD), enregistrement d'appareil numérique
Système d'enregistrement audio	Son numérique PCM : 16 bits (48 kHz/2 canaux); 12 bits (32 kHz/ 4 canaux)
Système de télévision	Signal couleur PAL au standard CCIR (625 lignes, 50 trames)
Capteur d'image	CCD de 1/2,8 de pouce, environ 4.290.000 pixels Pixels effectifs: bande: environ 3.500.000 pixels carte: environ 4.000.000 pixels
Format de cassette	Cassettes vidéo portant la marque "MiniDV".
Vitesse de la bande	SP: 18,83 mm/s (0,74 pouce/s), LP: 12,57 mm/s (0,49 pouce/s)
Durée d'enregistrement maximum (cassette de 80 min.)	SP : 80 min., LP : 120 min.
Durée d'avance rapide/ rembobinage	Environ 2 min. 20 sec. (avec une cassette de 60 min.)
Écran LCD	2,5 pouces, TFT en couleur, environ 211.000 pixels
Viseur	0,33 pouce, TFT en couleur, environ 113.000 pixels
Microphone	Microphone stéréo électret à capacité
Objectif	6,1-61 mm, f/=1,8-3,0, zoom motorisé 10x Équivalent 24 x 36 : Bande : Enregistrement 4:3 : 44,5-445 mm Enregistrement 16:9 (stabilisateur d'image en service (ON)) : 47,4 -474 mm Enregistrement 16:9 (stabilisateur d'image hors service (OFF)) 45,4 -454 mm Carte : 41,6-416 mm
Configuration de l'objectif	11 éléments en 9 groupes
Diamètre de filtre	34 mm
Système autofocus	Mise au point automatique TTL, mise au point manuelle possible
Distance minimum de mise au point	1 m, 1 cm au grand-angle maximum
Balance des blancs	Balance des blancs automatique, balance des blancs préréglée (LUMIERE NATURELLE, OMBRE, OMBRAGE, LUMIERE TUNGSTENE, LUM. FLUORESCENTE, LUM. FLUORESCENTE H) ou balance des blancs personnalisée
Éclairement minimal	0,6 lx (Mode Nuit, vitesse d'obturation réglée sur 1/2)
Éclairement recommandé	Plus de 100 lx
Stabilisation de l'image	Électronique
Carte mémoire	
Support d'enregistrement	Carte mémoire SD*
• • •	des cartes mémoire SD allant jusqu'à 2 Go. Un fonctionnement correct na les cartes mémoire.
Nombre de pixels enregistrés	Photo : 2304 x 1736, 1632 x 1224, 1280 x 960, 640 x 480 pixels Séquence vidéo : 320 x 240, 160 x 120 pixels, 12,5 images/sec.
Format de fichier	Format de fichiers propriétaire (DCF), compatible Exif 2.2*, compatible DPOF
permettant d'améliorer les comm connexion à une imprimante com la prise de vue sont utilisées et c	le format Exif 2.2 (aussi appelé "Exif Print"). Exif Print est un standard unications entre les caméscopes et les imprimantes. En effectuant une patible avec Print Exif, les données d'image du caméscope au moment de ptimisées, permettant une impression de grande qualité.
Méthode de compression d'image	Photo : JPEG (Compression : super-fin, fin, normale) Séquence vidéo : Données vidéo : Motion JPEG, Données audio : WAVE (mono)

#### Prises Entrée/Sortie

Prise AV	Multiconnecteur à 10 broches; Entrée/sortie polyvalente
	Vidéo : 1 Vc-c/75 ohms asymétrique
	S-Vidéo: Signal de luminance (Y) - 1 Vc-c/75 ohms;
	Signal de chrominance (C) - 0,3 Vc-c/75 ohms
	Audio: Sortie: -10 dBV (47 kohms en charge)/ 3 kohms ou moins
	Entrée : -10 dBV/40 kohms ou plus
Prise DV	Connecteur spécial à 4 broches (compatible IEEE 1394)
Prise MIC	Mini fiche stéréo de ø3,5 mm
	-57 dBV (avec microphone de 600 ohms)/5 kohms ou supérieur
Prise de casque d'écoute	Mini fiche stéréo de ø3,5 mm
Connecteur USB	mini-B

#### Alimentation/Autres

Alimentation (nominale)	7,4 V CC
Consommation (Autofocus en service)	3,3 W (Utilisation du viseur), 3,4 W (Utilisation de l'écran LCD, luminosité normal)
Températures de fonctionnement	0 – 40 °C
Dimensions (L x H x P)	51 x 101 x 102 mm en excluant les parties en saillie
Poids (boîtier du caméscope uniquement)	410 g

## Adaptateur secteur compact CA-570

Alimentation	Secteur 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	17 W
Sortie nominale	8,4 V CC, 1,5 A
Températures de fonctionnement	0 – 40 °C
Dimensions	52 x 90 x 29 mm
Poids	135 g

## Batterie d'alimentation BP-308

Batterie rechargeable au lithium-ion
7,4 V CC
0 – 40 °C
850 mAh
39 x 10 x 63 mm
40 g

## Carte mémoire SD SDC-16M SD

Capacité	16 Mo	
Interface	Standard de Carte mémoire SD	
Températures de fonctionnement	0 – 40 °C	
Dimensions	32 x 24 x 2,1 mm	
Poids	2 g	

Le poids et les dimensions sont approximatifs. Erreurs et omissions exceptées. Sujet à changement sans notification.

## Index

Conomie d'énergie	9 points AiAF	E
Feuillages (mode SCN)	A l'étranger, utilisation du caméscope 143 Affichages sur l'écran	Économie d'énergie       69         Écran d'index       93         Écran du téléviseur       68         Écran LCD       22         Écran multi-images       58         Effacement des images       96         Effet numérique       57         Effets       58         Effets d'image       56         Enregistrement - Carte mémoire       29         Enregistrement - Cassette       26         Entrée de ligne analogique       100
Capteur de télécommande 69 Carte mémoire 19 Carte mémoire SD 19 Cassette 18 Charge d'une batterie d'alimentation 15 Code de données 78 Code temporel 27 Condensation 132 Connecteur USB 111, 123 Connexion - Enregistrement à partir d'un téléviseur ou d'un magnétoscope 100 Connexion - Enregistrement sur un magnétoscope 98 Connexion - Ordinateur 122, 124 Connexions - Téléviseur 38 Consultation de carte 94 Contrôle d'enregistrement/recherche de séquence 28 Date et heure 24 Dépannage 129 Diaporama 93 Doublage audio 107  Grand-angle 32  HH Haut-parleur 37 Heure d'été 24  Image de démarrage 76 Images panoramiques 91 Images panoramiques 91 Indicateur de charge restante de la batterie 13  Lampe d'appoint pour la mise au point automatique 86 Lecture - Carte mémoire 36 Lecture - Carsette 34 Lever Soleil (mode SCN) 43	Balance des blancs         54           Bip         69           Bouchon d'objectif         20           Bracketing auto         89	Feu Artifice (mode SCN)       43         Feuillages (mode SCN)       43         Filtre anti-vent       74         Filtre ND       65         Flash       85         Fondus       57         Formatage       97         Fuseau horaire       24
Charge d'une batterie d'alimentation   15   Code de données   78   Haut-parleur   37   Heure d'été   24   Connexion - Enregistrement à partir d'un téléviseur ou d'un magnétoscope   100   Connexion - Enregistrement sur un magnétoscope   98   Connexion - Ordinateur   122, 124   Connexion - Téléviseur   38   Consultation de carte   94   Contrôle d'enregistrement/recherche de séquence   28   Date et heure   24   Dépannage   129   Diaporama   93   Doublage audio   107   MI	Capteur de télécommande 69 Carte mémoire 19 Carte mémoire SD 19	Grand-angle
Connexion - Enregistrement à partir d'un téléviseur ou d'un magnétoscope 100 Connexion - Enregistrement sur un magnétoscope 98 Connexion - Ordinateur 122, 124 Connexion - Ordinateur 122, 124 Connexion - Téléviseur 38 Consultation de carte 94 Contrôle d'enregistrement/recherche de séquence 28  Date et heure 24 Dépannage 129 Diaporama 93 Doublage audio 107  Image de démarrage 76 Images panoramiques 91 Image de démarrage 111 Indicateur de charge restante de la batterie 31 Indica	Charge d'une batterie d'alimentation 15 Code de données	Haut-parleur
D   Langue   28   Langue   28   Langue   23   Lecture - Carte mémoire   36   Langue   23   Lecture - Carte mémoire   36   Lecture - Cassette   34   Lever Soleil (mode SCN)   43   Diaporama   93   Doublage audio   107   M   M	Connexion - Enregistrement à partir d'un téléviseur ou d'un magnétoscope . 100 Connexion - Enregistrement sur un magnétoscope . 98 Connexion - Ordinateur . 122, 124 Connexions - Téléviseur . 38 Consultation de carte . 94 Contrôle d'enregistrement/recherche de	Image de démarrage
Maintenance 142	D           Date et heure         24           Dépannage         129           Diaporama         93	automatique       86         Langue       23         Lecture - Carte mémoire       36         Lecture - Cassette       34         Lever Soleil (mode SCN)       43

Mémoire du point zéro 80	R
Mémorisation/réglage de l'exposition 47	
Menu (FUNC.)	Recherche de date
Menu (MENU) 64	Recherche de la fin
Messages sur l'écran 133	RESET129
Mini torche vidéo49	Retardateur
Mise au point 48	Rétroéclairage de l'écran LCD 22
Mixage de carte	
Mode d'acquisition 89	S
Mode d'enregistrement 67	Sangle de poignée20
Mode de mesure de la lumière 87	Scène spéciale (programme
Mode LP 67	d'enregistrement) 40
Mode NETWORK	SCN (programme d'enregistrement) 43
Mode SP 67	Séquences vidéo (carte mémoire) 29
Mon profil	Séquences vidéo (cassette) 26
	Sport (programme d'enregistrement) 40
N	Spot (mode SCN)
	Stabilisateur d'image 65
Neige (mode SCN)	Super Nuit (mode de nuit )
Nettoyage des têtes vidéo 142	Cuper Walt (mode de Hait )
Niveau audio	
Niveau de microphone	
Nuit (programme d'enregistrement) 40	Taille de l'image82
Numéro d'image 69	Télécommande sans fil 21
Numéro de série 9	Téléobjectif
	Téléviseur grand écran (16/9è)75
0	Transfert des images124
Ordre d'impression	Trépied
Ordre de transfert	Tv (programme d'enregistrement) 45
P	V
	Valeur d'ouverture
P (programme d'enregistrement) 44	Viseur - Réglage dioptrique du viseur 20
Paysage	Vitesse de prise de vue
(programme d'enregistrement) 40	Vitesse lente
Photo	(programme d'enregistrement) 40
Pile bouton au lithium 21, 140	Vitesse lente automatique65
Plage (mode SCN)	Volume
Portrait (programme d'enregistrement) 40	volume
Priorité à la mise au point 65	<b>E</b>
Prise AV	Z
Prise de casque d'écoute 37	Zoom32
Prise de vue en rafale	Zoom numérique65
Prise de vue en rafale grande vitesse . 89	
Prise DV (IEEE1394) 98, 102, 123	
Prise S-vidéo	
Prise vidéo S1	
Programmes d'enregistrement 40	
Protection	
Q	

Qualité d'image

## Canon

#### Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen the Netherlands www.canon-europa.com

#### France:

Canon Communication & Image France S.A. 12, rue de l'Industrie 92414 COURBEVOIE CEDEX

Tél: (1)-41-30-15-15 www.canon.fr

#### Suisse:

Canon Schweiz AG Division vente indirecte Industriestrasse 12 8305 Dietlikon Tel: (01)-835 68 00 Fax: (01)-835 68 88 www.canon.ch

#### Belgique:

Canon Belgium N.V./S.A. Bessenveldstraat 7 1831 Diegem (Machelen) Tél: (02)-7220411 Fax: (02)-7213274 www.canon.be

#### Luxemboura:

Canon Luxembourg SA Rue des joncs, 21 L-1818 Howald Tel: (352) 48 47 961 www.canon.lu

#### Deutschland:

Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 47807 Krefeld, Germany Hotline: 0180-5006022 (0,12 Euro/Min. DTAG) www.canon.de

#### Schweiz:

Canon Schweiz AG Geschäftsbereich Wiederverkauf Industriestrasse 12 8305 Dietlikon Telefon: (01)-835 68 00 Fax: (01)-835 68 88

## www.canon.ch Österreich:

Canon GmbH Zetschegasse 11 1232 Wien Telefon: (1)-66146 Fax: (1)-66146308 Telex: 136 860 www.canon.at

#### Italia:

Canon Italia S.p.A. Consumer Imaging Marketing Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese (MI)

Tel: (02)-82481 Fax: (02)-82484600 www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Consumer:

Tel. 848 800 519 www.canon.it/supporto

Les informations contenues dans ce manuel ont été vérifiées le 1er juin 2005. Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind auf dem Stand vom 1. Juni 2005. Le informazioni contenute nel presente manuale sono state verificate alla data dell'1 Giugno 2005.



Document réalisé avec du papier recyclé à 100%. Gedruckt zu 100% auf Recyclingpapier. Stampato su carta riutilizzata al 100%.



